(木造建物算定)取扱説明書

詳細設定



詳細設定は主に各調書の数量小数点以下桁数と端数処理を設定します。ここでは「詳細設定」の仕方を説明します。 新規作成した場合は「詳細設定」は行わずに、一旦登録してください。この時点で詳細設定は「標準」になっています。 「標準」以外の設定を行いたい場合はもう一度「設定」画面を開き「詳細設定」ボタン(上図青丸内)をクリックしてください。この面倒な過程は新規作成時点ではまだ許可された新しいフォルダが無いためで、その現場固有の設定を行うの であればそのフォルダの内部に記録する必要があるという理由によります

右図をご覧下さい。詳細設定ボタンをクリックした後のプ ログラムの流れです。まだ一度も詳細設定が行われていな ければ「新規作成」時に設定された「標準」が規定値となり ますが、詳細設定にて「OK」ボタンがクリックされると「ロー カル設定」ファイルが作成され、そちらが読み込まれるよう

¹ 規定値には「標準」以外の規定値を含むことができ、起業 者による使い分けを簡単に設定することができます。詳細 設定画面左上のブルダウンメニューはその設定名(規定 値)です。初期時点では「標準」のみが搭載されています。 詳細設定画面右上の「追加」等ボタンは規定値に対して行 うものです。ローカル設定値とは違いますのでご注意くださ い。例えば「上書」とは規定値の変更を行いたいときに、表 示されている規定値に現在の値を上書きするという意味に 「以下は「詳細設定」画面での標準以外の設定値を追加作 成する方法です。

1.「追加」ボタンをクリックします。(右図は新しい規定値を 追加しようとしています)

2.開いたテキストボックスに追加する規定値名を入力しま す。これは他の現場と共通ですので誰でも認識できる名前 をお勧めします。(右下図)

3.それぞれの値を設定します。

4.「OK」ボタンをクリックします。

「上書き」「削除」はいずれもこれら規定値に対して行われ ます。例えば現在表示されている値をローカル設定とした い場合は詳細設定画面右下の「OK」ボタンをクリックする ことになります。ローカル設定を行わないということは「標 準」の設定値を選択することになりますし、左上プルダウン メニューの値が「標準」のとき、設定値を変更せずにローカ ル設定のための「OK」ボタンをクリックすれば単に標準設 定がローカルにコピーされるだけで、設定しないのと等価と



🖹 [1003	802]の詳細設定		
標準	•	追加	上書 削除
算定書			5
	消費税相当額	端数処理をする	•
	補償額	端数処理をする	•

[100302]	2]の詳細設定	
標準	▼ 国3	交省 OK 上書 削除
算定書 —		
消	費税相当額	端数処理をする 💌
	補償額	端数処理をする ▼

CADへ転送するためのエクセルシート作成概要

図面をCADで作成している場合は、平面図等に「建具表」や「仕上表」を描画するために、エクセルシートに作成した それらの表を、Xj等でCADへ転送することがあります。

通常この作業は、積算を行うための平面図作成を作業当 初に行うことから、数量計算書の詳細を入力する前に「建 具表」や「仕上表」をエクセルシート上に作成する必要が生

ここではまず最初に、CADへ転送するための「建具表」や 「仕上表」をエクセルシート上に作成する方法を説明しま



建具表、仕上表とも入力支援機能が整ったHosで作成し、そのデータをエクセルへ転送する方法を推薦いたします。 エクセルシートからCADへ転送する方法については、各アドイン説明書に従ってください。

建具表、仕上表を作成する前に、調査表 - 1(下図)を完了してください。



建具表の作成

建具表は野帳から読み取りながら入力します。このときHosは入力行毎に仮番号を表示しますので、その番号を野帳 に記入してください。この番号は最終的に建具が並び替えられたときに、番号が新たに振り直されるため、新しい番号と

記号	規格	寸法	箇所	枚数	W	Н		規格寸法	仮Na
PD	01	1817	1		1.690	1.790	~ -	W1,690 × H1,790(3.02m²)	1

(a)記号

建具記号は規定値を変更できます。記号入力状態でマウスの右ボタンをクリックするか、キーボードのアプリケーションキーを押下して、ポップアップ参照表を表示し、さらにその表の上でマウスの右ボタンをクリックして下さい。Hosお馴染みの参照語句変更画面が現れますのでここで記号の書き換えが可能です。(このとき、項目順番は絶対に変更しないで下さい。この参照表内での削除・挿入も行わないでください。)

こうすることによって、起業者に合わせた記号を表示することができます。 記号は、右クリックによる参照表から選択すること、キーボードから直接入力することの両方が可能です。直接入力する ときに小文字で入力されたものは大文字に自動変換されますし、登録された以外の記号は無効となり、再入力状態とな ^{**}なお、入力決定は「Enter」を使用してください。次の適切な入力位置に誘導します。

(b)規格

記号に応じた規格を入力します。規格内容は右クリックによる参照表をご覧下さい。もしこの規格表を諳んじているのであれば記号の入力位置で、例えば AB01 と入力すると、AB | 01 と規格を自動分離します。

(c)寸法

寸法は基本的に近似値の置換方法で行います。通常は4桁で当該建具の横幅と高さを表し、調査表 - 1の柱径と小 数有効桁数の設定により、例えば「1818」は、巾1.700、高さ1.760等に自動変換されます。建具の高さのみ、参照表に登録されていない数値を3桁まで検知します。例えば先の例で「18072」は「1.700」と「0.720」とに変換されます。 巾寸法が規格外の場合は、この欄は空白にして直接「W」「H」欄に数値を入力できます。

(d)ヶ所、枚数

この部分については、直接「値」を入力してください。枚数欄で「Enter」キーを押下すると、これまで入力した値により単価マスターから該当建具を抽出します。

生成された規格寸法の「?」について

規格分類における ・ は、Hosが振分しますが、規格外寸法のものについては「?」で表示します。したがって 「?」が付けられた規格寸法欄のデータはユーザが適当に修正しなければなりません。

(e) 按分

建具の按分は次の方法で行います。

()対象建具のデータを完全に入力します。

()「按分」ボタン(右図赤矢印)をクリックします。

()対象建具の基本寸法を「m」単位で入力します。

()Hosは一覧で入力された寸法と検討を行い、式を生成後、按分単価を計算してこの単価を採用します。

(f) 振分

入力が終了しましたら、下図の分割ボタン(赤矢印)をクリックして、入力データを「サッシュ」等に振り分けます。

	D			- # F	反 柱径除管
準用	別紙	按分	内容	分割	I. UTITN/∰

振分はほとんどの場合瞬時に終了しますが、振分終了時点で画面左にあるディレクトリ部の建具分類項目アイコンが 「白」から「水色」に変化しますのでそれが終了目安となります。

<mark>□</mark> 準用	┣ 別紙	<mark>▼</mark> ⊿ 接分	日内容	<mark>誹】</mark> 分割	▶ 柱径除算

仕上表の作成



上図のように「内壁」「床・天井」数量計算書とも「水色」の部分が仕上表に反映されますから、とりあえず仕上表のみ ほしい場合は、各表とも「水色」の部分のみ入力しておいてください。

内壁は「計算面積」で「Shift」+「Enter」を押下することにより「開口部」を跳ばして次行へ、床・天井は入力表上部にある「仕上表入力」チェックをONにすることにより、寸法等は跳ばしながら入力を進めることができます。

仕上げコード入力箇所で、直前に入力したものと同じであれば「+」を入力するだけで同じコードが得られます。また、 行挿入は「Ctrl」+「Insert」(入力状態 - カーソルがセルの内部で点滅 - では「Insert」キーを押下するだけで空白行を挿 入)、行削除は[Ctrl] + [Delete]によるショートカットが用意されています。

室名	内壁	腰壁	床	天 井	天井高	
玄關		陶器質外小	磁器質タイル (土間コンケリート厚60) フローリンケボート3県	杉柾·羊緑	2,750(腰高200)	
洋室	フリント合板張		カーヘット男女	化粧せっこうホード	2,500	
物入	ラワン合板張		ラワン合板採	ラワン合板張	1,800	٦
台所A	しっくい壁	フリント合板張	ビニールシート課 モルタル達 く上間ロンタリート厚60)	化粧せっこうホード	2,550(現高950)	
台所日	ステンレス網板張		ヒニールシート引用	ステンレス成型材根	2,100	
便所	しっくい壁	陶器質外ル	磁器質モザイクタイル	杉柾•敷目	2,550(腰高850)	
浴室	陶器質りイル		磁器質モザイクタイル (土間ロングリート厚60)	57ン合板張	2,650	
洗面所	新京壁むゅらく)	フリント合板張	フローリングボート3張	メラミン含板限	2,600(腰高1,000)	٦
和室6帖	新京壁にゅらく)		り外敷	杉柾・敷目	2,600	٦
纳戸	フリント合板張		フローリングホペート3長	がシ合板張	2,600	
和室8帖A	新京壁じゅらく)		身外親友	杉柾·竿緑	2,600	
和室8帖B	新京壁むゆらく)		タタミリタ	杉柾·羊縁	2,750	٦
広縁	新京歴むゅらく)	新京盤(じゅらく)	绿甲板银	杉柾·竿級	2,800~2,500	٦

内壁、床・天井の必要箇所の入力が済みましたら、必ず「仕上」ボタンをクリックして仕上表を作成して下さい。

仕上表の中で天井高については、同じ部屋の中に壁高が3箇所以上あると腰壁の位置がわからなくなる(2箇所であれば2個目を腰高としています)ため、間違った天井高が取得されていますので必ず**修正**して下さい。

なお、[再取得]ボタンをクリックしますと、それまで編集された仕上表は新しく取得された仕上表に上書きされますので ご注意ください。

エクセルシート転送

まだエクセル転送が一度も行われていない状態ですので、「新規」(右図)となり、 すべての調書が一旦作成されますが「調査表 - 1」が作成されていれば「建具表」と 「仕上表」しか入力できていなくても、問題なく転送できます

OKボタンをクリックすると転送を開始します。転送完了に要する時間は、調書内容量やお手持ちの環境により幾分差が出ますが、大体1分から2分程度はかかり **

転送途中で中止したい場合は「中止」ボタンをクリックしてください。その際、転送 途中の状態により直ちに中止できないことがあります。そのような時は「了解(中 止)・・」のプロンプトをHosがはきだしますので、しばらくお待ちください。

転送が終了すると、エクセルの画面が最前面に表示されますが、OSによりHos の画面が最前面に表示されたままになる場合があります。そのときはディスプレイ 下部のタスクバーにエクセルのアイコンが点滅していますので、そこをクリックしてく ださい。

▲ エクセル転送
建具表 調査表 数量計算書 [外壁] 数量計算書 [内壁] 数量計算書 [天井・床] 数量計算書 [モの他] 数量計算書 [その他] 補定本書 (その他] 補定本書 解定書 諸定用事書 解定書 諸經費 別紙(図面用) 設備(図面用) 設備(図面用)
○ 現在のエクセルファイルを保持する
 新規
☑ すべて選択 📄 詳細設定
OK キャンセル

調査表 - 1

最初に調査表を開いたとき、以下の内容が ベースからコピーされます。

所在地、建物所有者、所有者住所 整理番号、調查年月日、調查員名

新しく調査表が作成される時だけ、ベースで 登録された内容が参照されます。調査表が保 存されると調査表の内容を優先するため、ベー スは参照しなくなりますのでご注意ください。

参照表があったほうが入力しやすいボックス では、右図のようにマウスの右ボタンをクリック するか、キーボードのアプリケーションキー押 下により参照表を開くことができます。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					
所有者名等—	他の調査から抜	E			
所在地	千葉県大和市	峰岸字玉属	200番地5		
建物所有者	山田五郎	マウス右7 キーボー	ドタンをクリ ドのアプリケ	ック、また ・ーション:	
法人代表者		で、参照者	しが開きます	-	
所有者住所	千葉県大和市	词集美212番	地3		
構造概要	木造2階建				
	」 t.構造概要	×積	延床面積	用	遙
建物面積	木造平家建	78	157.21	専用	住宅
逋 用 面 積	不這2階運				
一 仮設 —	w 10		. 1.26.26.27	777	
外壁面到	81 IU	2	/	」異	

b.調査表の複写

他の家屋と内容が相似しているなら、画面上部の「他の調書から複写」をクリックしてください。

🖬 他の家屋から複写	×
複写元 1-B ▼	
 □ビー箇所を選択する 	
▶ 住所等 ▶ 屋根	
□ 仮設 □ 外壁	
□ 基礎 □ その他	
厂 軸部	
※コピー箇所を選択しても、 部位数量計算書等はコピーで きません。	
OK キャンセル	

左図「複写元」を選択して「すべてコピー」か「コピー箇所を選択」のい ずれかを選び、「コピー箇所を選択」であればその下表からコピー箇所 (ブロック)をチェックします。

「住所等」を選んだ場合、前出のベースからコピーされた項目について はそのままで、「住所等」の他の項目のみがコピーされます。

コピーしない項目

所在地、建物所有者、所有者住所 整理番号、調査年月日、調査員名

ここでのコピーは、調査表上の内容コピーであり、数量計算書等の 調書までコピーするわけではありません。数量計算書等の調書までコ ピーしたいときは「ベース」の「複製(家屋ごと複写)」を実行してください

c. 建物用途

建物用途に[併用住宅]を選択しますと、用途入力ボックスの右側にあるアップダウンボタンが有効となり、店舗や倉庫 等の面積を入力できます。ここで入力された面積データは[軸部]や[基礎]において分割使用されます。

d. 特記事項編集

算定所に付記される特記事項は、この表の[建物等級(耐用年数)][建築年月]と [経過年数]から抽出します。自由に編集できますが[再取得]を行うと現在のデー タに基づいて特記事項が再構築されます。



延床面積セル上でマウス右ボタンをクリック(必ずセルの中でカーソルが点滅している状態で行ってください)すると求 積表が開きます。以下「求積表」の作成手順を示します。

最上段空白行で「Enter」



1階小計行で右ボタンクリック

北祐表	
	→ 小煎衍 補定 4 <u>-</u>
0.600 × 2.730	I.6380
14.560 × 7.280	105.9968
2.730 × 1.820	4.9686
8.190 × 1.200	9.8280
	行動付け Otri+P
	行將探索 Cirl+D
	1階小計 F1
	2階小計 F2

1行目の式を入力(0.600は.6でOK)

■ 求 枝 表 -6+2.73	→ ¹ 和定	<u>×</u> *敷版数 4 王
		Ě

「Enter」を押下(式は整形されている)

圖 求 積 表 👘 👘 👘 👘	<u>×</u>
0.600+2.730	→ 小敖指数 確定 4 二
0.600 × 2.730	1.6380

1階小計を選択

🖩 求 猜 表			х
J		▶ 小素H菜 和主 4 ±	Ì
$0.800 \times$	2.730	1.6380	×
$14.560 \times$	7.280	105.9968	-
$2.730 \times$	1-820	4.9686	
$8.190 \times$	1.200	9.8280	
計		122.4314	
1 階床面積		122.43	

2階は1階と同じ操作で1階部分の下に続けて入力します。「OK」ボタンをクリックすると、調査表-1面積部の適正な位置に、作成された面積が表示されます。

なお、計算できるセルは最上段の入力ボックスのみです。各セルで編集はできますが、再計算は行いません。

調査表 - 2

各調書が作成されていないと取得できない項 目がありますので、すべての調書が完了した後 に調査表 - 2を実行してください。

最初に調査表を開いたとき、以下の内容が作 成された調書からコピーされます。(右図、水色 部)

[樋]	軒樋巾、材質
[電気]	総数量、照明器具の種類
[軸部]	柱の分布、木材・労務費区分

「再取得」ボタンは右図水色部分に対して、調書からの再取得を試みますが、取得した内容 を保障するものではありませんので、確認が必要です。

2 調査表(2)	×
14 整. 植公子 14105mm 影 植公子 60 mm 材質 塩ビ製	参照
「電気設備 総数量 48 照明器具 中 その他	#12
- -ガス設備 ガス種類 ブロバンガ ガス栓数 1 その他	9 M
給水·給湯酸備	818 8
水径数 j 5 配管の種類 j 破質温ビ管 管径 j 13mn その他 j 「排水設備	818
排水管	
	参照
	nell

入力内容によってはその調書を参照したい場合があるかもしれません。[参照]と表示された項目については[参照] 文字をクリックすると関連調書をこの画面の下に表示させることができます。

外壁数量計算書

控除前面積

a.面



面のセルをダブルクリックまたは Enter キーを押下すると面の入力状態になりますので、例えば「北」と漢字で入力します。 或いはマウスの右ボタンまたはアプリケーションキーを押下して参照表(右図)を表示し、その中から方位を選択してください。

参照表をキャンセルするには、「ESC」(エスケープ)キーを押下する、 参照画面に「閉じる」([×])ボタンがあればそれをクリックする、方位参 照表のように「閉じる」ボタンがない表であれば文字が表示されていな い空白域をクリックする、のいずれかです。

面の入力が完了したら Enter キーを押下します。次のセルをダブルクリックしてもよいのですが、Enter キーを押下することによるアクションがいくつかありますので、その為にも次のセルへ移動する場合は、Enter キーを押下することを強

開口部控除前[A]の入力例

059		<u> </u>	DF JT	PA	的してA	1	
	単	単価名称		壁長	壁高	率	計算面積
北 1 26346	1 内外装	内外装・フツント鋼板引		3.64	3.20	1	11.648

b.階

参照表から選ぶこともできますが、1階であれば単に「1」と入力するだけです。

c.コード

目的のコードがわかっている場合は直接コードを入力して Enter を押下してください。単価マスタを開いていなくても自動的に単価マスタを開きながら目的のコードを抽出します。通常は入力画面上部の「単価マスタ」チェックをONにして単価マスタを画面下部に表示した上でその中から目的のコードをダブルクリックまたは Enter キー押下することによって、 編集中の行に抽出します。

単価名称文字列が長い場合はセルに表示しきれませんが、内部では全文字列保持しています。

d.壁長、壁高、率

壁長、壁高、率、いずれも直接半角数字で入力します。単一セルですので「0.90」は「.9」あるいは「1.00」は「1」で入力可です。「率」は三角面の場合に「0.5」としてください。率のセルで Enter を押下すると計算面積に結果が表示されます。

<桁設定の例外処理> 寸法小数桁数設定において例えば[2桁まで]としていた場合[1.3]は[1.30]となりますが、 [1.365]とした場合でも[1.365]として例外処理をします。

開口部面積

開口部面積[B]の入力例

	開	口部面	j 積〔 B)	実施工面積
計算面積	建具Na	建具記号	建具記号 数量		(A)-(B)
11.648	4	AB	1	3.02	
	12	AD	1	-	

e.建具

建具表が完成していれば該当 を入力することによりその内容(建具記号、数量、面積)を抽出します。建具記号は指定がない限り標準単価表に記述されている記号のみとなります。数量は建具表で入力された数値ですので必要に応じて修正します。控除面積が[0.5]以下である場合「-」で表示され、開口部面積から除外されます。

ほかの仕上げに開口部がまたがった場合でも、開口部面積が[0.5]以下であれば[-]となります。同一開口面積として控除したい場合は、[-]のセルを入力状態としてマウスの右ボタンやアプリケーションキーにより参照表を開き、[控除する]を選択してください。[-]を実数値に置き換えます。

f. 控除面積の分割

下の図は仕上種類により同一開口箇所を分割する例です。控除対象行で「控除」ボタンをクリックします。



面内同一仕上の小計は、小計させたい行で入力画面上部の「計」ボタンをクリックしてください。計上させる行にデータ がある場合は自動的に行挿入をしながら計上します。

g.軒天井、その他の外壁

外壁入力画面上部の「軒等」ボタンをクリックしてください。ここでも部位、コードの入力までは上記同様です。式は下図の様に一般式で入力しますが、値は式の最後で「Ctrl」+「Enter」押下により取得します。

) 🖸 1 調-2	🔀 📮 Iウセル 戻る	🗖 📮 [内容 準用 別	ב <mark>ז ≡</mark> אָרָ אָד
l	部位	コード	単価名称	(A) 方 貸 恬
I	軒裏	246611	天井・ラワン合板張	0.64*1.82+0.46*3.64

取得した値は[小計セル]では小数点以下第4位を切捨てとなりますが、式に追加された「=」後の数値は値によりそれ以上の桁が取得されている可能性がありますので、任意に調整してください。

2) 🖸 1 調-2	× ↓ I?セル 戻) 3	内容	□ <mark>』</mark> 準用	┣ 別紙	: it							Г
1	部位	コード	単	価名称	5			計	算	仧	C	А)	
	軒裏	246611	天井・ラワン	合板張		0).64*1	.82+0	.46*3	.64=2	2.83	92		2.839

開口箇所があれば同様に式を入力して値を取得します。開口部がなければ空白のまま「計」ボタンをクリックしてください。施工面積に小数点以下第3位が四捨五入された値が取得されます。もちろん複数行にも対応しています。 「戻る」ボタンで直前の画面に復帰します。

h.集計

外壁数量計算書の入力が終了したら、必ず「集計」ボタンで外壁の集計を行ってください。

内壁数量計算書

a. 階、室名

З.	6 🗙	44771111		🗅 🛄 🖼 🗮 📕 🚺 📄 単価72が近か	58.7 E.,
-1 D	-2 1968		内容 準用	■部屋名	× 🔔
Rł	宣名	K	開 D 8 単価名称	◆ 自 昱 昌 墨 显 昌 雪 ox 前 → 前 和 和 和	面
	洋室	246421	壁·29)小合板3	ポーチ	яĽ
				土間玄関4	Ľ
,				호텔	25
+	根の間	246421	壁·79)小合板3	玄関ホール	81
•	物入	246361	肽· 992合板线	ホール	
				勝手口	
		部屋名	×	夏下 信件 スキス	1
		ボーチ		BTA 編集できる	
		土間文向#	F 📑	■ TB 画面が開く	1
		IZM See		広律	
		玄関ホール		纳戸	1 L.
		ホール 隠毛白 <mark>か</mark>	白根70	物入	
		「「「」」		物入A	
		「「「「「」」「「」」		物入B	1
		郎 F B フン 広禄		天袋	
		協定	13	天袋A	1
		- 抛入	\sim	天袋B	
		職会合	*	天袋C	
				台所	4
		1	E.		9

1.物入Bをクリック

2.「コピー」ボタンをクリック

3.「天袋」行をクリック(天袋の直前に挿入)

4.「貼付け」ボタンをクリック

5.「編集」ボタンをクリック([Shift]+[Enter]でも可)

6.「物入B」を「物入C」に書き換え

今回の場合は参照表の更新ですので、「閉じる」ボタンで終了します。参照表の修正結果は 親の参照表へ直ちに反映します。

b. その他のセル

他のセルへの入力方法については、外壁と同様ですので省略します。

c. 各室仕上毎の小計

小計を計上したい行で「計」ボタンをクリックします。小計行には階数セル内にアスタリスク[*]が付きます。

d.集計

内壁数量計算書の入力が終了したら、必ず「集計」ボタンで内壁の集計を行ってください。

階は外壁と同様です。室名は参照表からの 選択が可能となっています。左図は室名参照 表の編集を行おうとしているところです。この画 面を表示するには「室名」セルをダブルクリック (Enter) マウス右ボタン(アプリケーション キー) 表示された参照表上でマウス右ボタン

ここで参照表への項目追加(挿入)方法を説 明します。

例として「物入C」を「物入B」の下行に挿入して みます。

部版	洺						×
С К	ri ¤≎	制成		副離	ik no	編集	
広縁			~				
納戸							
物入							
物入	A						
物入	в						
天袋							

■ 部屋名
広縁
納戸
物入
物入A
物入日
物入B
天綾

床·天井数量計算書

a. 階、室名、床面積等

この部分のセル入力につきましては、内壁と同様ですので省略します。

b.天井面積

天井寸法はほとんどの場合床と同じと考えられますので、天井仕上名を入力した時点(または天井仕上名セルで Enter 押下時点)で床の寸法をそのままコピーしてきます。修正の必要がない場合は次のセルで「Shift」+「Enter」を押 下してその行の入力を終了してください。入力セルは次の行の室名へ移動します。

c. 土間コンクリートの付加

≥ 土間コンリート進択			X
may [217001	厚6cm・無筋・DOD1・すき取引・不用土処分共	-
	217011	厚9cm·黑筋·DO02·すき取引·不用土処分共	
単価名称	217021	厚12cm-黑筋・DC03・すき取り・不用土処分共	
形状寸法	217031	厚15cm・無筋・DCO4・すき取り・不用土処分共	
単位	217101	厚9cm・有筋・DO12・すき取り・不用土処分共	
単価 🔶 🕂	217111	厚12cm・有筋・DO13・すき取り・不用土処分共	
西任	217121	厚15cm・有筋・DC14・すき取り・不用土処分共	
690£36	217131	厚18cm・有筋・DC15・すき取り・不用土処分共	
	217141	厚21cm・有筋・DC16・すき取り・不用土処分共	
	217151	厚24cm・有筋・DC17・すき取り・不用土処分共	
OK キャンセル	217201	厚6cm 無筋・DO21・モルタル進共	-

玄関、浴室等の土間コンクリートを設定できま す。

付加したい行をクリックしておき、入力画面上 段の「土間」ボタンをクリックしてください。 左図 の画面が表示されましたら、右側の単価マスタ より該当データを選択し、「」ボタンをクリック します。

左図は右側の単価マスタからコピーしたとこ ろですが、照合 はHosが行う管理番号です ので変更した場合の動作については保障でき ません。また、最下段の部屋名につきましては 将来へのオプションです(自動挿入されます)。

d. 行の挿入、削除

▶ 土間コンクリート選択

照合Na *2

<u>コード</u>

単位 🛛 🖬 🕺

単価

面積「

部屋名

単価名称 土間コンゲート叩き

217011

形状寸法 厚9cm・無筋・DC02・すき取り・不

2,930

3.312

洗面所

すべての調書に共通していますが、行の挿入、削除は右ボタンクリックによりポッ プアップウィンドウを開き、その中にある「行挿入」「行削除」を選択して行います。数 量計算書は先に仕上表を作成する関係で、行挿入が頻繁に行われますが、入力 状態でもストレスな〈行挿入ができるように「Insert」キーのみで行挿入ができるよう 配慮されています

217001

217011

217021

217031

217101

217111

217121

217131

厚6cm·無筋·D0

厚9cm·無筋·D

厚12cm·無筋·D

厚15cm・無筋・D

厚9cm・有筋・D

厚12cm・有筋・[

厚15cm·有筋·[

厚18cm·有筋·D

また、入力状態でなくても(カレントセル行が帯状の青色反転になっている状態) 挿入は「Ctrl」+「I」、削除は「Ctrl」+「D」によりキーボードからでも操作することが できます

行追加	Otrl+A
行挿入	Ctrl+I
行北。	Ctrl+C
行貼付	Ctrl+P
行削除	Ctrl+D
セルコピー セル貼付	

e.集計

床・天井数量計算書の入力が終了したら、必ず床、天井とも「集計」ボタンでそれぞれの集計を行ってください。

f.編集時に便利な機能

仕上表入力チェック

ここを[ON]にすると、仕上表を作成するためだけのモードになります。 階数、部 屋名のほかは[床]と[天井]の仕上げ部分についてのみの入力セルに誘導しま す

マスタ優先チェック

ここを[ON]にすると、仕上表を作成するためのモードのとき、次の入力へ移行した時点でマスタ選択の画面が優先されます。[OFF]のときは次のセルが入力状態となります。

内容

Г

準」

仕上表入力

マスタ優先

Г

(木造建物算定)取扱説明書

別紙(代価表)の作成(1)

3 (c - 1 U-	} <u>}</u> 2 I)	S.		日内容	<mark>□</mark> 郷用	D E	 ●照	
đi	階		RA H	口 4価名	部称	校 · 封 服長	前想	(A 語
北	1							

Hosでは、代価表等を「別紙」と称しています。「別紙」を「別紙」とする か「代価表」等とするかはユーザ設定によりますが、ここでは便宜上「別 紙」として扱います。「別紙」を作成するには、作成したい行で、左図矢 印の「別紙」ボタンクリックします。



左図は空白行で「別紙」ボタンをクリックして 開いた画面です。空白行なので各項目は空白 データとなっています。この中に別紙を取り込 むには、左図矢印のボタンをクリックします。

日一加別	16.							×
ок іша	· 虚 🛄							
别紙名	名	特	形だ	付法	単位	金額	7766	4
<u> </u>								-
								-
								-
								_
								-
								-
								_
<u> </u>								-
								-
								-

次に開く画面は、当該現場に登録されている 別紙一覧ですが、左図ではまだ何も登録され ていない状態です。



上図は左図画面の上部コマンドボタンの説明 です。この中の印刷とそのプレビュはエクセル 出力時のシミュレーションですので、参考程度 にお考え下さい。

ここでは新しく別紙を追加します。上図上部の[追加]ボタンをクリックすると、下図(次ページ)の画面が開きます。

🛢 別紙追加						_10	×
3−-ド	名称	形状寸法	単位		係數		
	4						H
<u> </u>	名称		単位	員数	単価	金額	-
	(の単価タ第(業4	5 (-)					
TFRC/JJA	瓜の単価石寺(更)	51)/					-
		回然の古記書					
		別紙の小小沢書					
L							-
							-
							- 1
							-
							-
係数		内訳書の計					
						L	-
							-1
L							-
-					<u> </u>		-
	試書内谷事	単価の 叙重式 及	01	1111	昇出コ	1	
							-
							-
							-
							1

最上段「黄色」行がこの別紙の単価名で「名称」「形状寸法」「単位」は手入力となります。 その下のエリアはこの別紙の内訳書です。 中段は上部内訳書の合計行。 最下段エリアは内訳書内各単価の数量式、及び単価の算出式を入力します。

別紙(代価表)の作成(2)

各エリアの作成順番としては、内訳書 数量式

別紙の表題(黄色行)で、中段の合計エリアは自動作成されます。

【内訳書】

コード	名称	形状寸法
コード	単価ファク ×	形状寸法
	合成単価	
	市場単価は、	

CE ID ANALIE					<u>×</u>
◆ ● 日 日 日 OK 中止 福泉 並参 7~A	10 11 (11)	¥30. (m²	000 JAL *) 10.44	小材 1×142.25	
出典名			種算ポケット	【結志】→ 金冨製建具	
建設物価[物]	S0201001	フロント材		10.44 × H2.25	
積貨ポケット(積木)	5020 002	自動冪		商引	
積算ポケット(設備)[お(説)]	502010	Cニトップ防火ドフ	7	W80 × H20Dox	
積算ポケット(外回り)[お(外)					
コスト情報[コスト]					
資料ポケット[資料]					
猪貨実務?ニュアル[猪?]					
積算実務マニュアル(電気)[抜マ(*					
積算実務7ニュアル(條株)[抜7()					
TOTO3909'[TOTO3909']			1		
			<u></u>		
移日			7-1° =	非保	
金属製建具					
星根仕上		士把單価	たたまナスト	見合け トロのギか のように	
床仕上		巾場単加	CTFR 9 つ	あさは、上凶のハランのように	
發仕上		この自由	に登録するし	サーハ」登録型と、サーハには保	
天并仕上		存しない[[非保] 非保存	早形式の作成方法があります。	
故頃					
その他					
					-



まず、内訳書「コード」列の最上段 をクリックした後、マウスの右ボタン をクリックして「単価マスタ」選択画 面を開き、市場単価をクリックしてく

左図「出典名」より「積算ポケット」 を選択します。

出典名の[]内はその資料の略記号です。 例えば[積ホ]となっていれば、そのコードは 「積ホ⁺-P999」のようになります。

左図のように予めサーバに登録 されていると、各科目ごとに登録さ れた単価が表示されます。

市場単価のように登録しても他で 使用する機会が少ないものは、 「サーバ」追加ボタンによるサーバ登 録型よりも、サーバに保存せずに 一過性のものとして作成する「非 保」ボタンによる非保存型の市場 単価作成を行った方が合理的な場 合もありますので、市場単価を作 成する場合はその性格に応じて 「サーバ」11世(21を使い公けて下さ

[サーハ]または[非保]ボタンをク リックすると左図の画面が新たに

名称その他必要項目を入力して 〈ださい。形状寸法上部にある×や ××は寸法補助、単位のそれはよ 〈使われる単位を入力補助として 置いてあります。

備考の[P***]は、備考欄をクリッ クしたときに***の部分が反転しま すので、そのまま出典頁数を入力 して下さい。

📑 マスタレコ		×
名	称シャッター雨戸	
形状寸	<u>× ×× ××× ₩ H cm</u> 法 W2,670×H1,800	•
茰	<u>m2 台 2所 個 本 1</u> 価 60,100 □ 80%属 単位 7所 ▼	2
備	備考に文を追加する場合は、[頁]を削除しないで下さい.	
U#		
	ト / 作員小 〒PO49 目 OK キャン・	ell 🛛

コードは頁数を入力すると自動作 成されます。

80%属性は[非保]作成では無効 となっていますが[サール]登録時に は有効となります。これを指定して おくと登録一覧から選択するとき単 価を80%にして貼り付けるかを問 合せします。作成時点の単価はい ずれの場合も出典先の通り生の単 価を入力しておいて下さい。

[OK]ボタンをクリックすると[サ-パ]の場合は一覧画面、[非保]の 場合は別紙入力画面に戻ります。

コード	名称	形状寸法	単位		係数	
コード	名称	形状寸法	単位	員数	単価	金額
積木° P549	シャッター雨戸	W2,670 × H1,800	ク所		60,100	

別紙の内訳書に貼付けされた市場単価には[員数]と[金額]欄が空白となっていますが、ここはそのままにして次の 単価を貼付けします。

コード	名称	形状寸法
コード	名称	形状寸法
積木°-P549	シャックー雨戸	W2,670×H1,800
	単価マスタ ×	
	· 標準単価 合成単価	

次は「標準単価」を選択してくださ い。「サッシエ」を貼付けします。

● 標準単価			×
Ф Фд 23	○ 非木用 ④ 木通用	¥16,200	-
大科目		労務単価・その他 ⇒ 労務単価	5
仮設	6	石 I	A
土工·地業	7	ን'በቃን ፗ	8
くは	8	θI	
建具	9	鉄筋工	
外部仕上	10	鉄骨工	
内部仕上	11	塗装工	
電気酸磷	12	治機工	
結排水衡生該備	13	運転手(特殊)	
空気調和·昇降設備	14	運転手(一般)	
解体	15	型枠工	
運搬•発生材•魔材処分	16	大工	-
工作物	17	左官工	
労務単価・その他	18	配管工	
资材单価	19	はつりエ	
中封目	20	防水工	
供指動価	21	板金工	
握材費達、その他	22	200 工	
電話・7ヶ外回時間	23	ダッシエ	
1	24	屋根葺工	
	25	内装工	
	26	1/97I	
	27	骨 I	
	20	建具工	
	29	タットエ	
	30	保温工	
		10.10 S	Z

標準単価マスタ画面が開きました ら、大科目、中科目を選択して目的 の「サッシエ」をダブルクリックしてく ださい。

コードがあらかじめ分かっている のでしたら、上図コード欄をクリック した状態でコードを入力後[Enter] キーを押下することにより取得可

コード入力時には、必ずしも入力 セルをダブルクリックする等による 入力状態にしなくても、該当セルが 選択されていればそのままコード 入力が出来ます。

コード	名称	形状寸法	単位		係数	
コード	名称	形状寸法	単位	員数	単価	金額
積木 [®] −P549	シャッター雨戸	W2,670×H1,800	ク所		60,100	
23	サッシエ		人		16,200	
900002	その他	労×10~15%	仧			

上図は内訳書への単価貼付けが終了した状態です。 次に各単価の数量式を入力します。これにより「員数」と「金額」が確定します。

別紙(代価表)の作成(3)

【計算式(1)】

係数 参照表 計算(セル内) 計算(ませル) 内訳より名称コピー 行挿入
参照表 計算(セル内) 計算(計セル) 内訳より名称コピー 行挿入
参照表 計算(セル内) 計算(計セル) 内訳より名称コピー 行挿入
行コピー 行コピー 行貼付 行削除

最下段エリアの最上行「式」列 (左図)をクリックして、マウスの右 ボタンをクリックするとポップアップ メニューが開きますので、そこから 参照表を選択します。

t別紙テキスト ×
※員数
※員数は、コードより。
※員数は、コードより準用
※積算ポケット手帳及びカタログ等の
資材掲載価格については、8割を
標準とする。
※員数は、旧損失補償算定標準書
算定要領及び歩係編〔Ⅱ〕
コート゛より。
【間口で按分】
積ポ=積算ポケット
員数は、コード準用



参照表には初期値で左図の内容 が入っていますが、自由に編集で きます。表上のどこかでマウスの右 ボタンをクリックしますと、編集可能 な画面(右図)が開きますので、そ こで内容の変更、削除、追加を行っ てください。

ここでは「員数は、コードより。」を選択します。

計	
係数	
	※ 負数は、コード <mark>254351</mark> より。

計			
係数			
	※員数は、コード254351。	ty.	
		参照表 計算(セル内) 計算(計セル) 内訳より名称コピー	
		行挿入 行コピー	
		行貼付	
		行削除	<u> </u>

左図は参照表より貼付けした後、 そのセルをダブルクリックして編集 可能状態し、反転した部分 (254351)を挿入したところです。

次行で、もう一度マウスの右ボタ ンをクリックしてポップアップメ ニューを開き、「内訳より名称コピー」 を選択します。

計		
係数		
	※ 負数は、コート254351より。	
シャッター雨戸		
サッシエ		
その他		
計		
係数		
	※ 員数は、 コート 254351より。	
シャッター雨戸	1.000	
<u>シャッター雨戸</u> サッシエ	1.000 0.200 × 4.806m ²	

名称を内訳からコピーすると、各 行は上部エリアの内訳内「員数」 「単価」と連動し始めます。

シャッター雨戸はヶ所単位ですの で、式セルに単に「1.000」と入力し ます。サッシエは数量を算出する 「式」を入力します。

ここでは「0.200*4.806」と入力して 〈ださい。単位等式以外の文字を 同時に入力できますが、演算子を 除く全角、半角英字のみ有効で す。例えば「m」は関知しません(有 効)が「m2」は数字の「2」が演算対 象となり、結果に影響を与えます。

[m2]のように演算結果に影響を与えるような文字は、下の演算処理を行った後入力してください。

次に入力した式から値を抽出し、その結果を右側の計欄に表示します。有効な式をドラッグして選択状態にしてマウスの右ボタンをクリックします。開いたポップアップメニューから「計算(計セル)」を選択します。

※員数は、コート254351より。			
1.000			
0.200×4.806m ²			
0.120	参昭表		
	計算(セル内)		
	計算(計セル)		
	内訳より名称コピー		
	 《二·1壬 ユ		
	1丁押八 (行うじー)		
	行貼付		
	1 J DOMA		

計(セル)		×
員数・・・「はい」		
単価・・・「いいえ」		
(III)	いいえ(<u>N</u>)	

続けて左図の画面が開き、計算対象が「員数」か「単価」かを問い合わせてきますので、今回の場合は「員数」を選択します。

「員数」を選択すると、最終的に小数点以下第3位を四捨五入します。 「単価」は端数処理を行います。

結果は下図の様になり、結果が内訳表の員数に自動挿入されます。 その他の単価「15,552」は内訳単価欄に直接入力して下さい。

3	名称	形状寸法	単位		ſ	系数		
						75,600		
コード	名称	形状寸法	単位	員数	ž	単価	3	全額
積木°-P549	シャッター雨戸	W2,670 × H1,800	ク所	1.00		60,100		60,100
23	サッシエ		人	0.96		16,200		15,552
900002	その他	労×10~15%	芁	0.12				
					$\mathbf{\Lambda}$			
=+								75.652
(系数)						\		75,600
17.40							\frown	
	※員数は、コート25435	51より。					Ń	
シャッター雨戸	1.000				=	1.000	≒	1.00
サッシエ	0.200×4.806m ²				=	0.961	÷	0.96
その他	0.120				=	0.120	i⇒ I	0.12

別紙(代価表)の作成(4)

【計算式(2)】

	※員数	1
	※員数は、コードより。	
	※貝数は、コードより準用 ※装管ポケート手幅及び約00/第の	
	────────────────────────────────────	
	標準とする。	
計 /5.84	────────────────────────────────────	
1未安)	□-ドより。 【間口で按分】	
	※貞積ポ=積算ポケット	
シャッター雨戸	1.00員数は、コード準用	
サッシエ	0.2d	
その他	0.120	
	※ 積算ポケット手帳及びか如り、等の	

次に式行に注釈を入れます。

左図のように長い文章を参照表 から貼付ける場合は、前の文章に 上書きするように貼り付ければ、前 文の後方に新しい文が追加されま

ここで「シャッター雨戸」の単価を 8割にするため、「シャッター雨戸」 のセルをコピーします。

「シャッター雨戸」のセルを入力状 態(セル上でダブルクリック又は Enter押下)にし、文字列を選択状 態にした上でマウスの右ボタンをク リック後、ポップアップメニューから 「コピー」を選択します。

貼付したいセルを入力状態にして、マウスの右ボタンをクリック。 ポップアップメニューから「貼り付け」を選択して「シャッター雨戸」を 貼り付けます

現在の単価「60,100」を引用して 式には「60,100*0.8」と入力します。 このときカンマ「,」は式に含めて計 算できます。

この式のセルをクリック後マウス の右ボタンで開くポップアップメ ニューより「計算(計セル)」を選択 」,ます

計			
係数			
	※員数は、コート254351よ	ĿIJ。	
シャッター雨戸	1 000	-	
サッシエ _	元に戻す(凹)		
その他	切り取り(T)		
	ピー(<u>©</u>)		等の資材掲載価格については、8
	貼り付け(<u>P</u>)		
	削除(<u>D</u>)		
	すべて選択(<u>A</u>)		
	右から左に読む(R) Unicode 制御文字の表示(S) Unicode 制御文字の挿入()	+	
	IME を閉じる(L) 再変換(<u>R</u>)		

	元に戻す(U) 切り取り(T) コピー(Q)	
計	<u>貼り付け(P)</u> 削除(<u>D</u>) すべて選択(<u>A</u>)	
シャッター雨戸 サッシエ	右から左に読む(R) Unicode 制御文字の表示(S) Unicode 制御文字の挿入()	•
その他 	IME を閉じる(L) 再変換(R)	の資材掲載価格については、8

	※ 負数は、コート254351。	り。	
シャッター雨戸	1.000		
サッシエ	$0.200 \times 4.806 \text{m}^2$		
その他	0.120		
	※積算ホウット手帳及びか	如が等の資材掲載価格	こついては、8
シャッター雨戸	60,100×0.8	泰昭夷	
		計算(セル内)	L
		計算(計セル)	L
		内訳より名称コピー	L
		行挿入	

今度は「単価」式ですから、いいえ(単価)を選択してください。 計算した結果は小数点以下を切捨てした後、その結果を端数処理し ます。(下図参照)

計(セル)	×
員数・・・「はい」	
単価・・・「いいえ」	
ແທງ	

コード	名称	形状寸法	単位		ſ	系数		
						65,400		
コード	名称	形状寸法	単位	員数	<u>ii</u>	単価		金額
積木°-P549	シャッター雨戸	W2.670×H1.800	ク所	1.00		48,000		48,000
23	サッシエ		— 人	0.96		16,200		15,552
900002	その他	労×10~15%	汔	0.12		5,552		1,866
						- 1		
計								65,418
係數							+	65,400
<u> </u>								
200 mb (#17)	※貝切は、コート204	1301 2 9 0				1.000	Р	1.00
ンヤッジー雨戸	0.000 × 4.006-2					0.061	-	0.06
977上 スの例	0.200 × 4.800m				-	0.901	-	0.90
CONE	※ 移管::5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	57、肺血が第20、冷林提載価格につい、	711 8割を標う	准とする		0.120	-	0.12
シャッター両百	60.100×0.8	20-5747 毎05月17時秋1回1812 511	「「なくの是小石が豊い	≠⊂ 3.°°°	=	48 080	5	48.000
2 1 7 2 107-	00,100 × 0.0					40,000	1	40,000
					1			

コード	名称			形状寸法		
ゴード	名称			形状寸法		
積木°-P549	シャッター雨戸	(W2 670 ×	H1,800		
23	サッシエ	行挿ノ	\			
900002	その他	1170		15%		
		行貼作	寸			
		行削り	余			
		準用				
		表題/	ישצי א	Ļ		
		_		0		

次にこの別紙の単価名称を決定 します。今回のようなケースでは内 訳表最上段の「シャッター雨戸」を そのまま流用できますから、その 様な場合はポップアップメニューに 「表題へコピー」コマンドが用意され ていますのでそれをご利用下さい。

コード		名称	形状寸法
代価	×	雨戸	W2,670×H1,800(4.806m²)
建具代価		名称	形状寸法
利仕上代価		雨戸	W2,670×H1,800
造作代価			
11111111111111111111111111111111111111			労×10~15%
付随代価			
□ 飾(金属)1	代価		
健具別紙			
□ 造作別紙			
1 設備別紙			
解体別紕			

コードの分類を決定します。コー ドセル上(入力状態ではありません)で右ボタンをクリックしますと、 左図のようにコード分類一覧が開きますので、該当名称を選択します。この中に該当するものが無い ときは更に表上で右ボタンをクリッ クすると編集画面が開きますから、 そこで追加してください

🖬 別紙編集		
◆ 8 [OK 中止 ウリ) 💻 器 7 割戻 ウーバ	
コード	名称	形状寸法
建具代価	シャッター雨戸	W2,670×H1,800(4.806m²)
ゴード	名称	形状寸法
積木°-P549	シャッター雨戸	W2,670×H1,800
23	サッシエ	
900002	その他	労×10~15%

[OK]ボタンをクリックしてこの別 紙の作成を完了します。

別紙(代価表)の作成(5)

【サーバ登録】

自 別紙編集		
) 💻 器 ア 割戻 サール	
コード	名称	形状寸法
建具代価	シャッター雨戸	W2,670×H1,800(4.806m²)
コード	名称	形状寸法
積木°-P549	シャッター雨戸	W2,670×H1,800
23	サッシエ	
900002	その他	労×10~15%

目 別紙編集		
《 ② OK 中止	□ ■ # 科 7/77 割戻 サール、 科	■ 建具(木製) ■ 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
<u>コード</u> 建具代価	名称 シャッター雨戸	任主〈外壁〉 仕上〈外壁〉 し0(4.806m ²)
コード	名称	
積木°-P549	シャッター雨戸	一仕上(屋根)
23	サッシエ	金属·塗装工事

汎用性がある別紙は他の現場で も使用できるように「サーバ」に登 録できます。

登録したい別紙をローカル別紙 一覧表から選択し、編集ボタンをク リックして別紙編集画面を開きま な、(ナロの)、 編集画面上部にある[サーバ]ボ タンをクリックします。

サーバ登録ツールが右側に開き ますので、プルダウンメニューより 該当する科目を選択して[登録]ボ タンをクリックすれば完了です。

該当科目が無ければ左図のよう に[科目]ボタンをクリックして科目 編集画面を開きます。

2科目編	集	
	科目	▲
建具(木)	製〉	
仕上(外	壁)	に行る
仕上(内	壁)	
仕上(天:	井下)	行削除
仕上(床))	
仕上(屋札	艮)	
造作		
金属·塗	装工事	
設備(その	の他)	
付随工作	≣物	
解体		
		-
,	OK	++>ZUL

科目編集画面での行挿入と行削除はマウス右ボタンによるポップアッ プメニューより行います。

「建具(金属製)」を「建具(木製)」の下に挿入するには、その直下の 「仕上(外壁)」をクリックしておいてポップアップメニューを開き「行挿 入」を選択します。

空白行ができたら、そこをダブルクリックして入力状態にし「建具(金属製)」を入力して完了です。

科目
建具(木製)
仕上(外壁)
仕上(内壁)
仕上(天井下)
仕上(床)
仕上(屋根)
造作

■ 科目編集	
科	目
建具(木製)	
建具(金属製)	
仕上(外壁)	
仕上(内壁)	
仕上(天井下)	
仕上(床)	
仕上(屋根)	
造作	

【サーバより貼付】

📴 ローカル別	£			
4 D		2		
ОК 追加	1 削除 編集 印刷 描	画		
別紙代価表追加名称 形状寸法				
建具代価	シャッター雨戸	W2,670×H1,800 (4.806m²)		

冒 別紙追加

	2 11 日本 11	
コード	名称	形状寸法
コード	名称	形状寸法

登録時と同じように[サーバ]ボタ

ンをクリックします。

サーバから別紙をローカルにコ ピーするには、ローカル別紙一覧 上部にある[追加]をクリックして空 白の別紙追加画面を開きます。 開いた画面の上部(黄色)のエリアが現在の科目内(下図では「建具(木製)」)別紙一覧です。その下のエリアは一覧 で現在選択されている別紙の内容となります。

🛢 別紙追加						
② ② [OK 中止 ??) 💻 🚟 科目 建具(17 割戻 75%)	「木製) <mark>12</mark>	🧧 : 昭合 前	1) 除給		
コード	名称	形状寸法	単位	係数	1	備考
40302140.711	欄間·障子	H500×W790	ク所	128,000		
40302101.946	折戸ユニットセット	0.5間・パネル/四方枠	組	56,700		
40301171.849	折戸ユニットセット	1.0間・パネル/四方枠	組	90,700		
40301171.023	折戸ユニットキット パー	日間の記録ですでいる別	和組	85,000		
40301164.616	折戸ユニットセット	1.5日でお、「茶」「茶」「「水」「水」「水」「水」「水」「水」「水」」「	祖	元 120,400		
40226135.619	クローゼット収納折戸	四方枠·幅1,680mm	組	111,600		
コード	名称	形状寸法	単位	員数	単価	金額
165021補正	欄間·障子	H1360×W1700	ヶ所	1.00	128,000	128,000
	►	で選捉されている別紙の	広穴			
	工印 兌		יםני			
計						128,000
係数						128,000
欄間·障子	144000×(0.5×0.79)÷	(1.36×1.7)			= 24,602	2 ≒ 24,600
L						

先ほど登録した「シャッター雨戸」も登録されています。ここでは上図「欄間・障子」を選択して[決定]をクリックします。

🧼 🔗 🗋 🗮 科目 建具(金属製) 🔍 📴 🔮 📑 📕 🗆	
OK 中止 1977 割戻 7-1/2 決定 戻る 科目 照告 削端	
□-ド 名称 形状寸法 単位 係数 (睛考
50216174.455 シャッター雨戸 W2.670×H1.800(4.806m ²) ケ所 65.400	
	余額
積ポーP549 シャッター雨戸 W2.670×H1.800 ク所 1.00 48.000	48,000
23 サッシエ 人 0.96 16.200	15,552
900002 その他 労×10~15% 式 0.12 15.552	1.866
54	65.419
(至此)	65 400
	00,400
※負数は、コード254351より。	
シャッター雨戸 1.000 = 1.000	≒ 1.00
サッシエ 0.200×4.806m ² = 0.961	≒ 0.96
その他 0.120 = 0.120	≒ 0.12
※積算ボウット手帳及び加如が等の資材掲載価格については、8割を標準とする。	
シャッター雨戸 60.100×0.8 = 48.080	48,000

空白の別紙追加画面にサーバで選択された別紙がコピーされましたら「コード」の分類を決定後完了となります。

コード	名称	形状寸法	単位		1	系数		
	欄間·障子	H500×W790	ク所			128,000		
コード	名称	形状寸法	単位	員数	1	単価		金額
165021補正	欄間·障子	H1 360 × W1 700	ヶ所	1.00		128,000		128,000
<u></u>								128,000
係数								128,000
欄間·障子	144000×(0.5×0.79)÷	(1.36×1.7)			=	24,602	2 14	24,600

別紙(代価表)の作成(6)

【子別紙(別紙の別紙)作成手順】

コード	名称	形状寸法
ÿ-F		

Hosは内訳表内のコードに[*]が 付加された行には子別紙があると 評価します。ただし子別紙のコード はHosが管理しますので、ユーザ は子別紙を作成するときにその コードを意識(コードを作成)する必

E	📴 子別紙追加		
(〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇) 📃 225 17 割戻 サール*	
	コード	名称	形状寸法
	コード	名称	形状寸法
L			
L			
L			

単価マスタ選択画面(上図)から 「合成単価」を選択すると、左図の ように新しい別紙追加画面が開き ます

これに子別紙のデータを入力しま す。下図は子別紙完成例です。

子別紙にはコード属性はありません(親別紙のコード属性)ので別紙名のコードは空白にして[OK]ボタンをクリックして完了して下さい。コードはHosが生成します。

〇 子別紙追加								_ 🗆	×
〇K 中止 25	D. ■ 器 リア 割戻 サール・								
コード	名称	形状寸法	単位		f	系装装			Γ.
	格子天井·6帖	敷目・網代・よしず・幕板共	ク所		3	310,700			1
コード	名称	形状寸法	単位	員数	ji ji	単価		金額	F
246701	和室天井	杉杢(川天)・敷目	m2	4.92		8,440		41,524	
積木°-P654	網代天井	杉柾アジロ・材	m2	3.90		2,520	9,828		1
積木°-P654	網代天井	杉柾アジロ・エ	m2	3.90		3,700		14,430	1
積木°-P654	よしず	さつまよし・材	m2	1.02		3,880		3,957	1
積木°P654	よしず	さつまよし・エ	m2	1.02		3.800		3.876	1
265071	幕板·[既製品]	182×21cn×厚24mm・杉杢貼	枚	14.03		16,900		237,107	1
						-			1
									1
									1
計								310,722	
係数								310,700	
									-
	※員数								
和室天井	2.73×3.64-1.83>	< 2.74			=	4.92	3 1	4.92	L
網代天井	4.923 - 1.024				=	3.89	9 1	3.90	
網代天井·材	3,150×0.8				=	2,52) 1 1	2,520	
網代天井·工	6,850 - 3,150				=	3,70) ≒	3,700	
よしず	0.16×2.74+1.83>	<0.16×2			=	1.02	4 ≒	1.02	
よしず・材	4,850×0.8				=	3,88) ≒	3,880	
よしず・エ	8.650 - 4.850				=	3,80) =	3,800	
幕板·[既製品]	(2.73×2+3.64×2	+1.83×4+2.74×2)÷1.82			=	14.03	2 1	14.03	
	※務営が小手館】	37、1100が第の姿材提載値移についてけ	の創た汚	淮レオス			+		
	- 1頁 算小 771 丁 106.0	2010月11月11月11日1日については	いる割と場	+0,00			+		
									1
							+		1
									1
									1

別紙(親)編集画面に挿入された子別紙単価

コード	名称	形状寸法	単位		係数	
コード	名称	形状寸法	単位	員数	単価	金額
*1	格子天井·6帖	敷目・網代・よしず・幕板共	ク所		310,700	

親別紙に記入された子別紙コードは、エクセル転送時に親別紙番号に枝番を付加したコードが振られます。例えば親別紙のコードが「仕上代価 4」であれば子別紙のコードは「4-1」等となり、親別紙の次頁に挿入されます。

もちろんこの行のほかに通常の標準単価コード等との混在もできます。

【子別紙の再編集】

子別紙コード上で単価マスタ選択画面を開き「合成単価」を選択すると、その子別紙編集画面が開きます。このとき子別紙編集画面の子別紙単価名にあるコードには[*]マークが表示されますが、これを消去したり改変しないようご注意

ľ	5	三子別紙編集		
	(◆ ◇ [OK 中止 クリ	〕	
	_	リーで	名称	形状寸法
L		*	格子天井·6帖	敷目・網代・よしず・幕板共
L		ゴード	名称	形状寸法
		246701	和室天井	杉杢(ハリ天)・敷目
L	_	積木°-P654	網代天井	杉柾アジロ・材
L		積木°-P654	網代天井	杉柾アジロ・エ

【割戻】

歩掛によっては僅少数量を有効にするため意図的に10倍の員数を用いたものがありますが、その金額を1/10に戻すために[割戻]ボタンを用意しています。(下図)

🖬 別紙編集								
)							
コード	名称			形状寸法	単位		係数	
這作代価	板庇·(塩ビ波板葺)		W182×D60c	n·ラゥカー塗装	ク所		198,900	
コード	名称			形状寸法	単位	員数	単価	金額
146001	木材·[正角材] 🔷	~				0.45	44,400	19,980
146041	木材·[板材]	OK	- 💙 🛛 L 由止 加	기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기		0.30	47,600	14,280
241411	硬質塩ピ波板葺					15.26	1,260	19,227
261131	フタル酸樹脂ワニス塗		<u>」</u> ー「 - / - / - 金額	頃を1/10に割り戻します]—	15.69	1,690	26,516
16	大工	ية ا	51年151曲	1以加て、塩ビル加工事/	r'	4.50	20,800	93,600
2	普通作業員		<u>コード </u>	名称		0.40	13,900	5,560
900012	釘·金物·接着剤		労×4%		式	0.04	99,160	3,966
900001	その他		労×12~20%	\$	式	0.16	99,160	15,865
it								198,994
係数								198,900

小計			198,994
計	小計÷10		19,899
係数			19,800

別紙の【他システム】への送信



メールの添付ファイルとして送りたい別紙を送信用フォルダへコピーする

ここでは、上図[別紙送受信のイメージ]の左側部分について説明しています。

サーバ別紙上段[別紙一覧表]上でマウスの 右ボタンをクリックすると、右図のようにポップ アップメニューが開きます。その中から[送る] を選択します。

林サーバの相称 **厂 単価マスタモで** ○K 建具(金額) Dia Dia ⊇▩▫蟲蟲櫑檈 福 鲁 影 状 寸 法 金額 別紙名 名 單位 30424114.108 網線雨戸・4連 V8.514×1.788H り所 25,500 20.424112.421 断约雨戸·4 演 **5 76** 93.514 × HI. 788 31.400 更新 Oarl+F 送る Curles

右図はその「送る」画面です。

図、 左側の窓が「送信フォルダ」、右側が「サー バ内別紙」一覧で、〔〕付きはその科目を表しま す この画面では、 各々の内容はチェックできませ

んが、規格、単価等は[プロパティ]ボタンで見ることが出来ます。

[対象ファイル]には、その別紙ファイルのOS レベルでの名前が表示されます。また、左側窓 の送信フォルダは、最下部の「送るフォルダ」 の[参照]ボタンで任意に指定できます。ただ し、添付ファイルとして結合するときに、一応他 の関係ないファイルと混合しても別紙ファイル のみを抽出できるようには配慮していますが、 なるべくならば専用のフォルダをご用意くださ



送りたい別紙を一覧より選択してコピー

左下図は送りたい別紙を選択した状態になっています。右下図は、両窓中央にある左向き矢印ボタンをクリックして、 コピーが終了したところです。「送る」画面ではここまでが作業領域ですので、[閉じる]ボタンで一旦終了します。後は [登録一覧](Hos起動直後の画面)にある[メール送信]にて、送信フォルダにコピーした別紙ファイルを、添付ファイル としてメール送信を行います



「子別紙」を送信フォルダへコピーする場合は、子別紙一覧画面から独立して行いますが、親別紙と同じ送信フォル ダヘコピーしても、受信側システムで最後に科目別に振分けする段階で区別できます。

送信用フォルダの別紙ファイルを結合してメール送信

「送りたい別紙を一覧より選択してコピー」が 終了しましたら、[登録一覧]画面(右図)にある [メール]ボタンをクリックして、別紙ファイルを 結合後、添付ファイルとして送信します。このと きHosは、一覧表の選択バーがどの位置に あっても[別紙送信]では無視します。 ここまでの一連の処理はHosが行いますの で、面倒なお手間はかけません。

te I	Hos -	登録-	→覧]							
B	ファイル	(E)	周書(C)	単価7.	スタ(<u>M</u>)	ツール(1) AN	7°(<u>H</u>)		
Γ	100	301	_[Δ2		- 5) ∉ ≣ ^~-,7	<mark>拳</mark> 立木	要 ^{工作 3}	● 建物	
	┣ 新規	<mark>」</mark> 設定	<mark>∎</mark> 複写	● 入庫	<mark>∎</mark> 出庫	<u>⊠</u> ⊀~ル	12 ว-ม	■ 更新	₽ 密換	
		登録	潘号		詷	<u>有日日</u> 「メールジ	衍送	編集	内容	
			0	006		ΔĂ		🏟 🏠		

結合

データ送信時のおなじみの画面が左下図です。その画面の左下にある「別紙を送る」にチェックを入れると右下図にな ります。この状態で[OK]ボタンをクリックしてください。

结合・圧缩が始まり	※ 添付ファイル ×	🔤 添付ファイル 🛛 🔀
ましたら、操作を間違	添付方法	_添付方法
えても、中止しないで そのままプロセスを終	● エクセルファイルのみ無圧縮で添付	€ エクセルファイルのみ無圧縮で添け
了してください。次の送	● エクセルファイルのみ圧縮して添付	● エクセルファイルのみ圧縮して添付
信画面で画面を閉じれ ば、圧縮ファイルは自	○ すべてのファイルをHosデータとして添付	○ すべてのファイルをHosデータとして添付
動的に削除されます。	□ 別紙を送る OK キャンセル	▼ 罰紙を送る OK キャンセル

宛先を選択して[送信]

🛥 头—ル送信	X
日本 通信 通信 通信 加速 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	初期する
宛先 「師やスタケデジタルエ yesutakestokyo.email.ne.jp	▼ 編集
表題 Hos_System [hosbpack.LZH] 添付	
添付 hosbpack.L2H(3KD)	
 [hosbpack.LZH] を添付しました。	×
////////////////////////////////////	×

左図は、結合・圧縮後表示される[メール送信]画面で す。ここで、目的の宛先を選択します。文章も普通に加える ことができますが、送信履歴は現在のところ表示できませ んのでご了承ください。

準備が出来ましたら[送信]ボタンをクリックしてください。 この画面が消えたら送信終了です。

なお、この部分はご使用のパソコンがインターネットのプ ロバイダにアクセスが可能で、Hosのメーラ設定が終了し ていることを前提としています。

(木造建物算定)取扱説明書

別紙の【他システム】からの受信と登録



! 0 マ 送信者

۵

別紙送受信のイメージ

メールの添付ファイルとして届いた別紙ファイルをサーバ別紙へ登録する

ここでは、上図[別紙送受信のイメージ]の右側部分について説明しています。

他のシステムからメールを介して送られてき た別紙結合ファイルは、一旦所定のフォルダへ 保存します

所定のフォルダとは、Hos[ツール]メニュー にある[オプション]画面の[メール添付]で指定 されたフォルダです。

普通は[My Documents]または[Documents and Setting]下に設定します。

右図は一般的なアウトルック・エクスプレスに より受信した画面で、添付された別紙結合ファ イルを、所定のフォルダへ保存しようとしていま す。添付ファイル名は、別紙の場合は 「hosbpack.lzh」に固定されています。

サーバ別紙上段[別紙一覧表]上でマウスの 右ボタンをクリックすると、右図のようにポップ アップメニューが開きます。その中から[更新] を選択します。

右図はその「サーバ更新」画面です。

図、左側の窓が「登録されていないファイル(別 紙)」、中央が「サーバ内の別紙科目」、右側が 「科目内別紙一覧」です。

この画面では、各々の内容はチェックできませんが、規格、単価等は[プロパティ]ボタンで見ることが出来ます。

[対象ファイル]には、その別紙ファイルのOS レベルでの名前が表示されます。また、中央窓 の科目には、新しい科目を追加することも出来 ます。

先ほどコピーした添付ファイル「hosbpack.lzh」 を送信サーバに解凍するには、画面左下にあ る[解凍]コマンドボタンをクリックします。

右図は[解凍]コマンドボタンをクリックしようとしていま す。クリック後「hosbpack.lzh がありません」というプロンプ トが出る場合は、「hosbpack.lzh」のコピー先が所定フォル ダと違うフォルダへコピーされている可能性があります。



件名

■yasutake@tokyoemailne. Hos_System[hosbpack LZH]添付

.

対象ファイル	· 📃		
711/1777	削除	更新	科目追加
解准	3		照合できない。別紙はありま

解凍中、右図の[上書き確認]画面が出るときは、OSレ ベルで同じ名前のファイルがあることを示しています。

一般的に、受け側の別紙サーバに無い別紙を取り寄せる 場合は、このパターンは確率的にありえませが、受け側と 同じ別紙を、更新された(単価等)ものとして受け取る場合 にはこのような警告が出ます。[上書き確認]画面が出たと きは、充分な注意が必要です。

正常に解凍されると右のプロンプトが表示されますが、残 す理由がなければ[0K]ボタンをクリックして、 「hosbpack.lzh」を削除してください。

解凍した別紙の科目振分け

右図は解凍直後の例です。

左側窓「登録されていないファイル」が今解凍 された別紙ファイルです。これら科目属性がな い別紙ファイルを、それぞれ一致する科目へ振

一致する科目がない場合は、中央窓(科目一 覧)下の[科目追加]ボタン上部にあるテキスト ボックスに、追加したい科目名を入力して[科 目追加]ボタンをクリックしてください。

右図は「登録されていないファイル」にある二 つの別紙を選択後、該当科目である「仕上(内 壁)」を選択しています。例では右側窓の「科目 内別紙」が空白になっていますが、これは該当 科目に別紙が何も登録されいないことを示して

同時に複数の別紙を、同一の科目へコピー できます。複数の別紙を選択する方法は、 Windows標準の方法で、連続した選択はその ままマウスでドラッグするか、最初のファイルを クリックしておき、最後のファイルをキーボード の[Shift]を押しながらクリックします。

不連続な選択は[Ctrl]を押しながらクリックします。



X





飲東 添付ファイル[hosbpack.lzh]を削除してよろしいですか.

※削除を強く推薦

解凍

OK キャンセル

ここで中央窓と右側窓の間にある[右矢印] ボタン(上)をクリックすると、左側窓「登録され ていないファイル」から選択した別紙が、選択さ れてる科目の属性を得て、移動します。



登錄科目

科目内別紙

山サーバ更新

解凍

登録されていないファイル

右図の例では、左側窓「登録されていない ファイル」に残った二つのファイルを選択して、 さらに該当科目である[造作]を選択していま 「造作]科目にはすでに三つの別紙が登録され ているのがわかります。科目内にある別紙名 称と左側窓「登録されていないファイル」の中に ある別紙名称が同じであっても、それぞれOS レベルのファイル名が違いますので、同じ科目

右図は「登録されていないファイル」フォルダからすべての別紙の移動を終了したところです。

[閉じる]ボタンで終了します。

サーバ別紙画面に戻ると、今登録した別紙が 反映されているのがわかると思います。



照合できない別紙はありません。

閉じる

仮設

調査衣 - 「の延囲槓C1仮設部(外壁囲剱、ンート振安省)の八月か週上でのれは「作成」 ホタノで元王な調査か日勤 作成できます

延床面積 A 規模補正率 B		規模補正率 日	建物形物	犬補正率 C	仮設工事面積	A×B×C=D
157.21		0.90	1.05		1.05 148.563	
コード	単価名称	形状寸法	単位	単価	仮設工事面積	金額
202001	仮設工事費(A)	(防災防止シート)	廷m²	6,050	148.56	898,788

直近下位比較補正表

直近下位との比較が必要な数量については「作成」時にその比較補正表を同時に出力し、適正な数量を採用します。

6 仮設工事面積補正	表			×				
戻る								
延床面積 A	規模補正率 日	建物形状辅正率 C	A×B×C=D	備考				
15721	0.90	1.05	148.563	採用				
直近下位								
129.99	1.00	1.05	136.489					

基礎

a. 布基礎

下図、最上段のいくつかは「作成」ボタンにより調査表 - 1から取得されます。中段と下段は「単価マスタ」チェックを0 Nにして入力画面下方に開く単価マスタから該当単価データを選択すれば完了です。上段「略記号」と「基礎長」「基礎 外周長」は単価データが選択された時点で自動挿入されます。

面積区分	用途	略記号	略記号 1階床面		基礎率 日		基礎長 A×B	
IV	専用住宅	CF03 122.4		13	1.06		129.775	
コード	単価名称	形状寸法		単位	単価	基礎	長計	
215005	布コンウリート(有筋)	A1=30cn・81=12cm・(CF03)・磁被瑕		m	8,590	129	.78	1.114,810
仕上コード	単価名称	形状寸》	£	単位	単価	基礎外	小周長	
215511	布基设モル加刷毛仕上	H=30cn		m	1,400	48.	.52	67,928

布基礎長補正表(直近下位比較表)が自動生成されます。

b.束石基礎

下図、上段のいくつかは「作成」ボタンにより調査表 - 1から取得されます。下段は「単価マスタ」チェックをONにして 入力画面下方に開く単価マスタから該当単価データを選択すれば完了です。「束石数量 計」は単価データが選択され

1階床	面積 A	束	無面積 B	A-B=C	面積区分	基礎率 D		東石数量 C×D	
122	2.43			122.43	N	0.47		0.47 58	
コード	単価名	5称	形	状寸法	単位	単価	東石嶺	如果 計	金額
215241	東石りつり		15×15cm (TSO	2)· 猥橫堀	ク所	1,030	5	8	59,740

束石数量補正表(直近下位比較表)が自動生成されます。

c.ベタ基礎

下図、中段は「作成」ボタンにより調査表 - 1から取得されます。上段と下段は「単価マスタ」チェックをONにして入力 画面下方に開く単価マスタから該当単価データを選択すれば完了です。上段「底盤施工面積」と下段「立上数量」は単 価データが選択された時点で自動挿入されます。

⊐+#	単価名称	形状寸法	単位	単価	床盤施工面積	金額
215117	べた基礎[底盤部分]	厚15cn・有筋・(CW03)・機械堀	m² 6,840		115.91	792,824
用途		底盤越工面積 A	基礎率B		立上数量 A×B=C	
	專用住宅	115.91	1	.06	122.864	
⊐+F	単価名称	形状寸法	単位	単価	立上数量	金額
215147	べた基礎[立上部分]	A1=30cn+B1=12cn+(GW06)	m	2,900	122.86	356,294

ベタ基礎立上数量補正表(直近下位比較表)が自動生成されます。

数量等に補正(変更)の必要が生じた場合は直接変更が可能ですが、補正表を貼付する関係上、基礎で変更が可 能なのは単価を選択する直前までです。基礎調書完成後に変更したい場合は「消去」を実行した後、再度「作成」を行っ てください。これは補正表を再作成するためのもので、完成後に数量等を変更しても補正表には反映できません。

d. その他の基礎

土間コンクリートは「床数量計算書」で作成済みですのでそこから自動作成するほかは、単価マスタから選択しながら 数量を拾う方式となります。

軸部

下図、最上段のいくつかは「作成」ボタンにより調査表 - 1から取得されます。中段と下段は「単価マスタ」チェックを0 Nにして入力画面下方に開く単価マスタから該当単価データを選択すれば完了です。中段「木材材積量」と下段「延床 面積」は単価データが選択された時点で自動挿入されます。

上段、各補正率は原則的に手入力となりますが、「施工状況補正率」に関しましては「割引」ボタンから補正率を取得 することもできます。

延床区分	用途	柱径	柱長	適用延床面積 A	木材材積率 日	柱径補正率	柱長補正率	施工状況 補正率	木材材積量A×B
v	専用住宅	120	3.00	157.21	0.19				29.869
コード	単価名称			形状寸法		単位	単価	木材材積量	金額
231034	木材費	3\$	₩₩・[B]			m3	60,900	29.87	1,819,083
								_	
コード	単価名称			形状寸法	1	単位	単価	適用延床面積	i 金額
235003	労務費	牟	用·共同	住宅·[Ⅲ]		延m ²	40,400	157.21	6,351,284

軸部木材材積量補正表(直近下位比較表)が自動生成されます。ここでの補正表は、上段補正率セルで「Enter」を押下したときにも再作成されます。

屋根、設備、付随工作物

a. 屋根

下図は屋根入力例です。コード等の入力は外壁等調書と同様ですので省略します。

コード	単価名称	形状寸法	単位	単価	施工面積	金額
241004	日本瓦華	いぶし瓦・新磨き[銀色]・野地板を除く下り	m²	7,240	200.01	1,448,072
241081	カラー鉄板平板葺	厚0.4m・四つ切り・野地板を除く下地共	m²	3,140	5.69	17,866

施工面積の求積表がCADで利用できます。施工面積セル入力状態でマウス右ボタンをクリックするか、対象行を青 色反転させた状態で「計算」ボタンをクリックしてください。以下はその作成方法です。

最上段空白行で「Enter」

*### X		x/10(\$) 制定	A EA	-
1行目の	の式をノ	入力(3.330	りは3.3	33で	OK)
8.79 ×	3.33 × 4.	5 ×/10(幼稚年)) 1912	 Ξ,ħ	-

「Enter」を押下(式は整形されている)

5 x/10(\$102(###) #12 =# 0-11 32.109				
32.109	8.790 × 3.390 × 4.5 ×/10(幼稚年9)	112	ER	111
	8.790×3.330×1.097		:	32.109
	8.780 4 8.4890 4 1.087			34

入力を終了	
■日本五幕	×
8.560 × 5.850 × 4.5 ×/10(342(#40) ₩.2	🛆 🧧 三角 小計
8.790×3.330×1.097	32.109 🛎
1.510×5.150×1.097	8.530
0.450×3.330×1.097	1.643
6.970×8.49D×1.097	64.938
0.450×0.000×1.097	0.298
7.590×2.100×1.097	17.495
0.600×0.450×1.097	0.298
1.200×0.900×1.097	1.184
5.130×3.020×1.097	16.995
(2.73+3.63)×0.45×1/2×1.097	1.569
8.500×5.050×1.097	55.061
0K 4+5/t/5 (th	200.006

[OK]をクリックすると施工面積セルに合計を挿入します。

b. 設備、付随工作物

屋根と同じように「数量」セルに式を挿入できます。屋根のような求積表は作成しませんが、CAD転送表の備考欄に 式を配置します。

外壁、内壁、床、天井、開口部

これらの調書につきましては、すべて数量計算書で入力が終了してしまいますので、単に「作成」ボタンをクリックして いただけるだけで完了します。

) 🔂 💥 -1 調-2 I9tル	作成 第月 別紙	金額	厂 単価マスク	(E7)		
コード	単価名称	形状寸法	単位	単価	施工面積	金額
			_			
			_			
			_			

外壁作成結果例

コード	単価名称	形状寸法	単位	単価	施工面積	金額
263490	外装・サイディング張	金属系・カラー鋼板・厚15mm・縦張・下地別i	m²	2,830	114.10	322,903
仕上代価1	しっくい	木摺下地共	m²	14,100	29.77	419,767
244605	外装,磁器質如ル	施釉·小口平·木摺·ラス共·(木适用)	m²	17.600	3.89	68.464
246611	天井・ラワン合板張	厚4m・2類・下地組別途	m²	2,370	46.50	110,205
造作

」造作では按分を多用するため、その支援プログラムが用意されています。按分対象行で「按分」をクリックしてください。

コード	単価名称	形状寸法	単位	単価	数 量	金額
265425	下駄箱・(和風)/179	150×43.8×83.3cm	ケ所	98,000	1	98,000
265501	カーテンホシウス	栏∙W15×H10×2.4cn	m	3,230	2.8	9,044
247725按分	カーテンレール	ステンレス製・タウル・2m物	細	3,800	1	3,800
247725	カーテンレール	ステンレス製・ダブル・2m物	88	3,800	1	3,800
247705按分	カーテンレール	ステンレス製・シンクル・2m物	ô <u>l</u>	3,910	1	3,910

上図の位置で「按分」ボタンをクリックすると下図のウィンドウが開きます。新規作成の初期画面は元の単価が左端の テキストボックスに表示されているだけです。すでに下図では元の寸法「3」mと按分要素「2」mが入力されています。



「OK」ボタンをクリックすると取得した新しい単価がセットされます。 この時もとの単価は別の領域で保持されます。 下図は作成された式が直後の行に挿入されたところです。式左端の「」はエクセル転送時に除去されます。

⊐-F	単価名称	形状寸法	単位	単佰	数 量	金額
265425	下駄箱・(和風)-(7)	150×43.8×83.3cm	ケ所	98,000	1	98,000
265501	カーテンポックス	核 [,] W15×H10×2.4cm	m	3,230	2.8	9,044
247725 抜分	カーテンレール	ステンレス製・タウル・2m物	翻	5,700	1	5,700
			⇒ 3,800×3m/2m=5,700			
247725	カーテンレール	ステンレス製・タブル・2m物	租	3,800	1	3,800
247705按分	カーテンレール	ステンレス製・シンクル・2m物	絈	3,910	1	3,910

樋、塗装

これらの調書につきましては、「作成」ボタンをクリックすると必要な面積を調査表-1から取得します。その後単価マス タから該当データを面積取得行にセットしてください。

コード	単価名称	形状寸。	法 単位	単価	1階床面	積	金額
					122	43	
コード	名 称		形状寸法		単位	単価	0000000000
268011	錺(金属)工事	塩ピ製・半円・	塩ビ製・半円・幅105mm・受金物共		建m²	1,180	
268021	錺(金属)工事	塩ピ製・半円・	塩ピ製・半円・幅120nm・受金物共		建m²	1,290	
268031	(贫)(金属)工事	塩ビ製・角型・	塩ビ製・角型・幅120nn・受金物共		建m²	1,400	
268041	錺(金属)工事	塩ビ製・角型・	幅150mm·受金物共		建m²	1,600	

下図は、面積を取得した行に単価マスタから該当データをコピーしようとしています。

3 63 -1 191-2	作成 計算 達用 別紙 按	△ 分 金額 □	□ 単価7ス分	(E7)		
コード	単価名称	形 状 寸 法	単位	単価	1階床面積	金額

設備

a. 入力例

下図はガス設備入力例です。コード、施工面積の求積表の入力は屋根調書等と同様ですので省略します。

コード	単価名称	形状寸法	単位	単価	施工面積	金額
241004	日本瓦華	いぶし瓦・新磨き[銀色]・野地板を除く下り	m²	7,240	200.01	1,448,072
241081	カラー鉄板平板葺	厚0.4m・四つ切り・野地板を除く下地共	m²	3,140	5.69	17,866

設備では[その他の設備]にも該当しない汎用的な設備調書が作成できます。下記はその作成方法です。

⊡…□ 開口部工事費 📑 造作工事費 🛢 樋工事費 📑 塗装工事費 🖻 🕞 設備工事費 📑 ①電気設備 📳 ②ガス設備 📑 ③給水・給湯設備 😑 ④排水設備 🖹 ⑤衛生設備 📑 ⑥厨房設備 😫 のその他設備 🛢 付随工作物 🗄 🕞 解体費 ---- 🖹 上屋解体 🖻 🗀 基礎撤去費 📑 建築設備等撤去費 ⊡…□ 開口部工事費 📑 造作工事費 📑 樋工事費 📄 塗装工事費 🚊 📴 設備工事費 📑 ①電気設備 📄 ②ガス設備 📑 ③給水・給湯設備 📄 ④排水設備 📄 ⑤衛生設備 📑 ⑥厨房設備 📲 のその他設備 - 📑 ⑧店舗設備 9 --- 🖹 付随工作物 🗄 🕞 解体費 🔤 上屋解体 ⊡ 基礎撤去費 🔤 建築設備等撤去費

作成方法

1. 」をクリックします。(左図)

2.入力画面上部に「作成」ボタンと工事名入力ボックスが表示されますので、工事 名を入力後「作成」ボタンをクリックしてください。(下図)

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	単用	♪ 別紙	■ 接分	.
---------------------------------------	----	---------	---------	---

3. 作成ボタンをクリックすると左図のように今入力した工事名「店舗設備」が反映されると共に「」が追加されます。この時点での「」は次工事調書の候補です。 「」をクリックして「作成」しなければエクセル転送時に無視されます。「」を作成 すれば「」の次候補が追加され、最大「」まで追加が可能です。

4.調書を削除したい場合は下図「削除」ボタンをクリックしてください。削除すると 順次番号が入れ替わります。

上屋解体等

すべて単価マスタからの選択と数量入力となります。

a. 金額の隠蔽

曳家算定で上屋解体等一部の金額を隠蔽したい場合があります。この場合は金額欄を空白にしてもHosが勝手に再 計算してしまうことがあります。このような場合は明示的に「-」(半角マイナス)を金額欄に入力して置いてください。下図 はその例です

コード	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額
290401	土間コンクリート解体	厚6cm·無筋·DC01	m²	550	8.83	4,856
290405	土間コンクリート解伴	厚9cn·無筋·DC02	m²	830	12.54	10,408
292251	溜ます・【撤去8】	既製品・内法24×24cm・深39cm・人力堀	ケ所	2,890	1	2,890
292255	溜ます・【蘭去B】	既製品・内法30×30cm・深45cm・人力堀	ケ所	3,270	3	9,810
292301	汚水薬用ます・「繳去問	既製品・内法30×30cm・深45cm・人力堀	ケ所	4,310	1	4,310
292411	浄化槽·[撤去B]	7人槽·汲取清掃共	基	184,300	1	184,300
292515	テレビアンテナ[間去A]	VHF•UHF併設·屋根上設置•H4m以下	基	9,390	1	-
290401	土間ロンクリート解体	厚ôcn·無筋·DC01	m²	550	1.71	940
290455	土間コンウリート解体	厚9cm·無筋·DC22·モル処塗	m²	1,110	30.01	33,311
解体代価1	石油風呂釜撤去		基	3,750	1	3,750
解体代価2	浴槽(ステンレス)撤去		基	12,100	1	12,100
解体代価3	灯油炒り設備撤去		基	2,140	1	2,140
541714準用	鉄製物干台	柱建式	m²	3,660	4.13	15,115
542114	物干台屋根•(加算)	面積3m²~6m²・アウリルパネル・(撤去A)	m²	2,970	4.13	12,266

b. 廃材運搬費と廃材処分費

「廃処」ボタンをクリックして諸費用を直接入力してください。(v2.05)

建設工事費



建設工事費の「基礎工事費」については推建費より参照しますので、ここでは 必要に応じて「」以下を作成してください。

作成方法

1. 」をクリックします。(左図)

2.入力画面上部に「作成」ボタンと工事名入力ボックスが表示されますので、工事 名を入力後「作成」ボタンをクリックしてください。(下図)



3. 作成ボタンをクリックすると左図のように今入力した工事名「床工仕上げ」が反映されると共に「」が追加されます。この時点での「」は次工事調書の候補です。「」をクリックして「作成」しなければエクセル転送時に無視されます。「」を 作成すれば「」の次候補が追加され、最大「」まで追加が可能です。

4.調書を削除したい場合は下図「削除」ボタンをクリックしてください。削除すると 順次番号が入れ替わります。

	<mark>く</mark> [] セル 消去	床工仕上げ	□ <mark>□</mark> 準用	┣ 別紙	☑ 按分
--	----------------------------	-------	------------------------	---------	---------

時点修正について

いわゆる単価入替えについては、工作物と同じ方法を用いています。ある年度の単価で編集されたデータを別の年 度の単価に置き換えるには、データの単価マスタを、置き換える年度に設定しておく必要があります。

単価の入替えは[設定]で単価マスタを置き換えたい年度に設定しただけでは、すでに入力されたデータには何等影響を与えません。このあと[時点修正]メニューで単価の総入れ替えを行う必要があります。

また、単価の入替えはHosデータに対して行うもので、出力されているエクセルデータの単価を入替えるには、さらに エクセル送信にて再出力を行うことになります。

a. 単価マスタの設定

右図は[設定]にて単価マスタを、旧[2002] から、新[2003]へセットしようとしています。

右図の[登録年度]と混同しないようご注意 〈ださい。[登録年度]は書庫への登録年度の ことであり、単価マスタの年度とは別のもので オ

記録定	
登錄番号	100902 登録年度 2002 💌 調査負名 〇 〇 〇 〇 🔍
受注先	【千葉】ムム市郡市盟備課
工事件名	ムム用地買収に伴う物件等稍償費算定業務委託
書類仕様	千葉県 🔄 自 地区諸正率 千葉県 🖃 🗆 地区諸正率表
消費税率	0.05 🔳 立竹木 0.98 未适 1 非未适 0.98
単価マスウ	2002 T OK キャンセル
	2003
	2102

b. 時点修正

108 - UK)並延約1									
😭 ファイル(E) 四書(2) 単価7,25(M)	7-ND	1671	Ð						
10000 IOCOO]][][]]	名 (DIVIET		- 0 1	m 70	e	-	238381818 W
	编集学	22話(StrinZ	1.00		ош т.	•		Severational T
	30'24	/ (StrikQ				D Z	1 18	豆甘露
IN THE CASE OF A CASE OF A	単位編	迷 (Dirl+L	Sec.	内容	速用 .	刷紙 頂金	9 9 1	IV ITIT
□ □ 助量計算書	均点素	E (Old+Y	箇所	枚数	W	н	đū₹₩	⊐-F
□- □ - 建具	他维援	定		1		1.690	1.790	3.02	254105
- ■ 経具衣 - ■ サッシュ(余陽)	相距常	観定		1		1.700	1.800	3.06	
- 🗈 その他(金尾) -	32.01.2	annan -		1		1.690	1.210	2.04	254155
- 🗈 木製練具	FS	02	1806	1	2	1.700	0.600	1.02	251564
	PW	02	17225	1		1.700	2.250	3.82	254044
	55	02	09030	1	1	0.790	0.300	0.23	251464
- 🖻 床·天井	GW	02	1808	1	2	1.700	0.800	1.86	251164



時点修正は目的の木造算定画面を表示させておいて[ツール] [時点修正]を選択しま

' <i>430</i> 11	נימפי	C[OK]
時点変更		×
[2003]年度単	価を参照しま	tす。
よろしいですか		

キャンセル

ÖK

入れ替え時間は諸条件によって大きく変化し ますが、大体2分前後を目安にして下さい。

入れ替えの比較項目はコードのみです。した がって、前年度とコードが変更されたものはそ れに沿った単価となります。また、名称と形状 規格寸法は入れ替えしません。

左図は入れ替え中のプログレスです。

c. 変更できなかった単価

該当するコードが単価表にない(別紙-代価表-等)データ は、時点修正終了時に一覧表を画面に表示します。この表 は印刷できますので、この時点で印刷しておいてください。 閉じるとこの表は削除されてしまいます。

削除されると、もう一度同じ単価表で時点修正するまで復 活できません。

III wate same put - reason			
10 and 201	りまけ見じること消去します。	•	
(四) 由	3-5	名 杵	*
建具表	建共代価1	木製網戸	1
木质建具	連共代価1	木製網座	
外壁(北)	仕上代価1	しっくい	
床·天井(洗猫预)	住上代価2	/93)合板張	
床・天井(納戸)	は上代価2	メクモン合振張	
外型推進	仕上代価1	しゃくい	
天井推建	住上代值?	2512合核張	
その他の諸具指雄	建具代值1	木製網戸	
适作推建	适作代価1	飾り天井	
适作情報	适作代值2	銘り床 (始義)	
ガス設備	217021	フ*ロヘ*ンカ*フル2個	
その他の設備	設備代価1	空気清浄機	
上屋解体	291131	木造建物機械こわし	
段调解体	解体代值1	石油風呂釜徹去	
設備解体	解伸代值2	治槽 (33)43) 勤去	
段调解体	解体代值3	灯油炒め設備勘去	

工作物編集概要

調書の種類

A.工作物調査表

			25A¥118 ¥	411年17	816	SAC BUILDE	sugg .	3
Iň	100,756,76	486882	金令道不满中的334级地名					_
끐	利用用のたい。	RB 102	工作特别新闻为	的现在分词		手服装的复数形式 法有限的	1	
613	10	18	形状及びでき	MM	单位	18	4	
1	1.418		92231265149-00-00-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	100	5/4			
Ł	水油粉器		364×033×034a2	100	514			
3	私会の利用事		10.6 m 量本目	1160		539.634		
6	9/04/9		委約金橋 2353登場 410m	1.0				
1	646578		CLUBING, William	1120	•	13/10/130/51		
Π.	2021-1平板市	1	(Rose Start for	6.54	4	1,21-0,314,93		
Ŧ	56		#36-629E	3.00	91			
Þ	100111288	1	Hiller # 20-wild See	6.74	u!	1104/01/02		
2	0.0571		Steak Steak Hite	1.00	OK.			
13	.9.0		#30x623	34,00	18			
11	11111		12-11	124	47	3,01-0.54		
12	20111288	3	Silve in 20 cm in Sile	163	s?	NH-6.31+02		
15	0.028-00	9	HTM-	100	124			
16	201119-14-141	1	40 m 2 stime 4 from	2.14	11			
11	山田 2/07-00	1.8	Were Mit-colocit	6.30	4	9.40-6.MI		
11	112月月		2010 (1920)	1.6		128-038-039		
H.	Yorking		GUIDER WIDE (HE	5.00		129-038		
15	*#10/0718		Without Colors	100	324			
110	.9.6		#30m21	ME0	18			

工作物調査表(A)は、メインの工作物移転補償金算出調書 (B)の直接工事費等「金額」を除いた「調査表」で、当該家屋工 作物調書の冒頭になります。

Hosでの作成(入力)時には(B)を作成することにより(A)は 自動的に作成されます。

(B)は、各工事費「別紙」の鑑となりますので、「別紙」を作成 することにより(B)もほぼ自動的に作成されることになります。

C. 別紙((新 D. 別紙(子)

51 AL	A 13	形状すめ	*12	* 5			
1	2.340	3.64+2.73-0.54x2	11	965,067			
1-1-11日	द म	/1 S · R S		U. 91	W 14	2.0	16 15
111112	24168	3 COMPANY & FRAMEWORK (MARK)	4	0.34	37,408	374,714	
20011	DISPLIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38.7	9,34	1,751	11,411	
172221	増加設備-0時間があり	40 CT 10 - 54 (1993) 4-6	59	2.00	10,501	19,000	時の原則となる
11	242.65181月4号	10841	15	1.30	719,400	276,801	
	kt -					013241	

上図(B)工作物移転補償金算出調書、1行分の内容となりま す。(B)の各行にある「番号」が「別紙」番号となりますから、 (B)の行番号が[2]であれば「別紙2」がこの調書の名前になり ます。

E.数量調書

主に上図(D)別紙(子)の数量根拠として作成しますが、(C) 親別紙の数量調書としても登録できます。もちろん数量調書の 各工事数量は別紙側の数量とリンクしています。

数量調書は各別紙から呼び出すことができます。

B. 工作物移転補償金算出調書

		(216 4 9 1	49.04	1460	112.0	THE R.C.	20124	3
1010-010-036	18,46,91	 A set of the set of			-	_			
887,0121	88 B-		上的 化热带 医疗	04 P.S.		444.46	的复数法律		
1 0		6 102 0		0.8	부운	Ф В .	8 8		
法法不管		EXTRACT COMPLEX.	0.00 (74)	1	5		19,24	1001	
法法的第三		2.64-2.33-654m2	a.a. 508	1	6		112.057	1001	
44:52525		18 66+18 418	0.00	1	15		211,528	1461	
1:12:09		(現現分明の1871年6月200年)	2.0.8	1	15		20,04	1661	
100003		SHIDE VILLE	21.94 a		71		Magni a	2322	
2007-1444	ti -	110e × 20ex tes	840 M	1	5		1,81	i se s	
.46		420408	2.01 💷	1	5		1,400	test	
1 202011年間	£	11 Dark Stear Ste	1.8 M	1	<i>t</i> .		1,294	14411	
利用外石		[First Xee*] On	1.01 90	1	15		2,61	1981	
. 50		100410	6.60 60	1	15		12.6.8	10011	
680		8bs	LH M	- 1	5		1,04	\$391	
 2.2014年後 	£1	Johnson Xilbert Volgen	1.0 4	1	75		6,011	LINE C	
CPR060		16.55	1.01 2.21	1	5.		19,291	1991	
3059-1948	0	Gine Racidon	2.8 6	1	1.		B31	3381	
480.649-0	818	第4回日間11日間2	1.31 12	1	5		1.00	3261.	
0.000	- 1	21122-316a	2,68 a	1	5		20,248	3361	
79-16-02		SUBS-Piterus	2.01 6	1	5		8.20	1981	
 		50 Fer 40 Ster.	ive Ke				14,000	2001	
- 20		100018	M 80 - 90	1	5		2,84	\$26.0	
		-		-	-				
<u> </u>	2 B B	200522410.1728		24	1.0		1010.00	LOISSU 11	All and Arrival
4 H H				12	-		11535	de restante est	1. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
					_		0.95,95	44.4	
1 14 1	* # 1								
	* 8 1				E				
1 10 1	* * *								
1 11 1	* * *								
	* 1 i	1004-144			1		0.00	1963	
1 (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	* 0 +	Tage Ser		1	1		900 900	1964	
1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Time ter		1	н		0,50 9,50 1,400,00	1984 20 - 10 - 11 -	
2 M 2 2 M 2 2 4 1 M 2 4 1 M 2 4 M 2		Tang-Ter		1	1		9.00 9.00 9.00 8.00000 05.00	1984 8 - 8 - 198 1985 199	UST (8,2)

21 (A	16 16	的技术的	8(2	土耕				
2 - 1	ARCENTS AN	10840	15	219,000				
3-7-536	5.9	D 6 8 9	\$12	11 2	104	a a	2 25	16.4
541212	38(25)	· 使用14日上;2,42场长者;18条4	10	630		12,000	175,000	
81012	+現下版(第2·四星号)	10-26228-B41-443-182-0		0.72		11,701	8,414	
MM	# 数 32-13 - 142 8	\$4m-\$23-\$1402-\$1825		8.16		1,01	4,711	
15 21 15	正整 2011-1418	- 是36-03-032-088-00	1	\$25		2,008	35,413	
\$20541	\$167015612	01400a-Wtite-CDWCH501		1.00		5,441	1,334	MINES NO.
\$200.6	##21x11111	\$1504 ar #12ar (SP# 18:53)		1.60		1,014	3,040	-
\$300E1	494.75+7512	\$1800es (W) (es < 10.000 (10.21)		2.80		3/04	30,244	SCHOOL ST
\$200 m	50170+3042	CLUDING WOMEN (MRD-CLUDING)		130		1,0.0	3,301	*
\$24101	20-20-5-00	\$15a-chts-\$001a-(MP)		230		2,001	1,110	r
521114	2010/06/04	是10日1日間間間間には1日月月		240		410	1.004	-
11105	10.5		83	0.25		4/04	U19	
NUM	平田本時 日	0308580	83	0.28		100	21	
			-					
			-		_	_		
	*		-				210,000	
							216,818	

左図(C)別紙(親)の中に各単価のコードの代わりに子別紙番 号が付くと、その1行分の内容が(D)別紙(子)となります。(C) のある行のコードが[2 - 1]であれば「別紙2 - 1」がこの調書 の名前になります。



F.工作物EG.工作物廃材量集計表(別紙)

_			_	_				1284		3	A6.83	-	14 1	<u>y</u>
10			1.0	123	11	**	10.00	8 C.47,90	1000	and the second	-	04290	27.0 1	100711-
-		STREET, STREET	10	-	ALC: N	1.11	3.172			4.5.6	1.54			75.11
÷	1414	a table presentation table	14	-	MIN	1.14	1.0.7	0.005	-		0.005	1.211	-	
-	101010-040	1680	17	-	21	1.00	4.110	0.0154	0.00	<u> </u>		6.014	1.5.5	_
-	4107018	station be to be the ball	t÷							<u> </u>		1.001	_	_
-	kan te	BARRY COMMENSAL COMPANY	t÷	-	MATE	1.11		0.00.07	17.00	<u> </u>		8.044	11.11	_
-	CONTRACTOR OF	NOTINE WAS INTO A REAL	t÷	÷	man bit	11.14		0.0111		<u> </u>		8 107 5		_
-	LTI IF AM	Apartolense 2020	14	1		4.11		8.15.14				1.01		
-	UNIFOR	describencia: 1050	14	-		1.14		8 1914				6.00.0		_
v.	UN IF SHE	Assertion to 1080	14	- 14		1.67		0.0014				8.000		
	UN IF AR	Assettantian 103.0	1.0	- 6		4.00		0.0014				8.171		
6	2Matricks	discontante presidente presidente	-		55/8 (5)	4.00		815.66				8.967		
•	0:04	1162.0041.0050	•		2010	1.01	4,100				1,25			
r	6472-144	NOT SHARE A DATE OF A DATE	•		space has	4.94		0.011				6.014		
٠	10110010	Received an even of the goal	4.81		11110	0.00	4,916				8,005			
3	ERENCIALE:	APPENDENCE (MILLER			504.0	1.8		8.510				6.251		
3	B 5.7 (- 17 5)	doubter the 1919			0.000	0.00		0.00 PC				6.001		
T.	法教育のならない	Revealed a 1998 - 1998	-		1010	71.17		8.5 M				1 10 1		
9	Bill Printed	NUMBER OF STREET OF STREET			9103 2.2	1.01		8.0111				8.184		
	7 (10)(0)(0)(4)(0)	phone and waiting carded	•		504164	1.00		0.007						
2	6407 (s. 444)	500 SO 10 SO 10 M 10 M 1			\$14.25	- C.P.		0.0472				5.964		
	7.0008-44	Now the weble care		. 6	206.14	1.01		1.1.1.1				1.111		
2	B20735-7878	52 SA 854 4 EM 1946			\$119.25	4.81		0.011				5.941		
2	B1073-104	SPENDER OF COMPANY			10.04	1.0		0.045	41.12			6.271		
_	NOT21	24.00+ 0202 (044)		<u> </u>	104 M	1.0			14,4104	1.04			11.1.0	
£,	EN122-10-10-0	AND IN THE CASE CARD, CARDON			014 22	4.8		8.4412				1.41		
-	NY 1723	34.00+ 0288 (844		1.4	TO H	4.8		-	REM	-			1130	_
-					-	_				-	084	0.941	10.10	11.11
-											0.0441	2.5011.4	laided.	14,164
-1	-1.611		_	_		_		-	_		1.14	15.11	1.14	- 4.1

(C)の各単価コードに廃材量が付随していれば(F)工作物廃 材量集計表が別紙等調書の最後部に自動作成されます。

_			_	_		-	11144		-	11847.4			12	_
3	1.1.1		10	83	ages.	10.1	COLOR NO.	a second	8. 8775-0	350	10.00	Contra 1	1.11.00	
1	8226.9	100-200-2012-10-01	·		\$1.001		4,808			and here		4.000		-
_						_		-	_		_	_		
_			-				_	-	_					
-			-											
-			-	-				-					_	-
_			-	-										-
_			+	F	=	_	-	-	-		—	_		
_			-	_	_								_	_
_			-		_								_	
_			+		=				_			_		
_														
=			+		=				_					
_							_		_		_	_	_	
_								-			-	_		
_			-	-	-		_		_					

Г

左図(F)の中に「按分」された単価コードがあれば同じ〈廃材 量も按分されますから、その根拠が廃材量集計別紙として「廃 材量集計表」の後ろに自動作成されます。

工作物編集概要

調書作成(編集)の流れ

1.種類選択(入力)

Fe Ho	s - [I]#	时刻 🗌								5:1328	888 - S		
耕 7	THE	調書	0	単価7ス(20 <u>0</u> 0	ケルロ	2 10	2°®					
_	0004	_,	000		₩ -R	. ₽ ^~7	尊 立木	耕	▲ 未通	回 非木	Г	A	ΔΔ
NU MU		Pe		20 89			- Mitt	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	1		an An	X Iith	Ê
1	群号			種	額					3	16 秋	展飞	寸法
					15								

2. 語句参照表から目的の種類をコピー

000 🚚 別紙 A	🛃 🧾 в с~	동 문	量	וויי גר~	₩ 貼付	· 三 削
番号		種	類			
		語句語	参照表 長	Ctrl+	F4 E	
		行追加 行挿》 行北 ⁶	10 ኢ -	Otri+ Ctri+ Ctri+	A I C	
		行貼伯	寸	Ctrl+	P	⊢
		行削	涂	Ctrl+	D	⊢
		セルコ セル則	ピー 5付			

3. 形状及び寸法(選択/直接入力)

Hos - (II)	FID)		1 - 100		
0004	0000	-R 1-7 2*	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	A6((∆∆)	~ ^ ×
NUE A	0 10 D	最高量	· 田 (和時 村田 武	2 💥 金額 死 1983 金額	
當号	12	飘	Ri Ri	状质び寸油	
1	春日灯稿			A REAL PROPERTY.	
				~	

4. 内容(別紙)の作成

し し し し し し し し し し し し し し し し し し	₿ B	!		量脉	ية. ۲۲۰۰	北市	
番割			種	類			
1	春日	灯籠					H120

5.単価マスタから目的の単価(とその名称等)をコピーする



最初の行で「種類」列をクリックします。

ここで「語句参照表」からコピーせずに直接入力するのであれば、 このセルをダブルクリックして入力してください。(下図)

番号		種	類
1	春日 <mark>灯籠</mark>		

右ボタンをクリックして、ポップアップウィンドウを表示し、「語句参 照表」を選択します。

このとき、列により参照表の内容も変わりますのでご注意ください。



開いた語句参照表から「春日灯篭」を選ぶのであれば、赤枠の 「か」行を選択します。

右ボタンをクリックして、ポップアップウィンドウを表示し、「語句参 照表」を選択します。形状寸法に関する語句が参照できます。

直接入力するのであれば、このセルをダブルクリックして入力します。例では「H=120」を選択しています。

これで内容(別紙)作成の準備ができました。この段階で備考欄に 「別紙1」が作成されていますが、これがこの行の別紙名となります。

内容(別紙)を作成する行を選択した状態で画面左上の[別紙]ボ タンをクリックします。

選択した行の備考欄に「別紙nn」等の別紙名(下図)がないと、[別紙]ボタンをクリックしても別紙は開きません。



新しい別紙画面が開いたら、「春日灯籠」を単価マスタからコピー します。

画面上段中程にある「単価マスタ」チェックを「ON」にします。

チェックを「ON」にすると、単価マスタ種類選択ボタン(標準/市場)と、そのマスタに応じた科目一覧プルダウンメニューが現れます

☑ 単価マスタ(F7) ④ 標準 ○ 市場	「庭石、灯篭、庭園、花壇類 💌
	コンクリート叩き、敷石類 土留、擁壁、石精類 照合、別様、回風、個別用
数量	堀井戸、突井戸、ボンプ類 看板、その他類 雑材費等、その他
	電話・ファクシジ設備 千葉県単価

下図は画面下部に開いた「庭石、灯篭、庭園、花壇類」科目より「春日灯籠」を選択しています。ダブルクリックまたは Enter を押下して決定です。

	1	1 1 1		
コード	名 称	形 状 寸 法	単位	単価
570513	庭石	1.0m3以上~2.0n3未満・〔移設B〕	個	62,600
570612	庭石	2.0m3以上~3.0n3未満 〔移設A〕	個	107,300
570613	庭石	2.0m3以上~3.0n3未満・〔移設B〕	個	104,400
570712	庭石	3.0m3以上・(移設A)	個	150,300
570713	庭石	3.0m3以上・(移設B)	個	146,200
571012	卷日灯籠	H120cm・(重量=0.55 t)・(移設A)	基	28,400
571013	卷日灯籠	H120cm・(重量=0.55 t)・(移設B)	基	28,000
571112	春日灯籠	H150cm・(重量=0.85 t)・(移設A)	基	33,500
571118	卷日灯 籠	H150cm・(重量=0.85 t)・(移設B)	基	33,100
571212	卷日灯籠	H180cn・(重量=0.8 t)・(移設A)	基	41,700
571213	卷日灯 籠	H180cn・(重量=0.8 t)・(移設B)	基	41,100
571312	春日灯籠	H210cn・(重量=0.9 t)・(移設A)	基	46,800

H1	20			28,000 💻	 ○ 数量 ● 単価
	形状寸法	数量	単位	単価	金額
	H120cm・(重量=0.55 t)・〔移設B〕	1	基	28,000	28,000

マスタからのコピーが完了すると、 数量セルでの数量入力待ちとなりま す。

ここで、もし数量調書を必要とするなら、数量は空白のままにしておきます。例ではその必要はありませんので数量を入力します。

数量を入力してキーボードの「Enter」を押下すると、入力が完了してフォーカスはマスタ画面へ戻りますので、もし次の単価があれ ば続けてマスタからコピーする操作を繰り返します。

数量が入力されると、リアルタイムで合計が計算されます。今回のような例では1行のみですから、数量を入力した時点で、画面左 上[完了]ボタンをクリックして「別紙1」の内容編集を終了してください。

Hos はどの別紙画面からでも「数量調書」を呼び出せますが、数量調書が必要な別紙は、すべての単価入力を終了した時点で[数量]ボタンをクリックしてください。開かれる数量調書はその別紙のすべての単価項目をコピーして各項目計算式の入力待ちとなります。なお、数量調書については「工作物数量調書」で詳しく解説してあります。

ー応これまでが、一連編集の簡単な流れですが、別紙の中で更に合成単価を使用したい場合もあります。そのときは別紙の中から 子別紙を作成できますし、子別紙に対応する数量調書も作成できます。

廃材量集計表はエクセル自動送信時にHosが作成しますので、子別紙を作成しない限りは意識しなくて大丈夫です。ただし、子別紙の廃材量は親別紙から集計しますから、親別紙からの廃材量集計コマンドが必要となります。

単価マスタ

単価マスタから目的の単価をコピーする方法は「調書作成(編集)の流れ」で説明しましたが、ここでは「市場(資材)単価」の登録方法を説明します。

下図は「市場単価」ラジオボタンを選択後、そのプルダウンメニューを表示したところです。

プルダウンメニューに表示されている「科目」は、任意に作成できます。

■ 共有	現価	■ 諸経込	∁ 回数	0	単価 標準	マスタ(F7) ④ 市場] ज	べて べて		-				
0 cm						6.48	「廃建仕	材処分費 具 · Fif	3		数量 _按 単価 按	分式 🦵		
		形状	寸法			数量	電設	気設備 備(その(也)		之額		備	考

下図は「すべて」を選択したときに表示される、ある市場単価表です。プルダウンメニューに表示されている「科目」は、 この中の「コード」が空白になっている行が対象になります。

下図の中では「廃材処分費」「建具」「仕上げ」が科目該当行です。

コード	名称	形 状 寸 法	単位	単佰	储 考
	廃材処分費				
D-P509_1	木くず	破砕(両生)	n8	7.200	
3-P509_2	ガレキ類	3)///-ト塊、30cn以下〈無筋〉	t	1,200	
g-P520_1	瓦鎖		t	4,000	
3-P520_2	ガラス類		t	4.000	
3-P520_8	廃ブラ		t	5,000	
:::-P509_3	混廃	(安定型)	n8	10,000	
D-P509_4	石音ボード	再生	n8	11.500	
3-P509_5	タタミ	(管理型)	n3	11,300	
	建具				
\$*-P511	7時網戸	¥600×H1760	妆	11.760	80%
\$*-P511	744製上下レール		相	1,440	
物-p784	取付け 登		枚	780	
5 [◆] (設)	タル張浴槽	120×100×H60cm	歯所	164,800	80%
\$*-P443	71戸	V910 - H1020	本	51,300	
₫"-P448	金物費	¥910 - H1820	本	1,800	
\$*-P448	取付費	¥910 - H1820	本	3,300	
物-p414	断熟雨戸	V3,514×H1,788	窓	25,600	
物-p418	一般雨戸	¥8.514×1.788H	22	20,100	
	仕上げ				
物-p447	メラミン樹脂板	平板 1.2×910×1,820	枚	3,300	
す*(資)-P649	装飾天井	H160×1.200mm内	10	44,000	80%

市場単価の作成

コード	名 称						
	単価マスタ × 標準単価 合成単価 市場単価 既出単価						

市場単価を作成するには、数量計算書からは[種別]セル、その他の計算書からは[コード]セルにて、マウスの右ボタンをクリックして開くポップアップメニューから[市場単価]を選択します。

左図はそのポップアップメニューから市場単価を導入しようとしています。

04. +4 BE BE T.S	B eG	#71,200 (甘)	15-02文件報5型 0至3時	4
出售名			anitation(an) → inca	
eli an an i an i	50102131	防衛業用領導業	3四株	2
「第七人の主」	\$0102832	\$5104-249F	スキラト管成用	-
「第七人」とは、第一人では、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま	\$0102103	1/13/7/10/5-	スキラチ管球用	
W道ボクット(外回り)(本(外)	80102134	25年12月2日		
(2)-情報(32)	80102135	心的估量限用限。		
【科ギケット【強約】	30102135	スイックギックス	330×300×120	
「第二十二」(1995年)	50102837	大井坦站对行为一	SW	
「協大役7557に電気圧損なく」	50102830	住手和22~3~	SW	
(論実表75.72)は401020	50100839	4-28歳年8-	SW	
отофек'(тотофек)	50102810	総合語	P型1種+種紀型	
	\$0102811	表常均	九型	
	\$0102812	建筑着化ビニル管	(1250an (1270ate)	
	80102113	がお付け利用限。		
	30102114	トルガース	4900化组版	
48				
(集然)除品				
A .				
				12
				12
				1

市場単価、合成単価作成では、その場限りの一過性のものと、再 利用可能なものとがあります。Hosでは一過性の単価データを保存 することを「ローカル保存」、再利用可能なようにどの現場からも参 照できるフォルダに保存することを「サーバ保存」と呼んでいます。

サーバ保存ボタン

ок фш	量編集	回 奉並	二 サーバ	∎ 非保	
-------	-----	---------	----------	---------	--

市場単価には、合成単価のようなローカル保存はありませんが [保存せずに作成]があります。



市場単価の場合、多数の単価をサーバへ保存しても、余程汎用性がないと、爾後の単価や掲載頁管理が困難となります。通常は 上図下の[非保](保存せずに作成)を選ぶことをお勧めします。

■ マスタレ	コード編集	×
名	称]	
形状,	<u>× ×× ××× ₩ H cn</u> †法	
ж		<u>4</u> 2 • •
価	[備考に文を追加する場合は、[頁]を削除しないで下さい 考 [[P***]	
- L	F 積木	わせま

11 マスタレコード編集	×
名 称ビニトップ防火ドア	
形状寸法(MBD×F2000m	
単 価 77,000 □ 10% 歴 単位 枚 ▼	Ĵ
(痛考に文を追加する場合は、[頁]を削除しないで下さい。	
備 考[P468]	۵
コード 積水*-P468 🗴 <u>(OK</u> 4+)	1211

ただし、どの出典先からコピーしたものかがわかるようにするため に、Hosでは単価コードにその出典名と掲載頁を組み合わせたもの (積ポ-P500 等)を使用しています。その為[非保存]であっても、同 じ画面で[出典名]だけは選択しておいてください。

左図は[非保]ボタンをクリックして開く単価作成画面です。青矢印のところに「積ポ」とあるのは、親画面で「積算ポケット」を選択しているためです。

ここに「名称」「形状寸法」等必要事項を入力します。

左図は市場単価入力例です。

この中で、コード部につきましてはHosが自動作成します。もちろん 変更も可能です。

また、単価には、80%等の割引率を掛けない「掲載単価」を入力してください。

コード	名 称	規格寸法	単位	箇所	計算式
積木"P468	ビニトップ防火ドア	W80×H200cm	枚	1	

上図は、レコード編集画面で[OK]ボタンをクリックして、新しい市場単価が調書に導入された直後を示しています。

- 1. 各種機能(算出調書-鑑)
- 1-1 電話設備

.		Þ	10	Ð		lini	i li li	U‡00	1111		X
別紙	A.	в	c~	番号	挿入	⊐t°	貼付	削除	付随	設定	エクセル

電話設備に特化した内訳書を作成します。直接工事費に依存しない(諸経費を加算しない)グループとして登録します。



標準単価から「電話・ファクシミリ設備」を選択します。

「電話・ファクシミリ設備」表の「移転回数」に合わせて「移転 手数料」「配線工事費」「工事基本費用」をそれぞれ内訳書に コピーします。

移転手数料	電話・移転回数1
配線工事費	電話・移転回数1
工事基本費用	電話・移転回数1

コピーが終了したら、上部にある[計](電話設備)をクリックして計上してください。

計上後コードセルに表示される「KK」や「KU」はエクセル出力時にHosが参照するための記号です。

1-2 その他の設備



直接工事費に依存しない(諸経費を加算しない)設備グループとして登録します。

別紙C以降、下図の画面が開きます。ここで、別紙C以降が既に作成されていれば[更新]、何も作成されていなければ、下図のように[別紙C]を候補として[新規]状態となります。

註 その他のB ¹	紙			2
Фк ок	€ 新規	C 更新 開	i i	
新規				
新しい湯	1紙名 同紙C	×		
名	称			 委照
形状规	1.格等			参照

名称欄に、対象となる工事(設備)名を入力 して[OK]ボタンをクリックします。

この調書以降、Hosでは特別な処理は行いません。必要に応じて[計]ボタンをクリックして生成された[補償額]欄等の 修正を行って下さい。その他の設備で生成される[補償額]は、単に対象レコードの金額を合算したものとなっています。 [補償額]行のコード欄にある[C]~は、エクセル転写時に重要な要素となります。[C]~はそのとき指定した設備名と 認識しますので、消去をしないで下さい。

1-3 番号



行削除や行挿入による番号の欠番、二重化を解消するためのものです。単に番号を並び替えるだけではなく、その番号に付随する内訳書(別紙)や数量調書の番号も親番号に合わせて書き換えます。

1-4 付随(建物付随工作物)

		ľ	10	Ð				壨	111		X
別紙	A	в	c~	番号	挿入	⊐t°-	貼付	削除	付随	設定	エクセル

選択された行を「工作物算定」から隠蔽して、廃材量のみ「廃材量集計表」に合算します。木造建物算定と併用すると きに有効です。

1-5 設定(移設費の構外/構内切替)



|登録されたすべての別紙を検索して、移設費の構外/構内(A/B)切替えを行います。

- 2. 各種機能(別紙-親)
- 2-1 準用



対象単価を準用した場合に、単にコードへ「準用」を付加します。準用を取り消すときもこのボタンをクリックしてください。

2-2 共有



隣地共有として計上します。[共有]ボタンをクリックすると下図の所有割合画面が開きます。



この画面で所有割合を確定してください。 [OK]ボタンをクリックすると該当内訳書の金額を割合率で再計算後計 上します。

計上後コードセルに表示される「KT」や「KU」はエクセル出力時にHos が参照するための記号です。

2-3 現価

■ ■	III	■	<mark>□</mark>	■	■	──	
一覧 保存	数重	他费	準用	共有	現価	諸経込	回数

指定単価(行)について「現価」を計上し、指定外単価と合算します。

繡現価	率計算			X
J	前文 耐用年数	_ 耐用年數 年	後文	_
		耐用年數 年		
I	前文 経過年数	_経過年数	後文	-
		経過年款 年		
	輕過年數計算	ОК	キャンセル	
 日付セ 基準年月 正成 			ク	「耐用st してくた
- 助置(建) [平成	(コ) (マー・) ニ マ / 約年月 (マ) (子) 年 (二〇) /	月 [1 8	-7	_現価文 -
经现金	お 16 年			

[現価]ボタンをクリックすると右図の画面が 開きます。

ここで「耐用年数」と「経過年数」を確定しま す。付け加える語句があればこの中で編集し 「経過年数計算]ラベルをクリックすると下図 画面で経過年数を計算し、「経過年数」ボック スにその結果を出力します。

「耐用年数」と「経過年数」を確定したら[OK]ボタンをクリッ クしてください。

現価対象部分は「諸経費込み」「消費税対象外」となりま

2-4 諸経込



指定単価(行)について別途「諸経費込み」として計上して、消費税対象から外します。

2-5 回数(移転回数)



内訳書の合計金額を「現在の合計金額」×「移転回数」とします。

3. 各種機能(別紙-子)

3-1 保存(別紙参照のための保存)



汎用性があると思われる子別紙を、他の現場でも利用できる共通フォルダに保存します。

本本市市政会社

[保存]ボタンをクリックすると、 保存のための一覧表が開きます。 (右図参照)

科目プルダウンメニューの中か ら該当科目を選び[追加]または [挿入]ボタンをクリックします。こ のとき数量調書が付随していれば 同時に保存されます。

糯奶做4~11~1谷000011用1来1子				2 - C
受 暖房設備工事 展る 既保定設備工事 既 四 四		■ 員	■ ■ ■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
ファンヒーター 損水(屋内設備工事) ファンヒーター 衛生設備工事 空調設備工事	- - - 0.3	0×0.40	ク所	8,620 1
その他(昇降機)設備工事 別(建物付随工作物(木造用) 解体工事費			形状寸法	
	•			

3-2 一覧(別紙参照のための一覧表示)

4	I ↓	L	□ Ω			L.		Ē		<mark>.99</mark> 9
完了	別紙	一覧	保存	数重	他费	準用	×10	現価	計上	小数

共通フォルダにある内訳書と数量調書を現在の内訳書(子別紙)にコピーします。

[一覧]ボタンをクリックすると、共通フォルダにある一覧 表が開きます。(右図参照)

内訳書や付随する数量調書を閲覧するには、該当行の 「別紙名」列をクリックします。

閲覧画面では[内訳]ラジオボタンと[数量]ラジオボタン でそれぞれの調書が閲覧できます。

計プレビュ		
100 C	内部 ← 四つ目板塀 放盘	H120•[新读]
コード	名 枊	形状寸油
601102	扱切り〈砌撮〉	小規模・漢オ=8.0m以内
501100	埋戻し〈硯桜〉	現場内仮置場土使用・運搬20m~30m・
601141	不用止処分	構内敷きならし
16033執行	玉石	◆150程度
460087AT	木村・[正角村]	拾·1₩-4.00×10.5×10.6
460314前1	木材・[平割材]	枢·特 游·3,00×3×10,5

和別紙4-14内容視4	¥	그렇지 않는 것					
OK EF¢th		¥	R		星脉	·国 潮除	
別紙名	名	称			形状	寸法	
20404054.155	四つ目板塀			H120 · (\$Filt)		

語ブレビュ (中 C) 戻る G	内訳 数世 く 四つ目板塀	H120·[新読]	
⊐ ~ K	名 称		lt 🎗
501102	根切り(根根)	1.82×3.64	
501106	埋戻し(機械)	2.73+(1.02×1÷2)	
501141	不用主処分	1.82×3.646	
115033	玉石	8.64×2.73	
		2.38×1.21	
		→	

3-2 他費(雑材費・その他)



標準単価コード[900000]台の「その他費用」を計上します。

内訳書内にコード[900000]台のコードがコピーされ、その行が選択されている状態で[他費]ボタンをクリックします。 (下図参照)

コード	名 称	形状寸法	数量	損率	単位	単価	金額
501102	根切り(機械)	小規模・深さ=3.0m以内	0.11	1.00	m3	1,560	171
501106	埋戻し(機械)	現場内仮置場土使用・運搬20n〜	0.08	1.00	m3	2,120	169
501141	不用土処分	構内敷きならし	0.03	1.00	m3	350	10
502131	コンクリート	21N/nm2・シュート打設・小型構造物	0.03	1.00	m3	16,200	486
502251	型枠	木造建物・工作物基礎	0.36	1.00	m²	2,700	972
(外)-P302補	車止めボール	固定式	1.00	1.00	本	8,000	8,000
16	大工		0.05	1.00	X	21,900	1,095
2	普通作業員		0.05	1.00	7	14,400	720
900025	雑材費	労×5~10%	1.00		汔		

[他費]ボタンをクリックすると下図の画面が開きます。

◆ 完了	下表より対象行を選択してください。 「端数	処理をする 計1	815 ×	기÷%	= 127]
コード	名称	形状寸法	数量	単位	金額	*
501102	根切り(機械)	小規模・深さ=3.0m以内	0.11	m3	171	_
501106	埋戻し(機械)	現場内仮置場土使用・運搬20m~	0.08	m3	169	
501141	不用土処分	構内敷きならし	0.03	m3	10	
502181	コンクリート	21N/mm2・シュート打設・小型構造物	0.03	m3	486	
502251	型枠	木遺建物・工作物基礎	0.36	m²	972	
沐)-P302:	車止めボール	固定式	1.00	本	8,000	
16	大工		0.05	A	1,095	
2	普通作業員		0.05	人	720	

上図、緑色行は「労務費」(2行)を選択しています。行選択するには該当行をダブルクリックします。「赤矢印」のボックスはその合計金額、「青矢印」のボックスには率(%)が入力されています。

この状態で[完了]ボタンをクリックすると、図の場合は[127]円が計上され、その式が内訳書の「形状寸法」と「備考」 欄にそれぞれ表示されます。(下図参照)

900025 維材費	労×5~10%《1.815×7%	D 1.00	Ťī	127	1,035+720=1,815

3-3×10(金額1/10割戻し)

◆ 完了	<mark>□</mark> ↓□ 別紙	<mark>山</mark> 一覧	保存	■ 数量	☑ 他费	<mark>□</mark> 進用	■ ×10	■ 現価	E E	<mark>.999</mark> 小数
								10.00 11000	in a second	

歩掛には、切り上げられる小数点以下第4位(例0.0006 0.001)を計上するために、数量が標準の10倍で作られたものがあります。その歩掛で作成された内訳書に対して、金額を1/10に割り戻すコマンドです。標準の10倍の数量で計算 された内訳書に対してのみ有効なコマンドとなります。

3-4 小数(3位迄と2位迄との切替)



数量を小数点以下第3位とするか第2位とするかの切替コマンドです。Hosは、第3位以下を入力すればそのまま受け入れますので、内訳書全体の桁揃えを行いたいときに有効です。

工作物数量調書

別紙10

フロック造倉庫

内訳書(別紙)との関係

別紙の鑑となる「算出調書」には金額抜きの「調査表」が付随しますが、その行毎備考欄には、簡単な数量根拠(式)を記述することができます。(下図参照)



[1]入力時の画面 [2]エクセル出力後の画面(ピンクの行)

長さのみの「塀」等は上記方法で表現できまが、複数の単価を含む数量計算式には別途「数量調書」を作成することになります。

下図は別紙とその子別紙、子別紙に付随する「数量調書」との関係図です。

士号	種類	形状及びすえ	4. 	
I	國金目垣	#120 cm	69.9(m
2	シーッシュフェン2塀	8170 cn	83.7(m
3	纲反两部門所	4130 × H130 cm	1.00	2N
4	プロック後角門柱	御影石仕上:58×\$8cm	1.00	鑁
5	格子フェンフ編	#120 cn	1.40	m
6	綱製25件"門庫	片引 · №700 × Н120cn	1.00	$2\mathcal{D}$
7	井戸設備	突抜け井戸・圧力かり	1.00	忙
8	引込み範囲		2.00	Ħ
э	プロック通犬小屋	3.45m²	1.00	2N
10	2*0-2達含庫	8.70m ²	1.00	∂R
ET.	未造合庫	2.31m ²	1.00	$\delta \mathcal{R}$

6.76m²

[1]算出調書(鑑) - 初期画面

ここでは「ブロック造倉庫」を例にしています。 「別紙10」

「別紙10-1」	「数量調書10-1」
「別紙10-2」	「数量調書10-2」

[2]内訳書(別紙10)

Δ・・ 岼・ 茚(y)侨10-1部

コードを「10-1」という別紙番号にしています。こ のように子別紙を作成する場合は親別紙番号(10) と任意な子別紙番号(1等)をハイフン(-)で組み合わ せたコードを入力します。Hosは、コードにハイフン (-)を見つけると「子別紙」であると認識します。

[3]内訳書(子別紙10-1)

子別紙は親別紙と区分するため水色の画面で す。この中に「ブロック造倉庫[新設]」の内容を記 述しています。

[4]数量調書(10-1)

子別紙10-1 に対する 数量調書10-1 です。

数量調書を作成して数量調書の[完了]ボタンを クリックすると該当内訳書の「数量」セルへ、それぞ れのコード毎に「資材計」がコピーされます。

	- 名	羽	<u>15</u>	レス	法	
10-1	ブロック這會庫	6.76m	2 · 186	段]		
10-2	プロック遺倉庫	6.76m ²	² · 【徵	去B]		
B#610-1	211-2)通倉庫	6.76mi · 196111		「子餅」	584	.410 📃
コード	名豹	1 形状寸法	截量	指用	単位	単価
540101	やりかた	小规模、组织	6.78	1.00	$22m^2$	410
540121	外部陣管本足場	高さ10m未満・期間)ヶ月	44.18	1.00	∰m²	1,510
561411	土間ロンクリート叩き	厚21cm・有筋・(新設)	9.36	1.00	m^2	8,310
542772	コンクリートフィロック語	B種·煤150m·丙酮化粧日地	20.76	1.00	n ^a	8,510
542131	1099-F	218/mi2:9a=h行版,小型件道校	2.52	1.00	13	16,210
512235	WPa	く他・健植物・打扰し	15.44	1.00		5,510
542885	溶線金網敷き	8.0×100×100 2**-9-共	12.60	1.00	n^k	710
514255	15x41912 🔨 🔨	厚26 m	15.44	1.00	m^2	8,510
初-1406387月	網設07594117	V1,000 X H1,900	1.00	1.00	12	67,910

物-P294 :	網路計	2.取付		79.04		1.00	-1.00	w ²	4,910
-P736準用	後第日		Γ,	400×400		2,00	1.00	ß	4,9:0
	- k		Æ	*					
500	101	やりかえ	e.		2.85×2	. 16 15			
500	121	外部單位	會本定	場	(2.61+	$2.55 \pm 4.$	nn) × 2	× H2 . 7	ur 👘
551	411	土間フンク)y - Fol		8.11×8	. 01			
502	502772 דעלער א-עלער		コンクリートンドロック狭		(2.81+2.40)×2×H2.20-1.01×H1.81				
502	131	1009-1	N 8.60×8.60×H0.20						
502	235	型枠			8.60×8	. 60 + (3.	60 + 3.1	50)×9	× HA.20
502	502385 /溶機金和				8.60×8	. 60			
504	266	防动体毛的	14.2B		3.60 × 3	.60+(3.	60 4 3 .1	50)×2	2 × H0.20
約 P40)63伸用	網製フラー	,∂ak*:	,	1.00				
物-F	794	$拥製 ^{*2}$	咽风付		1.00 × H	1.00			
β° − Ρ76	esh)用	18元0			2.00				

工作物数量調書

数量調書作成手順

必要であれば親別紙のみでもそれに対応する数量調書は作成できますが、ここではその子別紙に対して数量調書を作成することにします。下図は親別紙の画面で、子別紙を作成しようとしています。子別紙の番号(任意)は、親別紙番号が「2」なので「2-1」としています。この行で[別紙]ボタンをクリックすると、子「別紙2-1」が開きます。

コード	名称	形状寸法	数量	単位	単価	会額	備 考
531112	木遺物置	上・(CB布基礎・土台付)面積6m ² 以	9.94	m²	37,400	371,758	
268011	錺(金属)工事	塩ビ額・半円・幅105m・受金物共	8.84	建m ^z	1.150	11.481	
272221	電灯設備·(事務所系)	電灯・コンセント・スイッチ・分電盤・照明時	2.00	9月1	10,500	21,000	スイッチ・引掛シーリンケ
2-1	上記追加設備等	〔移讀A〕					

1. 数量抜きの内訳書を作成する

数量調書を作成する場合は、その内訳書(別紙)を先に作成します。このとき内訳書(別紙)内それぞれの数量については、「数量 調書」からコピーされますので空欄にしてください。「損率」は、空欄のままでも[1.00]として計算できます。

数量抜きの内訳書(下図参照)が完成したら[数量]ボタンをクリックします。現在ボタンのアイコンが白色であることにご注目ください。数量調書がすでに作成されていれば「黄色」のアイコンになります。

結 另順氏2-1									
☆ □□ 完了 別紙	山山 山山 田田 ☑ □ 丸 俳符 款量 他类 違用	■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	単価マスタ0F7)					
BU852-1									
コード	名 称	形状寸法	鼓量	損率	単位	単価	金額	備 考	
541212	7112752	面積6㎡以上・ネット入塩ビ波・〔移〕			m²	27,600	173,880		
530012	木造下屋(据立·外盤無)	カラー鉄板波板葺・面積8m ⁸ 未満・〔			m²	11,700	8,424		
553011	土間コンクワート叩き	厚9cn・有筋・砂外釜・〔新設〕			m²	5,610	45,777		
553015	土間コンクワート叩さ	厚9cn、有筋、砂外釜、(撒去B)			m²	2,020	16,483		
520041	堀用プロゥウ恭磑	GLH10cm+V12cm+2段街・(新鉄)			n	5,440	0,704	階段部(1段)	
520045	堀用プロゥウ基礎	GLHIOcm、VI2cm、2段積、(撤去B)			n	1,900	3,040	п	
520081	堀用プロゥウ 基礎	GLHIOcm、V12cm、1段街、(新鉄)			n	3,630	10,184	階段部(2段)	
520085	堀用プロゥク 基礎	GLHI0cm・V12cm・1段街・(撤去B)			n	1,010	2,828	"	
524101	プロック循術・Ă種	厚10cm・2段積・基礎別途・〔新散			п	2,920	8,176		
524104	プロック循術・۸種	厚10 cm・2段積・基礎別途・〔撤去・			п	430	1,204		
111035	加生				N 3	4,000	1,120		
501141	不用土処分	構内敷きならし			•3	850	38		

2.計算式を入力する

下図は数量調書初期画面です。対応内訳書のコード、名称がコピーされています。ここでは「計算式」を入力して、その結果を単価項目毎の「資材計」に反映させます。

翻载量2-1					
☆ 量 新	□ □ □ 北~ 貼付 前除 名称	□□ □ 計入計算 (5)	厂 四書参照		
コード	名 邾		計算式	 数量	資材計
541212	762998				
530012	木造下屋〔握立・外盤無〕				
553011	土間コンウリート叩き				
553015	土間コンクリート叩き				
520041	欄用プロック基礎				
520045	堳用プロ⇒ウ基礎				
520081	堀用ブロ→ウ基礎				
520085	場用ブロ₀ウ基礎				
524101	ブロック祛痢・A種				
524104	プロック後期・A種				
111035	981土				
501141	不用土处分				

冒頭の「アルミテラス」の式(4.50*1.40)を入力します

計 算	 无	数量	資材計
4.50*1.40			

カーソルの式入力完了位置で[Shift] + [Enter]を押下すると計算結果が表示されます。

計算方法の裏技は「計算式」メニューにて詳述しています。

た 算 恬	数量	資材計
4.50*1.40=6.3		

計算結果が出力されたら[計入]ボタンをクリックして、結果を「資材計」に反映させます。

計算式	数量	資材計
4.50×1.40	6.300	6.30
I I	1 1	

下図は式の入力が終了して[完了]ボタンをクリックしようとしています。

結發量2-1				
なっ 目前	日日 日本 日本	■ □ ■ 计入 计表 参照		
	名称	力 箕 相	款量	遺材計
541212	アルミナラス	4.50×1.40	8.300	6.30
530012	木造下屋(梶立·外蟹無)	0.80×0.90	0.720	0.72
553011	土間コンクソート叩さ	4.77×1.56+0.80×0.90	9.161	8.16
553015	土間コンクソート叩さ	4.77×1.56+0.00×0.90	0.161	8.16
520041	編用プロック基礎	0.80+0.40+0.40	1.600	1.60
520045	帰用プロック基礎	0.80+0.40+0.40	1.800	1.80
520081	帰用プロック基礎	0.80 + 0.80 + 1.20	2.800	2.80
520085	帰用プロック基礎	0.80 + 0.80 + 1.20	2.800	2.80
524101	7'0-5積塀-4種	0.80+0.80+1.20	2.900	2.80
524104	7°0-9稜塀-4種	0.00+0.00+1.20	2.000	2.80
111035	旭土	0.80×0.30×H0.25+0.80×0.60×H0.45	0.276	0.28
501141	不用土処分	0.80×0.30×H0.25+0.80×0.60×H0.45	0.276	0.28

工作物数量調書

計算式

数量調書作成手順では、簡単な計算式を例に説明しましたが、ここではその応用(裏技)をご紹介します。 下図は式を分割しています。

1行目に 0.80*0.30*H0.25=0.06*

2行目に 0.80*0.60*H0.45=0.216* と入力してあります。

いずれも式最後尾に[*](赤文字のところ)を付加していることにご注目下さい。

不用土処分	0.80*0.30#H0.25=0.06*		
	0.80*0.60*H0.45=0.216*		

1行目と2行目の式を合算します。

2個の式をドラッグ(マウスボタンを押しながら移動して選択状態にする)して[計入]ボタンをクリックします。

不用土処分	0.80*0.30*H0.25=0.06*		
	0.00+0.60+H0.45=0.216 *		

下図はその結果です。

それぞれの式の結果と、合算状態お解かりになると思います。 計行の[]は表示のみで出力されません。 1行では処理できない長い式にご利用下さい。

不用土処分	0.80×0.30×H0.25	0.060		
	0.80×0.60×H0.45	0.216		
	→		0.276	0.28

式は、四則演算のみサポートします。四則演算の範囲であれば、どのような複雑な式でも計算できます。ただし、以下の条件が満たされる必要があります。

(1) 式は1行内。複数行にまたがる式は計算できません。

(2) 原則的に1行内には1プロックの式のみ許可されます。(*1の方法で1行内でも複数のプロックを計算できます)

(3) 括弧の対照性が完全であること。非対称の場合は = Error となります。

(4) [{(は、(((を使用してください。

式の中にある半角の数値、半角の()、半角の四則演算子(+,-,*,/)以外の文字は、すべて無視されます。したがって次のような式 1.82L*2+0.91H*2 は、正常に計算されます。()は、演算時に検討されますので、'(0.5人工計上)'のような 語句を式の中に入れる場合の'()'や、'0.5'は、必ず全角を使用するようにして下さい。

式の結果は、式の後ろに半角の[=]を付けて Enter キーを押下します。 [Shift] + [Enter]を押下するのであれば、式の直後に[=]は入れな〈ても[=]を自動付加して計算結果が表示されます。 =Error となる場合は、殆ど()の非対称が 問題となっています

1行で複数のブロックを計算したい場合は、以下の方法で行います。

1.365*1.82=2.4843 (1)2.4843*1.1=2.73273 (2)2.4843*1.2=2.98116

上記を1行で計算するには、まず1.365*1.82 を入力後、式直後にカーソルを置いた状態で Shift+Enter。 1.365*1.82=2.4843 が完成したら、その後に半角の[|](円マーク Shift+[¥])を入力して、全角の(1)と2番目の式 2.4843*1.1 の直後で Shift+Enter。このとき半角の[|]は、空白に変換され、2.4843*1.1 のみが計算されます。 1.365*1.82=2.4843 (1)2.4843*1.1=2.73273 まで完成したら、更に上記を繰り返して式を完成させます。

1.365*1.82 Shift+Enter

1.365*1.82=2.4843

1.365*1.82=2.4843 | (1)2.4843*1.1 Shift+Enter

1.365*1.82=2.4843 (1)2.4843*1.1=2.73273

1.365*1.82=2.4843 (1)2.4843*1.1=2.73273 | (2)2.4843*1.2 Shift+Enter

1.365*1.82=2.4843 (1)2.4843*1.1=2.73273 (2)2.4843*1.2=2.98116

(1)(2)は必ず全角を使用してください。半角を使用した場合、算出値が違ってきます。

エクセル

送信(転写)

🗙 エクセル転送 📃 🗵
A ○ 現在の表を新しく上書きする B ○ 現在のエクセルファイルを保持する
_ オフѷョン
C □ 整理番号を指定する
出力整理番号
토 🔽 ハイパーリンクを有効にする
F 🔽 消費税を入れる 🔽 まるめる 🔓
□ 管理状況は、上中下を使う
Η 🔽 通し番号を付加する
【 ☑ 廃材量集計表を上書きする
┛ □ 完結型にする
OK ++>セル

A すでにエクセルへ送信したファイルがあれば、Hosで作成された現在の内容を上書きします。なければ新規作成します。

B すでに送信してあるエクセルファイルを、再編集したり印刷するために 開きます。

C チェックをONにすると「整理番号」の指定ができます。OFFであれば Hosで指定された整理番号となります。空白の整理番号も出力できます。

D 出力したい整理番号を入力します。CのチェックがOFFの場合は入力 できません。また入力していてもOFFではデフォルトになります。

E チェックをONにすると、出力されたエクセルの算出調書備考欄の別紙とリンクします。

F チェックをONにすると、消費税を最後に計上します。

G FがONのとき、計上した消費税をまるめるか否かの選択です。

H チェックをONにすると、出力されるすべての調書(調査表を除く)の フッタに通し番号をふります。

「チェックをONにすると、すでにエクセルへ送信したファイルがあれば、 その廃材集計表に対しても上書きします。エクセル上で廃材集計表を修 正したときにOFFにするとその部分は上書きしません。

」 完結型を指定すると、「廃材処分費」(直接入力)が指定できます。木 造建物等と連結しない場合に有効です

調書の種類

A. 立竹木補償額算定書

_			空若木植者随着	定者			100	E Delleti			20.9			8181		
					_	APPE FIRST	11 A A 2 A A	eneral S.		-		_	14.8	and all	90 1953)	
ŧ	E		4 45 2	10.00	100		and task	1000	una MP	四品	10, 100 10, 10 10, 10	• •	• •		-	
1	×.	.8	32.2	B		110			0.082		2	10	41.00	101/00	10,000	0101
ī.	l e	-	STREET, MILL			185	10		0.087		- 11	+	1.66	14.495	10.400	4184
I,	н	10	BEA/			146	10		0.086	周	1		1.60	2480	2,660	22,000
	4	- 約	B.IT	51		100				5	1		1.440	100	7,462	22.84
11	1	-	-100 Birth			100	100		201000		E	-	17,900	10.04	10,044	10.00
1		商	iana ang			10	10		erate:	5	1	*	1.50	6.332	6780	10.00
1	4		の市田市しまった	1		110			0.046	湯	1		1.00	1/40	1,450	8485
1	-	- 約	10.0004030	10		285			0.080	18	1	8	12,800	18,00	10,000	193,81
			2008/200	10		100			97582	*	1		10.50	(0,00)	10110	2140
-1		-							civitation -	12	12	-	1.00	11,000	10,000	****
11	12	- 22	BASIR(BAS)			175	180		1998 (March 1998)		P1	*	1,418	3940	12,000	enger
11			1.56.7	- 10		1979				Ŧ	1		1.0.0	540	1010	81.00
11			2020/2020	10		118			71580		9		15,000	50,940	52,980	1181
58			25985250	10		152			21340	12	1		30.707	19.99	201202	1111
=		. 81	1005-00			150			1788	10			6.115	0.00	1000	ana.
10			2035/202	1		181			7936	-	E.	1	19-100	NURS	NU00	11.00
н		8	2000/202	11		181			20382		1	1	19.705	14.052	9400	0.001
H	12	11	8503-24							1	2010	10	630	6.45	8100	1000
11	8	8	325.25	10		112			2084			10	40.00	6600	46.000	0101
вÌ	18	10	6-c2.	10		100			0.066			te I	40.400	10.40	48,600	2244

立竹木補償額算定書(A)は、メインとなる金額一覧表ですが、任 意行の金額をマスクすることもできます。



C. 立竹木移転補償金総括書

(A)の総括表(鑑)となります。

E. 立竹木補償単価認定書

																\$767	
17			10±	522	81. 11	44 14		1480	84 15 15	8107.A		8448 M-1140	° 22	÷	0+0 + H		••
	- 841	10.000000000000000000000000000000000000	+	÷	-	-		н		1140		04,000	11,14	-000	1104	10,00	63
н	1.64	0.0054		104	101		++4	ы	40	1140	•	10,00	10,14	4,00	20(10)	104,000	100
ini	1.64	896		12	114		++#	ы	40	1140	•	1980	0.44	- cau	1044	4040	2.00
49	1.1:1	8409110	-		88	_	2110	н		\$160	,	70.00	11.02	4700	1012	8/10	10
۹	1.1:1	10.00	1	-	5.8	-	+			2240	,	15,00	11, 24	1100	12.20	01.00	
	1.2.4	6/6		14	10		110	н	**	1140	,	0.00	0.40	0.04	1046	-0.00	100
10	-	151			141	10		н	**	2762	-	1.000	1.01	20	1.40	1.40	104
н	1.1: 1	Charlestere red		٠	111		٠	н	**	2762	•	4.00	110.0	63	21,213	8,480	F14
10	1.1: 1	e kalenie er neb	-	100	NR	-	٠	и	**	0780	!	4.00	85,54	10	10.016	19,180	FH
_			-	_	_	-		_	F	-			_				
-			+	-	-	-	-	-	⊢	<u> </u>	H			-			

移植費と処分費加算伐採費の比較認定書。

B. 立竹木調査表

	1.00.00	<u>这</u> 家本通查会			P.D	100			20.6	_			5067
	i i i				「お茶」	inger Gener	10/29/201 10/09/201						
	-		11	100	臣	200 140	100.11	- 43	ens:	51	10.000 J.L.	8.6	8.5
-	A A	8545	1.0	-	116				0090	1112	i i	8	
7	8.0	(Stripp)			101	10			1180	6.64	1	-	
Ť	8.15	10.00	1	-	1941	- 10	-		110.	1.14	-	1	
a)	8.8	hit?			101					1.80	1		
	4 15	50.758.35	1		151	100	1		COMP.	104	E.	-	
-	4.15	0.4.407			- 11	10			10.00	110			
	8.8	2023944100	1.1		101				0184	6.96	1		
E)	8.8	30.9 (BA100)			100				包括在	876	1		
5)	品 合	al William St.			201				6181	6.95	1		
	Ξ.6	addeted and to	1.1		100				4146.5	4.44		٠	
-	8.0	beb/ElsBadd			191	100			0.84	0.55	10		
÷.		5.e.s.	1.4		10					14.842			
8	4.0	03084031	1		10.0	_			1180	10.00	- 0		
10		105 BA195	1 1		152				1124	114			
15		105351-025	1.1		100				1001	and i			
10		(\$10 min 102)	1		101				1120	10.00	8		
5	8.8	2010/06/2022	1.1		141				0187	114	1		
=	1976	BIT COMMENT	1							12.12	210	-1	
m)	8 A	854.8	1.4		100				6184	0.92	1		
1	8.0	in Si	1.1		Last	_			1181	6.55			

(A)の金額抜き一覧表。

D. 立竹木組替単価表



標準値を超える立木の組み換え単価表。

F. 立竹木除根費集計表



立木除根費が加算された場合の集計表。

G. 旧立竹木移植等補償金算出調書

								#33.90		41	4 60	i Bi	10	•	6	8.4	via 🛛	2110-0		
	1/8/9/6 27/2/2	TO BE	110		12.79	å K	224 224	13524	480	•1	n e		e nine	_					NA LOLOI LOLOI	_
1	94			ŝ	**	88 640	848 140	200	i,	1	櫗	han	heres	3	16.85	••		*7		
	- 841	100003080365-011		14	_	- 640	_			ĸ	84		110.			٠	0 14,80	101,000	101100	1
1	- 1041	1.438				- 640			+	к	64		118.		•		4,00	10,000	10.000	
ī	- 618 5.	0.649		N	_	-00	_		•	E	844		278.3			T		. 816	10.000	
•	21.7	STLE MOORP					_		-		84		_		115	-	10	200	12.02	
i	-848	14		1		10			+	ю	644		0.084				1,000	4.800	8.800	
I	84.4	0.018	-	18		- 680			+	10	644		0.084				3.50	11182	1.120	1
•		0.448		15		10					64		118.			٠	30,000	10.10	10.500	
•		#36# #10		11		100			10.0	(*)	64		110.			٠	10,500	\$13.00	9.58	1
•	11.4	ST D ROOM									64				3.5	-	10	10	130	
8		0.016		+1		100			-1	ю	64		0.000		1	I	H40	MAR:	81400	1
•	164	169263		1		10	_		m	×	64		1100			٠	 LD4 	-0.00	1,100	1
ł	164	19.68	4	- 1		180	_			•	64		118.		•	٠	 kP4 	0.02	1010	1
5	10.0	145				40				10	844		218.5				E MI	1200	1.500	
4	111	1049				140				10	844		218.		1	1	 D44 	1,940	1,540	•
6		0.018		-34	_	100			+	8	644		0.086				11.40	11.400	H-10	1
1	104	0.018		- 67		60	_		+	к	844		0.000				6.00	M KIO	B11X	3
2	164	0.448	-			-	_			ei.	64		118.			٠	14,000	1010	10.000	
•	164	1.443		1.00		-400			+	1	64		118.		•	٠	11.40	1.00	10.400	1
٢	111	0.018		18		380	_		4	К	644		0.087		1	1	1510	Real B	80.00	1
a]	ALT.	10		1.04		480			-+	IR.	644		0.08.1		1	I	11.40	14.40	HAX	17

旧立竹木移植等補償金算出調書(G)は、メインとなる金額一 覧表ですが、任意行の金額をマスクすることもできます。

H.旧立竹木調査表

_		A D A M A			_	20	2014-00 VICE DOUG 200 30 KG							1.1	
28	IN A ROLL	101001010172740	0110-01											Ι.	
Л	2,222	As as				122	222	2212	(28)	Del Ko	(htPo	1.81	,	L .	-
ŧ	28		100	뙲	42	818 340	018 Cal	8.8.89.00 2019-00 2019-00	122		****	24	15.45		
	- 697	OBPOSER (TO D)	_	н	1	5.0	-		84		1140	-	· ·	•	
1	-887.	U 609		+	t-	KR	-		844		2284	-	-	1	
1	-885	0.009		14	t-	41	-		84		0.0004	<u> </u>		I	
	0.7.8	81 0 0 didk3	_	_			_		84				N II	.1	
4	-846	56		1		30			84		4-944			٠	
τ.		0.649	_	10		5.0	_	_	844		2164	_			
Ŧ.	89.4	0.649		72		500	_		844		2764				
1	34.4	\$500010		10		KH.	-		64		0.0444		1	1	
٠	91.9	#10116N3							644				0.08	-	
14		0.685		11		8.8			64		4-1944		-		
		189(2)							64		1111				
с.	88.5	1000				101			84		22044		-	1	
0	NE	5.45		_	<u> </u>	•	_		84		9.9MJ	<u> </u>		1	
11	884	66.68		-	—	141	_		844		9-944	<u> </u>	-		
ri.	824	0.639		34		804	_		84		9-944	<u> </u>	-		
		0.645				5.0			84		\$160			,	
		0.649	_		_	41	_		84	_	2764	_		1	
н	34.5	0.039	_	28		-01			644		0.0444		1	Î	
14	34.5	0.035		14	<u> </u>	201	_		644		0.00417	<u> </u>		1	
н	39.4	36		28	—	41	_		644		0.0447	<u> </u>		1	

(G)の金額抜き一覧表。

入力例

1. 庭木類



1 高木 いぬまき 移植

右図は追加時の行編集画面です。

下図()は右図左上部分の拡大図で「番号」は自動挿入されてい ます。この番号でよければ、キーボードの[Enter]または[TAB]キー を押下してください。



先ず「構内」/「構外」/「伐採」の別を確定します(青丸)。構内/ 構外/伐採の別が確定したら、「追加」ボタンをクリックして最初の立 竹木を算定します。

「構内」/「構外」/「伐採」の別はいつでも変更可能ですが、1整 理番号(所有者単位)につきどちらかとなります。

伐採については行編集時に個別指定が可能です。



で[Enter]を押下した場合([TAB]キーではフォーカスが へ移 動するだけ)は、左図()のように「分類」プルダウンメニューが開 き、キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

ここでは「庭木類」を選択(Enter)します。

で[Enter]が押下されると「種別」プルダウンメニューが開き、 キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

左図参照

例の場合「指定なし」、「高木」どちらを選択しても結果は同じです が、「高木」とわかっていれば後者を選んだほうが見つけやすくなり ます 確定したら「Enter」、次は「樹種」選択となります。

左図()で樹種名の「頭文字」を選択します。「いぬまき」の「い」を キーボード上下左右のキーを使用して選択した状態です。「い」を選 択する別の方法として「かな漢字変換」で「い」を入力しても同等で いずれの方法でも選択したら必ず[Enter]を押下して下さい。

フォーカスは下段の「樹種名選択」へ移動します。

樹 種 名	種類	枯損率	揭戴頁	
いすのき	高木	10	39	
いちい (おんこ・あららぎ)	高木	30	40	
いちじく	高木	10	41	
いちょう(ぎんなん)	高木	10	42	
いとすぎ	高木	20	43	
いとひば (ひよくひば)	高木	20	44	
いぬつげ	高木	10	45	
いぬまき (まき)	高木	10	46	
いぶき(びゃくしん)	高木	20	47	
いぼたのき	高木	10	48	
いろはもみじ	高木	10	49	



ここで「いぬまき・高木」を選択します。種別選択()で「指定なし」 を選択した場合は「いぬまき・生垣」も表示されますので種別にご注 意下さい。下図参照

いぬつげ	生垣		300
いぬつげ	高木	10	45
いぬつげ	株物	10	241
いぬつげ玉	玉物	10	293
いぬまき (まき)	生垣		300
いぬまぎ (まぎ)	高木	10	46
いぶき (びゃくしん)	株物	20	242
いぶき (びゃくしん)	高木	20	47

確定したら[Enter]を押下します。

カーソルは「幹周」入力ボックスにありますが、必要に応じて「管理 状況」と「移植 / 伐採」の別をマウスで選択してください。

「管理状況」や「移植/伐採」を選択しますと、いったんフォーカス が「幹周」入力ボックスから外れますのであらためて「幹周」入力ボッ クスをクリックして「幹周」を入力します。入力したら[Enter]を押下し

ます。 次に、高木の場合は「樹高」入力ボックスにカーソルが移動します ので、「樹高」を入力して[Enter]を押下して下さい。

幹周と樹高のいずれを単価取得に採用するかは、標準書の内容 に沿って行われます。したがって、採用されない側の数値を空白に しても単価取得結果は同じになります。

「樹高」の次は「本数」の指定となります。この時点でHosは単価マ スタから該当単価を所定の入力ボックスにコピーします。 参照

> 左図は「幹周」を「100」とした場合の例です。掲載 単価を超過したため、下部に「移植組替単価」が作 成されています。

組替単価が不適当な場合は「見積単価」も指定 できます。下図は[樹価(見積)]ボタンで開く画面

樹価		
採用樹価	450	,000
c	最高単価を使用	
e	見積単価を使用	◄

「幹周」が掲載単価を超過したときは、「移植組替単価」が作成されましたが、移植補償額に比べて伐採補償額の方が安い場合は、 「伐採適用単価」が組み込まれます。

□ 72/1⁺·使用

最後に本数を入力して[Enter]を押下すると、その内容が一覧表にコピーされ、同時に入力画面が消えて一覧表に戻ります。

■ (## 樹 種 名 いぬまき(まき)

移植伐採の別 移 植 💌

49 🗄

· 100 분 200 분

11

20 11

ф

本 .

移植 779,000×1.0×0.2+116,007⇒271,807 C #\$#\$ 779,000×1.0+44,900→023,900

271.800

被 価 779,000

848. 116,007

15.634

□ 37539 ○ 秋田放き ○ 秋田放き ○ 秋田かみ ○ 秋田使のみ

相価(見積)

りたット 活動戦対象群

271,800

信报费

揭载頁

管理状况

周(cm)

高(cm) 張 (cm

本・抹散

価

額

運 位

軍

金 移植和营业值(根敷価格設置)

枯損率(%)

胸高直径(cm)

幹

樹

巢

E >± 1/(//L	T PRA
移植伐採の別	移 植 🚽
胸高直径(cm)	- 供採費
幹 周(cm)	16
樹 高(cm)	- 時価抜き
葉 張(cm)	樹田(見積)
本・株数	<u></u>
単 位	本 🗾 清费税财费额
単価	
金額	
「組替単価算出式」	
6	
U	
	100
◎ 快魚樹種 名	いぬまき(まき)
揭載頁	49 - 36,200
枯損率(%)	10 参植食
管理状況	中 _ 21,901
移植伐採の別	移植 🖌 低接度
胸高直径(cm)	37597
幹 周(cm)	16 🛨 🔿 极振频度
樹 高(cm)	200 - C 修飾の赤
業 張(cm)	道(伝(見積))
本・休款	- Uttab

崬

崬

金

(7)

位

価

額

本

٠

25,500

清景税対象额

25,500

入力例

2 風致木 くすのき 移植







▼ Lock わらやまはなたさかあ リーみびにちしきい るゆむふぬつすくう れのへねてせけえ をろよもほのとそこお ■数本

樹種名	種類	枯損率	揭載頁	
くすのぎ	高木	10	85	
くちなし	高木	10	86	
くぬぎ	高木	30	87	
くり	高木	20	88	
くるみ(おにぐるみ)	高木	30	89	
くろがねもち	高木	10	90	
くろまつ	高木	10	91	
くろまつ(仕立物)	高木	10	92	
くろまつ(半仕立物)	高木	10	93	
くわ(やまぐわ)	高木	20	94	

左図は「一覧」画面より[追加]ボタンをクリックした直後の画面で す。すでに新しい番号[2]が自動挿入されています。

ここで[同上]ボタンをクリックすると、直前の(この例では 1の) データがコピーされ、次の入力位置へHosが誘導します。[同上]ボ タンの代わりに[Ctrl] + [Enter]を押下しても同等です。

この例では[同上]ではなく、[Enter]を押下します。

で[Enter]を押下した場合([TAB]キーではフォーカスが へ移 動するだけ)は、左図()のように「分類」プルダウンメニューが開 き、キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

ここでは「庭木」を選択(Enter)します。

で[Enter]が押下されると「種別」 プルダウンメニューが開き、 キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

左図参照

例の場合「すべて」・「一般庭木」・「風致木」のどれを選択しても結 果は同じですが、「風致木」とわかっていれば後者を選んだほうがミ スな〈入力できます。

確定したら[Enter]、次は「樹種」選択となります。

左図()で樹種名の「頭文字」を選択します。「〈すのき」の「〈」を キーボード上下左右のキーを使用して選択した状態です。「〈」を選 択する別の方法として「かな漢字変換」で「〈」を入力しても同等で す いずれの方法でも選択したら必ず「Enter」を押下して下さい。

フォーカスは下段の「樹種名選択」へ移動します。

で「風致木」を選択していない場合、[Enter]を押下する前でしたら図右下の「風致木」アイコンをクリックできます。

ここで「くすのき・高木」を選択します。

確定したら[Enter]を押下します。

17 17 m	相場	種	名百	Kす⊄)ぎ 125	1911		6
材	捐	率(%)	Ì,	10			
	官	理状	沉	ŕ		-	89-15-5	R .
移机	化	採の	別	移	植	Ŧ	供援	R.
胸落	百直	径(cm)			÷	- E #2*	9917
幹		周(cm)			÷	C接低	故喜
樹		高(can)			÷	の投価	のみ 世のみ
葉		張(cm)			÷	L HAVE ZE	una 1
	本	・材	教			÷	1100	5/07
	東		位	2	k	Ŧ	清楚批为	後額
	東		価					
	金		額					
				1			1	
6	~							
lh								

カーソルは「幹周」入力ボックスにありますが、必要に応じて「管理状況」と「移 植/伐採」の別をマウスで選択してください。

「管理状況」や「移植/伐採」を選択しますと、いったんフォーカスが「幹周」入力 ボックスから外れますのであらためて「幹周」入力ボックスをクリックして「幹周」を 入力します。入力したら[Enter]を押下します。

次に、高木の場合は「樹高」入力ボックスにカーソルが移動しますので、「樹高」 を入力(未入力でも可)して[Enter]を押下して下さい。

幹周と樹高のいずれを単価取得に採用するかは、標準書の内容に沿って行われます。したがって、採用されない側の数値を空白にしても単価取得結果は同じ になります。

「樹高」の次は「本数」の指定となります。この時点でHosは単価マスタから該当





左図は「幹周」を「8」(10cm未満)「樹高」を「120」 とした場合の例です。この事例では伐採補償額の 方が安くなりますので、「伐採適用単価」が組み込 まれます 左図下方に「伐採適用単価」が作成され、「廃材 容量」が取得されていることにご注目下さい。

地域仕様により「除根費」「運搬費」を加算するこ ともできます。

最後に本数を入力して[Enter]を押下すると、その内容が一覧表にコピーされ、同時に入力画面が消えて一覧表に戻ります。

入力例

4. 地被類(草花等 地被類 移植)



左図は「一覧」画面より[追加]ボタンをクリックした直後の画面で す。すでに新しい番号[4]が自動挿入されています。

ここで[同上]ボタンをクリックすると、直前の(この例では 3の) データがコピーされ、次の入力位置へHosが誘導します。[同上]ボ タンの代わりに[Ctrl] + [Enter]を押下しても同等です。

この例では[同上]ではなく、[Enter]を押下します。

で[Enter]を押下した場合([TAB]キーではフォーカスが へ移 動するだけ)は、左図()のように「分類」プルダウンメニューが開 き、キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

ここでは「地被類等」を選択(Enter)します。

で[Enter]が押下されると「種別」 プルダウンメニューが開き、 キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

左図参照

今回の例の場合は「草本系」を選択します。 確定したら[Enter]押下して下さい。

左図()のプルダウンメニューより「草花」を選択後、下部入力 ボックスで面積式(m)を入力して下さい。Hosが演算を行いますの で、式のみ入力して[Enter]を押下して下さい。

草本系の名称は上部「編集」ラベルをクリックすると追加できま

で入力した式の演算結果が数量欄にコピーされます。

確認後[Enter]を押下して下さい。その内容が一覧表にコピーされ、同時に入力画面が消えて一覧表に戻ります。

入力例

5.竹林(竹林 は竹 伐採)











左図は「一覧」画面より[追加]ボタンをクリックした直後の画面で す。すでに新しい番号[5]が自動挿入されています。

ここで[同上]ボタンをクリックすると、直前の(この例では 4の) データがコピーされ、次の入力位置へHosが誘導します。[同上]ボ タンの代わりに[Ctrl] + [Enter]を押下しても同等です。

この例では[同上]ではなく、[Enter]を押下します。

で[Enter]を押下した場合([TAB]キーではフォーカスが へ移 動するだけ)は、左図()のように「分類」プルダウンメニューが開 き、キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

ここでは「竹林」を選択(Enter)します。

で[Enter]が押下されると「種別」 プルダウンメニューが開き、 キーボード上下のキーで選択できる状態になります。

左図参照

今回の例の場合は「は竹」を選択します。

確定したら[Enter]押下して下さい。

左図()のプルダウンメニューから該当面積あたり本数を選択して[Enter]キーを押下します。

続けて面積入力ボックスで面積式(m²)を入力して下さい。Hosが 演算を行いますので、式のみ入力して[Enter]を押下して下さい。

で入力した式の演算結果が数量欄にコピーされます。

確認後[Enter]を押下して下さい。その内容が一覧表にコピーされ、同時に入力画面が消えて一覧表に戻ります。

入力例

6.その他立木(その他 すぎ 伐採)



左図は「一覧」画面より[追加]ボタンをクリックし、新しい番号[6] が自動挿入され、[Enter]を押下した直後の画面です。

ここでは「その他」を選択(Enter)します。

「その他」を選択すると、「移植伐採の別」プルダウンメニューが自動的に「伐採」となります。

で[Enter]が押下されると「樹種名」入力ボックスへ誘導されますので、この例では「すぎ」を入力します。

左図参照

確定したら[Enter]、「胸高直径」「樹高」(必要に応じて)と入力して[Enter]で移動します。

樹種名ボックスでマウスの右ボタンをクリックすると(左下図)、 ポップアップメニュー(右下図)が開き、そこから樹名を参照すること ができます。参照表に追加するには参照表上で更にマウスの右ボ タンをクリックします。





左図 は、単価を取得した直後の画面ですが、廃材容量は必要に応じて下図 のように、高木から流用することができます。



「その他」伐採のみでなく、幹周や胸高直径が掲載廃材容量より大きい場合 は、[>・]というマークが廃材容量ボックスに表示されます。その場合は、手入力 によりマークを消して、適当な廃材容量を入力してください。

機能別説明

A.番号整列



削除、挿入等で欠番やダブリが生じた一覧番号を連番にします。

B.構内/構外/伐採へ一括変換



1所有者あたりで一括変換します。ただし「伐採」で一括変換した場合は元の状態へは戻せませんのでご注意下さい

C.合計金額

D. 消費税対象額合計



E. 仮移植

<u>Х</u> Тари	構内▼	合計「	3,403,498	3,403,498	⊙ 通常	○ 仮植	○ 育成
I) Ch							

「通常」で編集された一覧を「仮移植」にするには以下の方法が便利です。

4 117	WHO FOOT	MEG BEINE	10 10	a .a	Г	1 14			E	en k	I.A.	1			alati Alati		1.必要な行	を選択する
2	. :		9. 4	1 M	. pa		111	2,80	as r	1.84	.14	* 48	-	e.		f .		
	- 51		10	1 4 10 1	-	23	0.0 85	11		33	ž	첊	**	235	RAN CONTRACT	1	語句参照表	Otrl+F4
1	-@	EX DECERTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		- 31	- 01			- 11	0.6	.+			10.00	10.00	10.00 19.4	9 :		
1	-#1	68. UN28			411				1110	٠	4		4.00	0.00	40,00 - 40	1	行道生	Otyl+E
	- 10	ER UNKS		- 91					114				41.111	11,500	11/11 11		1 Julian Sec.	OUPE
		1 40							0.0					1,111	1.00		《宗宗白尔内	Charles &
	8.0	1 10013		- 64				ti.	114	1			11,111	11.100	11,411 111		1172/00	Unitin
1		+ UA33			- 11			Tii	11.10				41.444	12,610	10,000 000	1	※二十壬 ユ	OWNER
		# #K\$00004		0	10		008		0.0				0.00	11,110	41,111 381		1丁押八	Otri+i
									1110			8.21		110	111 101		6 =	AL 1.A
	R , D	4.199.83			- 411				111				41.400	11,110	41,411 011		17401	- Utri+U
	R , µ	* 660150.5		1.1			10.000		0.6				1,00	1,10	1,111 311			
	8.0	2 6102							1112		1		1.00	1.10	1.01 101	1		
	10.11	8 645							111				1.111	1.100	1/01 40		行眼的	Ctrl+P
	2.5	* 1002					1.2	1.		12	1				1,411 111		110011	Varet
	2.5			1			1.1	1		12				12.410	21.011 211	1 B		
	1.1	* 19643					- 4	ti.	114	14			41.111	11.200	81.111 811		2年出山区会	Otal Lt D
		4 0.018					- 19	11	111	t÷			11.111	11.000	11.111 311		178987	OWHED
	6.0	2. 1102.2		- 21	111				1112				8.00	11.119	8.00 20			
11	8. D	* Uh			•11				111				16,011	11,400	10.010 401			
11	R , H	+ UAX8			- 10				0.6				н,ш	10,100	8,00 30		セルコピー	
11	8.0	2. 2.11PLA					008		118				0.01	11.110	0.00 48			
11	8.0	9. UN							11.8				91.111	11.119	16,101 401		われ貼付	
11	1 1	第二級統領(ジョうの(AT)							11.00			1.4	1.111	1,100	1,011 501		C/Mad 1 1	

.必要な行を選択する。 ドラッグします。

2.マウスの右ボタンクリックによる ポップアップメニューより「行コピー」を 選択。

- 3.「仮植」ラジオボタンをクリック。
- 4.「仮植」画面でマウスの右ボタンクリックによるポップアップメニューより「行貼り付け」を選択。

語句參照表	Otrl+F4
行編集	Ctrl+E
行追加	Otrl+A
行挿入	Ctrl+I
行叱~	Ctrl+C
行貼付	Ctrl+P
行貼付 行削除	Otrl+P Otrl+D

। । मि	WED R	10 00000 940 4	HAA	-	1 44	22		नाम	ak.		ন				AND
2				14	192	iH[-1		-			e,		
-	818		100 0 0000	-	뫲	10 C	ł	뱶	33	×.	翦	**	215	-	
ш		0.0112415	1			0.048	ш	0.8		л	1	1.111	1.10	1,111	211
	医丝牙	6103		111			"	0.8	+	.1		1.111	1.10	1.00	341
	16 14 10	648				5	11	155	*	+		1.400	1.500	1.40	- 411
н	単純素	\$508	4	111		R	н	0.6	-#	1	1	1,411	1,675	3,411	414
н	8.0.2	0.012.9	31	111			11	0.8	+	л		n.01	11,400	0.00	311
	医丝束	UNKE	41	- 111			11	115				11.411	11,100	\$1,411	911
11	展開市	1448.8		414		4	11	6.9	-4	4		41,111	11,200	34,111	344
П	8.02	0.003.8	31	111		-9	н	11.0	-#	л	- 1	11.111	11.00	0.00	301
	医丝力	0.018.8	21	111			11	0.8	+	.1		11.111	11.110	9.10	311
11	医铁木	011		411			11	6.9	+	4		16.111	11,400	14.411	- 411
11	原料 本	0.003.8	3	111		19	11	0.8	-17	1	- 1	N.III	11,100	11.111	311
	5.0.2	2012/14				0.046		0.8	٠	.1		0.00	19,100	10,00	411
11	医致生	Uh		- 911			11	115	+	٠		14.111	11.299	91,111	411
11	8 A N	6990(9356687)						6.6			8.8	4.111	1,814	1,00	541
н	8.02	237	H	- 11		19	п	1110		л		1.11	1.10	1.11	411
11	医丝束	\$602		111				111	+	.1		1.00	1,140	1.00	411
11	医铁束	10114	134	411		92.08	11	69	4	4		011.111	111,100	241.111	494
11	B. H. A.	1535	4	111			11	0.9	-7	т	1	1.411	1.475	1.411	414
н	16.12.2.	まつる				0.046		1112	+	.1		1.01	1.10	1.01	411
11	医致素	3+6161	04			*		6.6	+	٠		11.111	11,100	11.411	
11	果样素	1508		- 11		5	11	6.6	-17	T		1,111	1,000	1,111	414
11	winn	307		11	- 11	8	11	1112	+	٠		1.00	1.00	1.00	201
	医丝束	\$603		111		n		6.5	+			11.10	\$1,500	51/11	411
11	果我 4	とべる		111		91.00	11	6.9	4	4		4.111	1,190	6.00	414
-							-	-			_				

5.「構内」または「構外」をプルダウンメニューより選択。



構内/構外の単価に応じた「仮移植単価」に変換されます。

F.育成畑

上記「仮移植」を「育成畑」に置き換えてお読み下さい。

G.金額のマスク処理

マスクしたい行で、キーボードの[スペースバー]を押下します。押下すると次の行にカレントが移動しますので、[スペースバー]を 押下し続けると連続したブロックがマスクされます。

マスクを解除したい場合は、マスクされた行で、同じくキーボードの[スペースバー]を押下します。

エクセル

送信(転写)

🗙 エクセル転送 📃 🔀
▲ ● 現在の表を新しく上書きする
B ○ 現在のエクセルファイルを保持する
_77%≥2
℃ 🔽 整理番号を指定する
出力整理番号
■ ハイパーリンクを有効にする
▶ 🔽 消費税を入れる 🔽 まるめる
Е Г 管理状況は、上中下を使う
▶ 通し番号を付加する
▶ 廃材量集計表を上書きする
F 🗆 完結型にする
OK キャンセル

A すでにエクセルへ送信したファイルがあれば、Hosで作成された現在の内容を上書きします。なければ新規作成します。

B すでに送信してあるエクセルファイルを、再編集したり印刷するために 開きます。

C チェックをONにすると「整理番号」の指定ができ、空白の整理番号も 出力できます。OFFであればHosで指定された整理番号となります。出力 整理番号入力ボックスには、出力したい整理番号を入力します。Cの チェックがOFFの場合は入力できません。また入力していてもOFFではデ フォルトになります

D チェックをONにすると、消費税を最後に計上します。[まるめる]は、F がONのとき、計上した消費税をまるめるか否かの選択です。

E チェックをONにすると、管理状況のデフォルトの「良い」「やや良い」 「普通」をそれぞれ「上」「中」「下」に置き換えます。

F 完結型を指定すると、「廃材処分費」(直接入力)が指定できます。木 造建物等と連結しない場合に有効です。

(非木造算定)取扱説明書

作成(編集)概要 [調書の種類]

A.内訳書

		内枢	啬			
	887.8	1.6.8	19 B	9 13	18	2424 /4
1.491						
9.8			n		10(10)(10)	
6 A			5		1963/50	
82.01			6		35.19	
		_			<u> </u>	
		_			<u> </u>	
		-			<u> </u>	
NEWSREY BURNING	General Sciences and South	N at	10.0	1,411	44,530	ST 99992
新企業項 	年後1日月2日開始5月	1,392	81	01	0530	F100002
DIRECT.						
8655						
143808						
20210140	MILEAS AREAN	0.75	20	541	69204	P10010
1488 ANT						
		1382	40	601	8998	>70000
12						

「建築費」、「解体費」、「発生材」の鑑を含むすべての内訳書

C.統計数量対照表



関連するすべての統計値と、その補正値の一覧表





土間、柱等のコンクリートの計算書

B.合成単価表

		合成単	債	斑		M185 A1
4. 17	的现在分	0.9	¥:	6.4	±₩	
00000						
ハトウルー理想	\$70×3000m	34.600	12	20,448		100918-0019
BB3.3-15885004						
Alagan - Mar	Ser 1010-With-Star	1.000	ħł	15,911	H#00	0.7-713 23/00-414 = 964414136,000
50 N.E.		6.000	٨	15,411	3,080	2-7.22
8.00XB		8.630	Λ	16,400	388	3-73
≩olik	Statut-116	1.000	n	<1	429	214 90000 2,600 412%
889					91296	
6:00%						
00/13882520251	AND MICHIGAN -	4.000	185	4,200		0056860
BB55-SuitY	V%a+100a	1.000	4	20,418	31,000	19-148
6377811	2975-487	1400	~	6,000	1,011	統-1704 9.69 - 2.69
高级建筑器会-557度	202-83188-222-848	4.640	~	1,241	5,713	3-4 (660) Las (20 g 20 69
1872			-		41.201	

内訳書に含まれるすべての合成単価表

D.数量計算書

43、土口·金属3		致量計算書	Mag 22		15	
1 1	16 R T M	31 11 15	M 9	32	2012	913
7.1 á.T.		1122124221221221212122221221222				-
6-200840	4-84 (\$1,73) (Colors)	15 \$20 B 10100 × \$21 B 1.51	418.541		409.35	103
光符、探索	REPORT LANGER - THE PROPERTY	45010346	401.541			
		- 300-50-1-14-011	-16431			
		 ・ 査配の予予を301001 	-111.53			
		- 316.8427 (1.30	-416.532			
		an	222.012		222.18	62
不相差转行	株式装置・建築がないがあ	050116346	4154			
		- #6-524 MSG1	14321			
		- 8484-59-5-301001	-410.63			
		- 110-2127 61.00	-61.302			-
		GP)	122, 842		222.18	125
101208-00404-001	OAKS IS 24 ZERMIN	40-22-1-10:01	15221			
		89207-1101811	181.881			t
		10.497.0.30	0.502			t
		(17)	104.04		118.04	1.2
						-
22 M.M.						t
NDEX	NO 単的のはた	15 4 M 10 CO × 621 M 1.07	9.32		\$2.50	102
THOPT	200-MIG-017	883242341232628	2,41.0			t"
	and the second terror second	BY ADDRESS STORES	8,2,01			t
		(17)	520		525	15

科目単位数量調書

E-2. 鉄骨計算書 / 鉄骨集計表



積上鉄骨量の計算書とその集計表

F. 解体数量計算書

C 66 H 3		201 202 01 01 01	8000	- N		
4 31	用 铁 子 纳	11 11 12	P. 9	22	2010th	90
甲酸乙酸 化硫酸	8210-151-5822-58	(後期:単位734)))(後期)(111))	P.1175		81.12	4
100322-68	開始にも用	(104)(109)(2-57)(65-(4)(101)(10)	8.118		81.12	φ.
NING BALL	3.44.85-333-026-035	Citral discretion (AM) courses	411.246			
		(単語:論:0分小小者解()=(((3)))	-14.901			
		C連載:港留公子FF-申録3-1()(S).	48.53			
		GP1	202.414		200.48	
0.911-0190	ADVIDUARS COMPTONIES.	CER-200.0080 993128-84	200.414		290.48	
1141-0040	44A-22304	(金融: 10:0 かや 各長) (4:51)	16,201			r
		C来社:各部の124 を持つけれたけ	101511			
		Q#1	104.412		115.6	1.0
1910161	\$\$12.00 A \$2.00 A \$5.00 A \$5.00 A \$5.00 A	CB.@MRU01190200	1,709,234		1,768.23	6.
souge all a	2014次第216条件用单件和目标	(唐朝, 1952 22-1- 春秋)(196,823	16,931			r
		088-89202-1-04000.00	101011			
		GP1	24.43		111.6	1.
2018-1616	あるなからた きたいパスト・リスカル	C後程:ご読ぶイナトを経3 3357	3,261			F
		DEEL/2012年1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1月1日日の1日の1日の1日の1日の1日の1日の1日の1日の1日の1日の1日の1日の	3,004			t
		G81	6.021		640	1
内13310A38	あまは-11日系-1-5 温泉本	OK REPARTS LOOPING	1,103.210		1,399,23	86
						\vdash
						t

解体費の数量計算書

H.外部仕上計算書

CAR.	12.9			524	19	
8012	A 19	6104	9 E 7,	h le	# 1	
	12,61					
8	fr@MALCr116	1-07	6206+4630		DANGE	
	INVESTIGATION OF	169499	1時台1011月1日1日(10月1日)(11日)(11日)(11日)(11日)	-1	-6623	
	B-www.ttr	1/3-3-20 m-3-第30m	[4463]17849230	-34	-91.001	
			14093112840020	-1	-5.730	
			485			144.00
	88-03-22080	Ritten	622414600			21.31
	IXAL			+	-	
м	STREAM COLD.	1-0.07	(17.60 + 2.60 + 2) + 10.70 + 10.10 + 102.00		181200	
	OWN RESILIES	6.50mp	1000101278-000.00		-18305	
	U-MANALIA	1908-22e-3/850e	14/4/10 12/0 = 10.20		-2000	
			144031-030-08.30		-3,200	
	*****		[4/6/3] 3.80 = H0.80	-1	-1440	
			140.128.81+16.68	-1	-1400	
			(10)			13134
	88-0320308	Nation .	0124+220+2+1024-54020	1		15.00
_	IRAL			+		
м	STREAM OF THE	1-07	626306.00	-	2410.01	
	000.000144005	ADVID	too if the steam	-23	-68,000	

外部の仕上計算書

」.内部仕上計算書

6688	E.2.1		\$14	ч ,	611	
1) C	4 0	16 U. Y. M.	8 4 6	5.50		
at.	(1)20-3-1713(2) (1)25(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(Add Witten - T. Adda. Bitten Stitle Making	4120-320-34120-34-030-120-2			174.10
	10112-01201-018	815				
	*#\$2104	65 Televis di Pano-étano				
_	(IP-8-A)			+		_
계환	20月-11-3-323時	A-725848	828 ×828 -128 ×0.43	1		15.0
	天道:10-151-118	#11-1 # #118-1 &XH7 #4.4				
12	動からいの意味	- 通行使用的特征的中华的建筑时间的	10.00+1.00+0.00+5.001+12.33			15.63
48	16.4	0	841+100+180+880			11.14
	10/202	02485-884982-889				
1Ř	18-20-2011-2-5	Adv Mittee - 100064	101 > 100 - 100 + 0.00			14.89
	18-35-81日	Hite-std-station				
	使动动动行动器	A15				
	1082104	65 Terrar Ad Ress. States				
	(11-25674)					
74	天中リンチない話	4-79514	201×104	1		1.55
	天道-10-101-118	Baters and raters and				
92	動からの目的	2. 使心的外生的一种感激的分析	364×3×22.5	1	342	
			\$456711125×19.00	-2	-3800	
			12-1			17.80

内部の仕上計算書

L.外部建具計算書

	(10000)					<u>u</u>	161	お話	
114	44-66	*	101	教皇	化学 机铁合体	计算机	18	教堂	*
64A)	175~1230 2001年7月 2月1日 - 大阪王田田市市市市市 2月1日 - 大阪王田市市市市市市		н	1300	70-1539 81-01a-0002234167	1.11=10.01	- 11	-0.88,000	ŀ
					ALLENGUS 24 Meter 1982/10/107	3.74 = H2.01	- 44	199,000	1
					84. 9-11 x #	0.0440.000	- 14	-03.005	ŀ
					883月87日 19月4日年2月1日日第三日第三日	11.75 + 16.00 + 12	54	45.00	ŀ
002	1.76 810.20 74(5)通() 2通道·大助教授(20)-350月-		<u>ا</u> ا	0.800	78-1830 31-18566-8892226-167	1.75>01.20	-1	-21.00	*
					構入機能的)。 1995年の現代のAddition	1.8 = 141.01	- ·	2,800	ŀ
					84.1×	0.754 10.20×3	- ·	8,910	•
					的复数小型 网络新闻新闻新闻新闻·周晓周	0.84302002	1	8,800	Ŀ
440	1.76月後月後 2月15日進行第 1月2日-大阪王式(19日-大阪)(1月)		•	1.59	78-1820 31-10-00 0001225/167	1.78 = 14.00	-4	-14.00	ť
					84.00011 10.00011	3.15 > 141.05	1	14.000	1.

外部の建具計算書

G.発生材数量計算書



発生材の数量計算書

1. 外部仕上集計表



内訳書へ渡すための外部仕上集計表

K.内部仕上集計表

Crowstant b					化工师研究						9046 A8					
6	6.460	é.	iπ.	***	e.57.	ะด้าง	eán	é	хáн.	nifa	vie.	nii e	4.	÷.	- 11	
B ACON B Key HEA	** **														No	
A CONTRACTOR OF		26.HO	10.00	1400	104	139	110					100	20140	10.065	10.1	
Contractory	_	TO HO	18.62	1400	114	139	104	879	1114	141	110	114	20140	10.00	an.	
and type of the	_	20.00	18.82	1400	104	1.144	104	8.19	11100	1.40	1111	2114	20140	10.001	ca i	
Addresson Berlinden and Steine Bablin		1110	18.82	1400	1.14	110	101	1112	11100	1.41					3441	
i tong Bas	_		1.000						_				_			
Control Terral	-	_	_					H 2H	11111	141	1111	_	_		1141	
							_								-	
	_												_			
	-		_						_		_	_	_			
	-	-							_			_				
	-	-	-	-		-			-			-	-			
			-	_			-			_	-	-		_		
	-	-	-	_		-	-		-		-	-	-			
	-	-	_			-	-		-			_	-			
	-	-	_				-		_			_	-		-	

内訳書へ渡すための内部仕上集計表

M.外部建具集計表



外部建具周り仕上集計表

N.内部建具計算書

	4.50.60.5				S149 60									
1	化化化		6.81	318	后带 的过去式	計算方	10	2.2	¥1					
1,A	175 = 12.22 10 (1-3730) 310 (- 6.60 at 1230 at 201		2	7.808										
5/3	5.00 + 10.00 1958 807 3+0.477 8025 - 800 + 10 50m	Г	٠	1.000					Γ					
673	2000年1月23日 1月間第5日第1日7 1月間第1日日第10日の小明年日の日	Γ	94	11000	MMRX36 N-1EHART-VS0ART		94	94.000	22					
					#15-17-15-12 05-16時・米部・2012・日光市	0.00 + 162_00 × 20_0		nan	ŀ					
013	9.00 - 19239 23.05 alf 24.55 X 11 - 5	1	٠	1.00	1023230 10151027-980x27-088 10	1	•	4.000	2.2					
					60176-0 01-091-102-002-0355	0.00 + 92.10 × 1		31.000	ŀ					
a/3	178~1020 23924年 大阪363月1日	2	34	101.000	55-10 13-11 x 21	82.N ×1	ы	234,880	ŀ					
					0985 11-328-981-01	1	9	\$4500						
					815-31-15-22 01-16時・米部・2012・泉地市	171+10.10×1		111.00	ŀ					
04	1.30 = 12.30 73 - 22.4 ⁶ 8 - 87.75 - 24.1 - 49	2	1	2,000	548 19-11 5.95	140=1	1	1200						

内部の建具計算書

0.内部建具集計表



内部建具周り仕上集計表

非木造建物編集概要

調書作成(編集)の流れ(1)

1.基本設定

最初に「基本設定」をします。「基本設定」は現場単位ですので、通常ははじめの1回だけ設定すれば結構です。



椎 式 千頼県	Ŧ	初期値として登録 変更 道加 剤除
数量計算書		
数量 第3位まで4位切捨て	> •	資材計 第2位まで3位四路五入) 💌
建具計算書		
巾・高さ 第2位まで9位切捨て	>	画様 第3位まで4位切捨て〉 💌
建具即引計算書		-1/第一計算書
数量 第3位まで4位切捨て	> 💌	体積(第3位までは位切捨て) 💌
仕上計算書		- すべての詞書
数量 第3位まで4位切捨て	> 💌	ヶ所 小数点以下切捨て ▼

デフォルト(初期値)は最初に登録された様式となります。 デフォルトは変更(初期値として登録)できます。

様式は属性として左図の「小数点以下桁数」を記憶しますので、様式毎に「小数点以下桁数」の設定ができます。

「小数点以下桁数」、「その他設定」は現場単位でこの設定値を引 用しますが、次タブの「オプション」はすべての現場から引用されま す

なお、設定画面については「基本設定」の項で詳しい操作方法を 説明してあります。

ここでは最初に表示された初期値のまま[OK]ボタンをクリックしてください。

2.建物概要

建物概要は、図面に転写するためのエクセルシートへ送るためのデータです。図面の建物概要欄にエクセルからの転写を行わないのであれば入力の必要はありません。

451884	1999 (1999) 1999 (1999)						
物件所在地	00000	2009101	гво	番地			
所有者住所	00#00	200#01	г∎О	番地〇			
所有者氏名	~ ^ ^ /	2	~		電話番号	1	
建物構造			0	建物用途			
建稿年月日							
用途地城							
建截率(%)				容積率(%)			
備考							

初期値は、すでにHosの「ベース」にて住所等が入力されていれば、それをコピーします。その他の空欄は適宜埋めてください。

左図の青円は参照ボタンです。よく使用する語句を参照表の中に 登録しておくと便利です。

よければ[OK]ボタンをクリックします。
設定された条件から統計値を選定し、基本的ないくつかの数量計算書を自動作成します。

自動作成						
榻 要			統計數量表			
構 這	LGSjā	¥	工種	対象	統計数量	補正率
網 形	標準	* 8	极切	1階床面積	0.4B	
用 途	共同住宅		砂利・割石敷	1 階床面枝	0.0B1	
実 用 途	社員寮	¥ 🖬	捨つがい	1階床面積	0.02	
建築面積		m² 🔟	基础:05%-1-	1 階床面積	0.12	
(A) 延床面積		m²	基권型枠	モンタート体核	0.9	
(B)1階床面積		m²	基础铁筋	モダート体積	0.121	
間股部曲機		m	く1巻3059~ト	基本面核	-	
い ゆ 山 む			型件	の分小体核	-	
防原車式	·		鉄筋	モンタート体積	-	
摘要隘層	i	PM	鉄骨 量	延床面積	36	
平均隘高	1	m	SRC接除	鉄骨量	-	
対象名 抗地薬 地 超 高 日		補正車 - - - - - - - - -	(1			
クレーン仮論- クレーン除調	前積	m²				1
クレーン設置	Calle Mark	m²		自動作詞	s Hilder	

ここでは補正等は行わずに、 左図青 枠内のみ必要事項を選択、 または入 力してください。

下図参照

模要—			
構	遺	LGS遗	×
頀	形	標準	× 🛛
用	途	共同注宅	×
実 用	递	社員双	<u>× 8</u>
建箱	面積	705.08	
(A) M	康面積	1389.23	m²
(8)1開	床面積	705.08	m²
間紋部	面積		m²
基本	面積	1389.23	m²
10 10	平	1.97	
12 11	平 式	(A)1389.28 / (8)	705.08
缩要	12 11	2	贈
平 均	階 高	2.87	m

なお、自動作成とその雛形編集については「雛形編集」の項を参照してください。

必要事項の入力が完了したら[自動 作成]ボタンをクリックしてください。

┗ 作成表選択	×
 ✓ 1. 直接仮設 ✓ 2. 土工・地業 	▼ 6. 電気設備 ▼ 7. 給排水衛生設備
▼ 3. く体 ■ 4. 外部仕上	▼ 8.空気調和設備 ▼ 9.昇降設備
 ・ パードロー・ ・ ブーへて道沢 ・ 選択解除 	10. 時申1年 作成 キャンセル

上図[自動作成]ボタンをクリックして開く「作成表選択」画面(左図)で、[すべて選択]ラジオボタンをクリックします。

自動作成を行うと、すでに作成されている数量計算書は上書きされますので、再自動作成を行うときは、作成調書は慎重に選択する 必要があります。なお、ここで作成される調書は数量計算書のみ で、他の調書には影響ありません。

それでは[作成]ボタンをクリックしてください。作成はほとんど瞬時 に終了します。作成が終了すると「自動作成」画面は閉じられ、元の 画面に戻ります。

非木造建物編集概要

調書作成(編集)の流れ(2)

4. 数量計算書

下図は自動作成された直後の「直接仮設工事」の数量計算書です。自動作成画面にある雛形編集で属性を指定された単価について(やりかた、墨出し等)は、その式と数量がすでに計算されているのがお判りかと思います。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	() <mark>=</mark> 計展 計入	名 称 やりかた 形状寸法 一般					
種別	形状寸法	計算式	数量	ロス	資材計	単位	ł
やりかた	一般	「建築面積」 705.08	705.080		705.08	建m²:	
墨出し	AR	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²	
現寸型板		「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²	
単管ブラウット足場	高さ10m未満・期間6ヶ月				0.00	架mž	
仕上げ用足場(枠組3 組)	H=5.7m以上~7.4m未満•扌				0.00	伏m²	
即立足場	平面・H=1.8m・期間2ヶ月	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	床m ^a	
外部のツーンネット張	綱目25m・期間6ヶ月				0.00	翱m ^e	
義生		「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²	
整理·清掃·片付	木遺・S遺・CB遺	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²	

上図、式が空白で数量が[0.00]となっている単価があります。これは雛形編集で単価の指定はありましたが「属性」が指定されていないことによるものです。式が統計値によるものや、一定のものは属性指定が可能ですが、そうでないものについては後から式を入力する必要があります。

下図は土工・地業の自動作成例です(修正していません)。例の場合、最後の「割石地業」のみ式を追加します

種別	形状寸法	た 算 壮	数量	ロス	資材計	単位
根切り(襟様)	小規模・深さ=3.0m以内	「1階床面積」705.08 ×「統計値」0.58	408.946		408.95	mЗ
理戻し(機械)	現場内仮置場土使用·運搬	「根切り」408.946	408.946			
		- 「捨コンクリート」16.921	-16.921			
		- 「基礎コンクリート」101.531	-101.531			
		- 「割石:基礎下」68.392	-68.392			
		(計)	222.102		222.10	m3
不用土処分	樁内仮置·運搬20m~30m	「根切り」408.946	408.946			
		- 「捨立クリート」16.921	-16.921			
		- 「基礎コンクリート」101.531	-101.531			
		-「割石:基礎下」68.392	-68.392			
		(計)	222.102		222.10	mЗ
不用土処分・(機械積込)	自由処分・4t車使用・運搬	「捨コンクリート」 16.921	16.921			mЗ
		「基礎20/り/ト」101.531	101.631			
		「劉石:基礎下」68.392	68.392			
		(計)	186.844		186.84	
割石地葉	割石·厚15cm以上	「1階床面積」705.08 ×「統計値」0.097	68.392		68.39	mЗ
割石地葉	割石·厚10cm以下	×「統計値」0.097	0.000		0.00	mЗ

このように雛形参照による自動作成を使うと、「直接仮設工事」、「土工・地業」、「〈体」については、いくつかの式を入力するだけで 終了します。 下図は建具計算書にて、建具符号「AW/1」を入力しています。画面では「aw1」(右側の縦棒はカーソル)としていますが、入力ボックスを抜ける(通常はEnter)と、「AW/1」に変換されます。(分離記号[/]は変更可能)

📮 ⊿ 🗅 🔀 基本 概要 作成 Iフセル	☑ 枠周	り ^員 編	正 [〕 〕 〕 ↓ ↓	⊿ Э				
	符号	W	Н	箇所	枚数	計	面積	コード
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	aw1							
□…□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□								
□…┣ 3.<(体								
□…□→ 环角可具者								
──								
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□								
□…□□ 蚊車計具者 □…□□ 5.内部仕上								

必要箇所を入力(符号、W、H、箇所)したら、「コード」セル上でマウス右ボタンをクリックして、「単価マスタ」一覧を開きます。

符号	W	Н	箇所	枚数	計	面積	コード	名称
AW/1	1.75	2.00	54			3.500		単価マスタ ×
								標準単価
								市場単価
								既出単価

ここでは[標準単価]を選択します。

B. 標準単価				2
Ф Фд 253055	 ① 非木用 ○ 木通用 	¥15,000 (m2)	716:3月違い窓 S造用・大きさ区分Ⅱ・ガラス共	3
大科目			建具 ⇒ 金属観建具工事	
仮験	253001	2回引通い窓	R0・08適用・大きさ区分【・ガラス共	2
土工·地業	253005	7回引達い窓	RC・CB適用・大きさ区分目・がう2共	
<1参	253011	71-31よめ殺衆	RC・CB適用・大きさ区分【・ガラ2共	
建具	253015	71月はめ殺憲	RG・GB造用・大きさ区分目・ガラス共	
外部仕上	253021	7時内側し窓	RC・CB通用・大きさ区分 [・ガラス共	
内部仕上	253025	7時内側し窓	RO・OB通用・大きさ区分目・ガラス共	- 8
電気設備	263061	7回引通い窓	S通用・大きさ区分(・ガラス共	
結排水衛生設備	253055	2回引通い窓	8週月・大きさ区分目・がうス共	
空気調和・昇降設備	253061	7ルミまめ殺窃	S 適用・大きさ区 分 [・ガラス共	1
解体	253065	7ルミまめ殺憲	S造用・大きさ区分Ⅱ・カラz共	
運動·発生村·魔材処分	253071	7時内側し窓	S通用・大きさ区分【・カラx共	1
工作物	253075	7時内側し窓	S通用・大きさ区分Ⅱ・かうス共	B
労務単価・その他	263211	玄関ルルキア	R0+08透用+片袖9/2*-527付+上	
資材単価	253215	玄関バルキア	BC+CB透用+片袖9/2*552付+中	
中訪月	253221	玄関7.6-汴7	RC+C8透用+ 527付·中	
大教建具工事	253225	玄阳7.6-补7	RC+CB通用- 527付·亚	1
全国和建具工商	253231	玄関76-57	RC+CB造用+ ラン7 無・中	
ガラス工事	253235	玄関7ル补7	R0+0B通用+527展+並	8
	263271	玄関ル・羽戸	R0+08遗用• 527 付+上	8
	253274	玄関ル・羽戸	RC+C8通用+ 5)/7 付+中	
	253277	玄関264引戸	RC+CB透用- 527 付+亚	
	253301	抵トケ・のラス)	RC+CB造用-W80cm×HISDon+片間	- 1
	253305	框トケ・(カラス)	RC·CB造用·W00cm×H200cm*片棚	1
	253311	框トア・(カラス)	RC·CB通用·W160cn×H180cu,再開	
	253315	祖トア・(かうえ)	RO·OB透用•W160cn×H200cs•商間	
		1771.000 17.000 1	a 10 mm (11 a 11 a 11 mm	-

建具計算書の場合の初期画面は、 大科目「建具」、中科目「金属製建具 工事」になっています。

例の分類に一致するコード[253055] を選択して、ダブルクリック(または Enter)します。

これを繰り返して、先ずは建具のみ 入力してしまいます。 次に建具「枠周り」を計算します。入力した建具の1行目[AW/1]の行をクリックしておいて、下図青枠内の1行目コードセルをクリック すると、上部「AW/1」の建具周り計算書となります。(上部[AW/1]の1行に対して、青枠以下の行すべてが枠周り計算書です)

符号	W	Н	箇所	枚数	計	面積	コード			名称		規格寸法		単位
AW/1	1.75	2.00	54			3.500	253055	7ルミ引	違い)	ġ		S遣用・大きさ区分目・ガラス共		m²
AW/2	1.75	1.20	1			2.100	253055	アルミラ	違い]	密		S造用・大きさ区分口・ガラス共		m²
AW/3	1.75	1.00	8			1.750	253055	アルミ引	目違い。	ŝ		S造用・大きさ区分口・ガラス共		m ²
AW/4	1.30	1.00	12			1.300	253055	アルミ引	逸い	55		S造用・大きさ区分口・ガラス共		m ²
AW/5	0.80	1.00	4			0.800	253051	アルミラ	「渔い	22		S造用・大きさ区分1・ガラス共		m²
AW/6	0.80	0.90	4			0.720	253051	アルミラ	「進い	ŝ		S造用・大きさ区分1・かうス共		m²
AW/7	1.75	1.40	12			2.450	253055	アルミラ	「追い	ŝ		S造用・大きさ区分目・かうス共		m²
AD/1	0.80	2.00	6	1	6	1.600	G001	片開	きフラッ	シュド	7	ቲ"፤ ሎፓን • W80 × H200cm		り所
							the set of the	_	and July	Adv Tel		- 1		
コード		名	3 称			規	悟寸法		里但	因別		計算式	劐	「全」
"⊢⊏		名 191/21	3 称			規	格寸法		単位	199 P)(江貞市	彭	皇
"⊢⊏		名 単価マスタ	3 称 : × —			規	悟 寸法	_	單位	1 <u>88</u> PYr		計算式	則	21堂
¥-⊏		名 単価7.29 【標準単 合成単	5称 ×			規	悟寸法		単位	129 1911		江眞竹	<u>Đ</u>	212
F		名 単価7.29 橋建単 合成単 市際出 単	3 称 2 × — 価 — 価 —			規	稽寸法		単位	<u>1991 PVT</u>		近算13 一	<u></u>	<u>2</u>
1-F		名 単価7.29 信課単 合成単 市場単 取出単	3称 (X)			規	格寸法		単位	<u>1991 PVT</u>		近 <u>算</u> 指	U	
⊐-ř		名 単価7.29 信健単 合成単 市場単 取出単	3称 () () () () () () () () () () () () ()			<u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	裕 寸法		単位			近 <u>東</u> 北		
⊐-ř		名 単価7.29 信準単 合成単 市場単 脱出単	5 称 : × — (日 (日 (日 (日)				1977天		単 位			近朝18		<u>、重</u>
		名 単価7.29 信護単 合成単 市場単 敗出単	5 称 (五二一 (五二一 (五二一 (五二一			規	植寸法		単位			近境11 一		<u><u></u> (世) () () () () () () () () () () () () ()</u>

建具コードのときと同じようにコードセル上で右ボタンをクリックすると、単価マスター覧が開きますので、目的の単価表を選択します。標準単価以外のマスタにつきましては「単価マスタの作成方法(市場、合成、鉄骨)」の項で詳しく解説してあります。

単価選択が終了しましたら、その「式」の入力となりますが、下図のように既に[AW/1]の大きさから、いくつかの枠周り「計算式候補」が作成されており、ほとんどの場合この中から選択することができます。

▶ 枠間	IJ	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2 29 11	候補			•			名形	称 秋寸法	7日~トガラス FL・厚5nm・規模2.22m²以下		
符号	W	н	箇月1	75 - 11	2.00 × 2		۴			名称		規格寸法		単位
AW/1	1.79	5 2.00	5 1	.75 + F 75 × H	42.00)> 2.00	(2	165	71138	目違い	ž		S造用・大きさ区分Ⅱ・ガラス共		m²
AW/2	1.7	5 1.20	÷.,	75			55	アルミラ	引違い	55		S造用・大きさ区分II・カラス共		m ²
AW/3	1.7	5 1.00	1	76 ÷ 2			155	アルミラ	引通い	513		S造用・大きさ区分II・カラス共		m²
AW/4	1.3	1.00	1世	2.00 × :	2		65	アルミミ	引通い	513		S造用・大きさ区分Ⅱ・ガラス共		m²
AW/6	0.8	1.00	4			0.800	253051	Mak	引通い	55		S造用・大きさ区分I・ガラス共		m²
AW/6	0.8	0.90	4			0.720	253051	アルミミ	計選い			S造用・大きさ区分I・ガラス共		m²
AW/7	1.70	5 1.40	12			2.450	253055	71123	计違い	2		S造用・大きさ区分Ⅱ・ガラス共		m²
AD/1	0.8	2.00	6	1	6	1.600	G001	片開	きフラッ	X=F	P	とごトッフ [•] W80 × H200cn		ク所
コード		4	;称			規	格寸法		単位	箇所	X	た 算 枯	ž.	量
25701	1 70	いがえ			FL・	₽5m・規札	隽2.22㎡以下		m²	54				54.000

下図は[式候補]から選択直後の画面です。

コード	名称	規格寸法	単位	箇所	た 算情	数量
257011	フロートカウス	FL・厚5m・規模2.22m [®] 以下	m²	54	1.75×H2.00	189.000

[AW/1]に対する枠周り計算書の例です。下図のパターンコピーを行いますと、ほかの建具周りに貼り付けたとき、式も該当建具に 合わせたものになり、高速な入力が可能となります。。

コード	名称	規格寸法	単位	箇所	た真怙	数量
257011	フロートがラス	FL·厚ōmn·規模2.22m ² 以下	m²	-54	1.75 × H2.00	-189.000
257071	網入磨板がうス	PW · 厚6.8m · 規模2.18m ²以下	m²	54	1.75 × H2.00	189.000
246801	額緣	杉• 材工共	m	54	(1.75 + H2.00)×2	405.000
261585	オイルステイン塗	OS• 細物• 木部•2回逢• 索地共	m	54	(1.75 + H2.00)×2	405.000

非木造建物編集概要

調書作成(編集)の流れ(3)

5.設備関連数量計算書

種別	IJ	形状寸法
6.1 電灯設備		
該当なし		
	単価マスタ	×
6.2 動力設備	標準単(合成単(曲 …
該当なし	市場単位	ш Ш
	<u> </u>	
6.3 弱電設備		

電気設備等その他の調書では、自動作成に使用された雛形の中 科目が生成されます。したがって、自動作成ではどの雛形が選択さ れたかで、中科目の内容は変化します。

「該当なし」とするか、その中科目は作成しないかは、雛形の作成 者が決めることができます。

左図のように「コード」列が存在しない調書で単価マスタを選択す るときは、「名称」列で選択してください。

下図は複合単価[271005]よりコピーして計算式を入力しようとしています。(黄色の部分)

種別	形状寸法	計算式	数量	ロス	資材計	単位
6.1 電灯設備						
電灯設備・(非木道)	住居系、配線、配管、付属品					ク所

 語句参照表 数量名称 数量根拠 既出語句 	Ctrl+F4
行追加 行挿入 行北~ー	Ctrl+A Ctrl+I Ctrl+C
行貼付	Ctrl+P
行削除	Ctrl+D
セルコピー セル貼付	

設備計算書の数量は、殆どの場合、図面参照となると思われます。このような場合は、計算 式セルでマウスの右ボタンをクリックすると左図のポップアップメニューが開きますので、そこ から[語句参照表]を選択して、該当語句をコピーすると便利です。



語句参照表等の、参照のためのリストは自由に 改編できます。

数量は、下図の青円内にあるように、別窓があり、そこで数量を入力すると数値がフォーマットされた形で「式」欄に追加されます。

□□ □□ □□ 翔果 挿入 削除 参照 #	□100 📃 💓 🗐 整列 計展 計入 🔍 🛬	1 050 名称雷灯腔值·C 形状寸法 住居系·配約	非木造) 別配管·付周	5-5-5 <u>5</u> 5	U開 中·中	
種別	形状寸法	计算式	数量	ロス	資材計	単位
6. 電灯設備		×				
電灯設備·(非木造) 住	E居兵·配線·配管·付馬品	電灯設備配置図より				ク所
0.2 動力設備						
該当なし						

編集	調査	,圆 削除	■ 参照	2	[]] 計展	■ it入	数量	æ 📃		名 称 形状寸法	該当なし				
	種	別			形状	寸法		it	算	Ĵī:		数量	ロス	資材計	単位
6.1 電	灯設備	E H													
電灯調	₿備•(;	非木遺)		住居系	~配 線	・配管・	付属品	電灯設備配置図より 6	50.	000		650.000		650.00	ケ所

6. 解体数量計算書

解体計算書では、「土工・地業」や「〈体」数量調書を参照したいことがあります。

参照数量計算書 👤] <mark>[</mark>] 編集	→ 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	□ 計戻
種別		形状寸法	
L			
L			
L			

参照数量計算書 仮設	-	福	副 兼	- 三 挿入	副削除	(1) 整列	∷ 計戻
土工・地葉 <1本				:	形状	寸法	
外部屋根							
777部天开 外部雑	•						

上図の数量計算書選択プルダウンメニューには、これまで編集された計算書がリストアップされていますので、参照したい計算書を 選ぶと、この計算書を下図のように画面下部に開くことができます。そこから必要な行をコピーして、解体計算書の任意な行に貼り付 けます。

上工·地業 ▼ 編	王	■ 計入 影	5 称 狱寸法				
種別	形状寸法	計算式		数量	D Z	資材計	単位
100					-		
		-					
					_		
	We that M			-1		Mark Land	No. 8.8.
種 別	杉状寸法	計 項 式 [* [##:5]편(#: 205.00 x [(#:+)(#:		at	미지	資材計	甲位
俄国リノ酸(株)	小規模,第6=3.0m以内 租格市位黑根土住用,课题	「招味面積」705.08 × 「統計他」	4	08.946		408,95	ma
PERC VIEW/	SCALAISTER WE DOLL WITH	- [2275/10-116-021	行道加 Ciri+A 行援入 Ciri+I	121			
		- 「基礎コンが」-ト」101.531	行北ー Ctri+C	31			
		- 「割石:恭媒下」68.392	行貼付 Cirl+P	192			
		(計)	行動服命 Circle D	02		222.10	m3
不用土処分	構内仮置・運搬20m~30m	「根切り」408.946	THENRY CITED	- 46			
		Filters had a size ware		104			
		- 「揺コンクリート」 16.921	セル貼付	21			

非木造建物編集概要

調書作成(編集)の流れ(4)

7. 鑑·内訳書

鑑と内訳書は自動作成され、[鑑・内訳書]を開く度に再集計されます。右図は数量調書から集計を行っているところです。



8.合成単価表の集計

あらゆる調書で使用(作成)された合成単価は、ここで一括集計されます。ここも[合成単価表]を開く度に再集計されます。

名称	形状寸法	数量	単位	単佰	金額	儋 考
[G003]						
アルミバルコニー	面積3.00m ² 未満	5.70	m²	162,500		
員勤は、コート288131 準用						
アルミバルコニー	ウィンウ [・] 型・L2.73×D0.91	0.402	台	337,200	135,554	か(分)-P280 1.00÷位.73×0.91)=0.402 421,600×0.8=337,280≒337,200
サッシエ		0.410	٨	16,400	6,724	J−F° 23
普通作業員		0.200	Υ	14,400	2,880	ב-1,2
その他	(材+労)×10~15%	1.000	兂	17,418	17,418	⊐ ^{k°} 910001 145,158 × 12%
(計)					162,576	
【G004】						
アルミバルコニー	面積3.00m ² 以上6.00m ² 未満	119.62	m²	143,600		
負勤は、コート288141 準用						
アルミバルコニー	ウィンが型・L3.64 × D0.91	0.301	台	394,100	118,624	☆(分)-P280 1÷(3.64×0.91)=0.301 492,700×0.8=394,160≒394,100
サッシエ		0.410	٨	16,400	6.724	J−F, 53

各種集計表は、一応編集可能です。ただし開く度に再集計されるため、編集した集計表は上書きされてしまいます。これは集計 表を常に最新に保つための仕様です。編集状態をエクセルに出力するより、出力されたエクセルシートに対して改編を行ったほうが より安全です。(その場合、エクセル出力で上書きしないようにご注意ください。出力調書は選択できます。)

計算書の自動作成

基本設定

基本設定は、自動作成時、計算書編集時やエクセル転送時に、参照する各種方法を設定したもので、編集後にこの設定を変えても参照できません。したがって、基本設定は自動作成する前に検討しておく必要があります。

下図は基本設定の画面です。 [小数点以下桁数]、 [その他設定] は現場毎(ローカル)、 [オプション] はすべての現場に共通 します。

小鼓点以下桁致 その他設定 オ: (現場毎設定)	プション	47 #2 / 1 1
様式 千葉県	•	<u>初期値として登録</u> 変更 追加 削除
数量計算書 数量 第3位まで4位切捨て)	•	資材計 第2位まで3位四捨五入) 💌
─建具計算書 − 巾・高さ 第2位まで3位切捨て)	•	面積 第3位まで(4位切捨て) 💌
○建具周り計算書 数量 第3位まで4位切捨て)	•	コン別ート計算書 体積 第3位まで(4位切捨て) 💌
仕上計算書 数量 第3位まで4位切捨て)	•	- すべての調書

小数点以下桁設定

調書種類ごとに、数量の小数点以下桁数を指定できます。これらは「様式」単位に管理され、現場毎1様式となります。

a. 有効桁数の変更



b.グループ(様式)の追加

_各種設定					
様 式 <mark>手葉県</mark>	•	変更	追加	削除	
一小数点以下桁数					_

変更したい調書の数量名プルダウンメニューを開き、目的の桁数 を選択します。

次に[変更]ボタンをクリックして、選択されている[様式]を更新しま オ

各種設定	定				
様式	- 「千葉県	-	変更追加	削除	1

各種設定				
様式 国交省	-	変更	追加 削除	
一小数点以下桁数——			~	_

起業者の要求に合わせたこれらの小数点以下桁数は、様式で表すところのグループ名(千葉県等)で管理されます。例えば現在選択されている様式が「千葉県」であるとき、[追加]ボタンをクリックして新しいグループ名(様式名)を登録すれば、現在の千葉県の有効桁数が新しいグループ名に登録されます。

c.グループ(様式)の削除

選択されている(表示中)のグループ名(様式)を削除します。

d.[初期値として登録]

現在表示中のグループを初期値(デフォルト)とします。つまり新しく作成される現場は、最初はこのグループ名が登録されることになります。

その他設定



この項目は現場単位で管理されま す。ほかの現場には影響を与えません。

a.チェック [エクセル出力する前にすべての調書を再集計する]



通常は[ON]にしておいてください。

b.チェック [単価表選択一覧に鉄骨単価を表示する]



ONにすると、エクセル転送時の選択画面(左図)にある[再集 計する]チェックの初期値が常に[ON]状態になり、再集計のし忘 れを防止します。

ONにすると、積上げ鉄骨計算書を作成するときのマスター選択画面に[鉄骨 単価]を表示します。通常は[OFF]設定です。

c.チェック [該当なし科目は表示しない]

ONにすると、エクセル転送時、科目の項目に「該当なし」が存在するときに、その科目は無視されます。

オプション

オプションに属するすべての項目は、選択された様式にかかわらない「設定値」です。いわばユーザーの規定値となるもので、セット アップ時にご検討ください。

チェックボックスにマウスポインタを乗せると、その内容に合わせた説明図が表示されます。

計算書の自動作成

雛形編集

Hosは、建物構造や用途に応じた「雛形」を参照しながら計算書の自動作成をします。有用な「雛形」を作成しておくと効率的な計算 書を自動で作成することができます。また、これらの雛形を登録しておくと、次の機会にこれとよく似た建物に流用できるようになりま す。

□	<mark>⊿</mark>	■ X
基本	概要	作成 I?Eル

Г	概要						_ 統計数1
	構		造	LGS造	Z		I
	雛		形	標準	-	E_	根切
	用		途	共同住宅	-		■砂利・
	実	用	途	社員寮	À	ाः जहाः दि	たり、

下図「雛形編集」画面を開くには、上図、[作成]ボタン

開いた画面の[雛形編集]ボタンをクリックします。

日 《 完了中						2					3		
	構适	*	F	RC這・ラーメン式			- 標準	ŧ.		٠		直接仮設	
RC造・言	ラーメン式		標準			1.	直接仮設				1.1 やりか	た墨出し等	
SRC造·	・ラーメン式					2.	土工・地業	2			22 足場		
RC造・量	汽 動				1	з.	く体		/		1.3 橫台等		
S造・肉周	≸9nm以上					4.	外部仕上		/		1.4 災害防	Ŀ	-
S造・肉類	₽4nmを超え9nm未満					б.	内部仕上		4)		1.5 養生片(দ	-
LGS造						6.	電気設備						-
コンクリー	- トブロック遺					7.	給排水衛生	書加加					
						8.	空気調和酸	da 🛛					
						9.	昇降設備						-
	△売			B夷		解的	\$	С	夷	-		D表	-
J III	~4			- D <u>A</u>				<u> </u>	1 347.7		XL G JOJIA	210 5 ft	17
コード				18	祆	可光	5		甲位	1	一般重视视	一一	-
201001	やりかた			#Q					Zm	×.	建築面積		_
201021	墨出し			一般					延m	2	延床面積		
201031	現寸型板								延m	2	延床面積		
					E	三表	2						1
							-			T			1

- a.各表の内容
- 矢印 A表「RC造・ラーメン式」の大科目
- 矢印 B表「標準」の科目
- 矢印 C表「1.直接仮設」の科目
- 矢印 D表「1.1 やりかた墨出し等」の単価内容(青枠)
- b.雛形の追加

構造	٠	RC造・ラーメン式	
RC造・ラーメン式		標準	
SRC造・ラーメン式		おり参照数量根拠	
RC造・壁式		数量名称	
S造・肉厚9mm以上		行挿入	
S造・肉厚4mmを超え9mm未満		行コピー	
LGS造			
コンクリートブロック造		17H 10R	
		セルコピー セル貼付け	
	¥		•

ここでは雛形追加の例として、「RC・ラーメン」の大科目「標準」を コピーして、それを新しい雛形に改造してみます。

B表の大科目とD表の科目は個別にコピーできますが、A表とC表 はコピーできません。また、D表からB表というような異種間コピーも できません。

B表の「標準」を同じB表にコピーするには、「標準」セル上でマウスの右ボタンをクリックして開くポップアップメニューから、[行コピー] を選択します。(左図参照)

構造		RC造・ラーメン式	٠
RC造・ラーメン式		標準	
SRC造・ラーメン式			
RC這・壁式		語句参照	
S遺・肉厚9mm以上		数量根拠 約量名称	
S造・肉厚4nnを超え9nn未満		(行城入)	
LGS造		行っピー	
コンクリートブロック造		行貼付け	
		行削隊	
		セルコピー	
	-	セル貼付け	•

次の空白行で、同じく貼り付けを行います。 貼り付けた行をダブルクリックして、新しい雛形名を入力します。

RC造・ラーメン式	
標準	
標準	
RC造・ラーメン式	
標準	
-3推升2 1	

入力が終了したら [Enter]を押下します。

これで「標準」と全く同じ内容で「雛形」」が作成できましたので、これを目的の形に編集しなおします。

c.小科目なしの雛形

「1. 直接仮設」に小科目を作りたくない場合は「1. 直接仮設」の科目(D表)をすべて削除してください。ただし、空欄のままではその下の単価を作成できませんので、暗号として '%'(半角のパーセント)を最初の行に作成します。一連の流れは下図を参照してください。

RC造・ラーメン式		横洋	*	1.	直接顶款	
橫準		1. 直接痕跡		1.1 1997	た田山口が	
翻形 1		2.土工・地葉		1.2 足場	20 印刷机	Π
		3. <(#		1.3 楊台	数配名称	
		4.外部仕上		1.4 災害[行挿入	П
		5. 内部住上		1.5 冀生)	行コピー	Γ
		6. 電気動脈			1170/10	Г
		7,給快水預生請憐			THUN	Π
		8、空观期和铁体			210310年 1210月6日(十	
		9. A Mikin			ALC: NO DE LE	F
	-	局律	*			

削除したい行でマウスの右ボタンをクリックして開 〈ポップアップメニューから[行削除]を選択します。 ただし、仕様上、1行ずつしか削除できません。

すべての行を削除したら、最初の行に、半角の [%] を入力します。



次に「標準」「1.直接仮設」の小科目ごとの単価表をコピーして、「雛形」」「1.直接仮設」の「%」へ貼付けします。

	44.33		RCM 9-	- 1/2/15	-	63	00000000		1.	資源保設	- 1
RC:	シーメンボ	П	(2)年		Ξ	1.000000			1.1 00.50	と観出し等	
SROIÐ	・ラーメンボ	1	観形1		1	2. 土工・刈果			1.2 定用		П
RC:油·5	219	1			1	3. <#			1.1 橫白等		1
S油・内	Piell L	1			1	4、休息壮上			1.4 美都站	t.	1
ち遣・内	第4回医输尿热血液的				1	8. 内部住去			1.5 前朱均位	t	1
L0330		1			1	6. 25.1218					1
コンクリ	ートプロック語	1			1	7. 粘线市海生緑峰					1
					1	8.25.25.25.0314					1
		1			1	9. 874(3)8					1
		1.			١.	Alt					٦,
ark	5 1	1			H.	T 35	100	ΣT	11-9-054	利望长峰	Ť,
201001	やりかた	_	-12	22-0-25	101	1	肥	1	网络西铁		1
201021	振出し	_	-12	11.11.2	85	88	Mar	T	经证据法		1
20101	现于影響			白井入			24	ī	發展的裝		1
				(132-				Τ			
				Co Z office				T			
				116.93		100		Т			1
				40.00	ά.			T			1
				LING	1211			T			1

構造 ・ RO娘・ラーメンズ * RO娘・ラーメンズ 在市 1. 直接振致 1. 波祥乐政 SRC道・ラーメン氏 RC道・算法 2、土工・地里 3、(14 SER: I Sid · 内間milth 4. 988t.8 3週・内岸にゅぎ起えれの中華 S. PERL 6. THE PERSON asiĝ コンクリートブロック語 o, gyanaan o, Alabia Kat 3-1 名 13 影视了法 单位 發動標料 發動名称 联星标道 建星之前 作用入 行32~ 行32(5) 11028

[行コピー]等、「行」単位のブロック処理では、すべてのセルを選択しなくても、対象行の一部のセルを選択すれば(上図左)それらの「行」を選択したことになります。

続いて、「標準」「1.直接仮設」の次の小科目に登録された単価表をコピーして、「雛形」」「1.直接仮設」の「%」へ追加して貼付けます(下図左)。下図右はその完成図です。

2000000000	14 BL	•	RC油・ラーメンボ	4	8001		•] 1.	通用原原	-
RCB+1	(一メンド)		45.75	E	1.000000				
s Roiĝi	ラーメンス		IN REAL		2. 土工·地装				
RCAL	201			ור	3, <#				18
5.娘・内海	Studight	1		1	4. 特部性上				
名語・内閣	Con the State of F			1	6.内部住上				18
1038		1		1	0. 201318				
コンクリー	トジロックは	1		1	7. 粘铁水面生物体				
		1		1	8.29.840814	_			10
		1		1	9. 11/4(3)8				18
		-		١.	ASD		-		-
	名用		1	秋	寸進	1812	NUDH	發量名杆	-
201001	やりかた		10			見が	建构形成		
201021	観光し		-12			55.4	新建築		
201031	明计整理					24	是非重庆		
201145	单位计算计算机		第316年月・周辺	rД		Straft Straft		21122-0	
201242	취소원생		930-341.ko-1983	6 P	1	16M	8630		
201260	伏航昆楼		生物足術と単用			- 11	延续至00		
201045	10分开足线		1072年(記录59			+1	展住10月		

1	棋 谁		RC	通・ラーメンス	A.	14形1		1.	波場活動	1.
ROB	ラーメンボ		2.2			1. @#612		ĭ		
SRCM	ラーメンボ	1	SIFE I			2, ±工·地址				٦
ROM	1977.	1			18	a. (#	1			
8.8.10	Rivel 2. L				1	4、外部社上				
名遣・成め	早にいさ起えるい:牛湯				1	6. 内部住土				-
LOSIS			<u> </u>		1	6、爱知辞编				
コンクリー	ートブロック鍵				1	7. 指用当新生活情				-11
					1	0. 25000315				
						9. Sisting				-
<u> </u>						Nill	1.			۰.
-F	4 R	5		E	拔	1 in 140	0	27-8-623	192.03	
201041	やりかた		-	社	-	Xtv	Ŧ	Manual M		T
2010/8	豊思し		-	般	_	2.4	1	見原創構		1
201011	用于数据					3án	7	对中药物		1
201143	自己,为于选择		a a	(され)を形成・原語(を	л	90-	7		计部定相	1
201212	科立足地		9	新・Fille 構築	5 A	(D)	1	見は西装		1
201263	快能震爆	-	5	納足地と無用			t	NORM		1
201265	100-124		1	77.000.8529			T	見印約装		
201010	外加34次3-136		8	遺物の月		(Par	7			11
201941	61	-	_		-	Ma	Ŧ	NORM		1
201252	程建·清除·片门		80	() 書 = 560() 書		원이	1	見作面装		1

追加したい行の「コード」セル上でマウスの右ボタンをクリックする(下図左参照)と、「単価マスタ」選択画面が開きますので、そこか ら目的の単価を導入します。(下図右参照)

	ang the P	6 h	- 単柄 すね		(中位)	卫星球院	建墨花库					
	20115	使机力(操作)	小规模深思-3,4%的		a4	1個年間後	250 J					
	0.000	推開して開催さ	現地市総裁項上使用·運動100~100~	的话的外	-		FROM AND					
	211142	不用上地分	装着新聞·運動Har-18g		a1		4 4 1	8 燕井田	80	1910	EX:32-140	
	211.32	4.4111.0531.0891.0.62	80000 00004* \$3506000a		11		2 4 4 1 8 100	C 4580	10.00	4141.2	1-1-97194-#21m	5
	211:12	和石水業 🥒	町石・屋 Sould E		-1	10.957.0	大将日				±10	
	11.0.0	DOM:	THE OTH OF THE ADDA		-1	150.02710	- m (a)	211131	1/812.826	11日日第三日	计图察分子计算机器 法投资部分的	
	111.12	- W 0725 🥖	The second of the second second			100200210	- 土工· 地关	211122	不用土品份	目標展開設	自由估计21年进用 建酸氯酮%+	
		112-11-12					_ <0	011100	TALLON	0100022	自由的法律:100次号 建铬酸铝的++	
		含成果価					建具	211131	干肌上的性	-14月4年33	自由估计 化推进用 计探索相称	
		□ 創想出魚 □ □					8 90 F	211132	无用于机械	-00040505	an an an Al-Anna an Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-Al-A	
		(「就進生活」			-			211113	不用土物份	- (周期電話)	自由每份 印度法用 建装饰成2%	1
							- 電気鉄道	211734	不用土料分	FIRMARY -	自由部份 化电涂用 建碱涂刷3%。	
							检测水液集制的	211141	不用土色分	(1888年))	自由長分100m代用・運動施設Ap	-8
				•			金外期自該條	211142	不用土色分	CHERRIC	各份股份100000ml-20022010a-	
							件 辐射的	211143	不明主要分	CORMENT	各由時分101年使用·理解要用201-	
				ι			A610	211164	不用土品分	目間目開設	自由相关101年(現象)建築建築本	- 1
				1			は際・月主4日 時485万	211201	经检查		第一部10mm本部位は含む。	
あらかじる	ם. מ	ードがわか	っていれ	1			工作物	211211	0.000		Ri H. Wess	1
	- · · ·			•			男務準備・その絵	211212	\$2.079		MART FORMATION	
は、追加し	たい	けのコードゼ	マルにコー					211210	\$2:10.00		工業協力はいます。別の~15m	-
シモロナキ	+++ 1		(]+ +	· •			7.1.8	211001	的石油油		11-5-50 Part 10-11	
「留亏を且	.按八	ノリして、[En	terl+ーを	· ``			的第1時6月時	211022	RGHE		割符·厚Beat1.b	
抽てすわけ	т н h	ちの出/声を追	<u>すん ぶキナ</u>				An and white the	21140	G MAL	MAXIN	SPECIAL VOTING OF BRIDE H	
ガザ ト 9 イ いる	거머미	りの宇涵を受	手八 じさま		N.			211411	820049	CHERKED .	SPIE 壁 YORの小規模し	
*					×			211/21	a mbit 9	OF LET SHOP	H-200-119 WHAT-VIELD DURAS J	
u								211/31	ំព ជាដូម ម្ន	医肌肤的复数	11-200-10元代目本が目的構成。	
								211811	装模机 和		装煤的 从 礼	
								211841	装模词来		地本線理測水線・センジ環対体)	1
								2000	R. 82- 10		612-60166- M0.1m	
								21360	林泉~ 物		12-167(14): 周2(15):	
*6 🗖 10	3 +60 1.	*** = 47 **							all of the second second		12	

e.数量根拠と数量名称

数量根拠と数量名称は、導入した単価毎に設定するもので、自動作成時に参照されます。

数量根拠は、例えば「延床面積」や「1階床面積」などの、「作成」画面で入力される面積名のことで、数量根拠セルを「延床面積」に すると、自動作成時にその単価の「式」に延床面積の数量を関連付けます。(下図参照)該当行の数量根拠セルをダブルクリックする と、そのセル内に、使用できる数量根拠の選択リストが表示されますので、その中から選択します。

コード	名称	形状寸法	- 14 (†	E1-69-25-86	単位	数量根拠	数量名称
201001	やりかた	一般	Ang Ang	<u>秋重</u> 秋西 建築面構	建m ²	建築面積	
201021	墨出し	→ <u>4</u> ₽	<u> I</u> m²			延床面積	
201031	現寸型版		Mus	24話面情 表示面情	延m²	延床面積	
				「動産帯は」			

- 概 要 —		
精 适	LGS通	¥
81 H	標準	•
用 遗	共同住宅	*
実 用 途	社員家	V
建巅面積	705.08	=2
(A) 延床面積	1389.23	_
(8)1階床面積	705.08	m ²
開放部面積		m ²
基 本 面 積	1389.23	

種別	形状寸法		計	算	売
1.1 やりかた墨出し等					
やりかた	一般	建築面積 705.08			
墨出し	一般	延床面積 1389.23			
現寸型板		延床面積 1389.23			

自動作成された(右図)に左図青枠内の数量が関連付けられています。

数量名称は、例えば「根切り」や「外部足場」などの、その単価の一般名称です。これを設定しておくと、自動作成時や計算書の手 入力のときに、簡単に式の参照ができるようになります。

コード	名称	形状寸法	単位	数量根拠	数量名称
211002	根切り(機械)	小規模・深さ=3.0m以内	n3	1階床面積	根切り
211012	埋戻し(機械)	現場内仮置場土使用・運搬20n~30n・突固め共	n3		埋戻し
211042	不用土処分	構内仮置・運搬20m~30m	n3		不用土仮置
211132	不用土処分・(機械積込)	自由処分・4t車使用・運搬距離10kn	n3		不用土処分
211222	割石地葉	割石・厚15cm以上	n3	1階床面積	割石地葉
211213	敷砂利	工場等の広い床下・厚10~15cm	n3	1階床面積	
211601	防湿ンート敷	ビニールフィルム・厚0.1mm	m²	1階床面積	

種別	形状寸法	た 寛 括
2.1 ±I		
根切り(機械)	小規模・深さ=3.0m以内 🤇	1階床面積 705.08 × 統計値 0.58
埋戻し(機械)	現場内仮置場土使用·運搬	根切り 408.946
		- 捨コンクリート 16.921
		- 基礎コンクリート 101.531
		- 割石:基礎下 68.392
		(計)
不用土処分	構内仮置・運搬20m~30m	根切り 408.946
		- 捨コンクリート 16.921
		- 基礎コンクリート 101.531
		- 割石:基礎下 68.392
		(計)

左図の最上段「根切り(機械)」の単価には「根切 り」という名称が設定されています。Hosは自動作 成するときに、参照できる数量名称があればそれ

% > 0 = c = () = せんから、数量名称セルで参照できる語句のみが その対象となります。Hosに事前登録された名称 は、単価導入時に、それが適合単価名称であれ ば、数量名称に自動設定されます。

f.雛形の保存とキャンセル

編集が終了して、[保存]ボタンをクリックしたときのみ、全体の状態が保存されます。個別的な保存は行いません。また、ウィンドウ 右上の閉じるボタンや[中止]ボタンをクリックすると、雛形編集画面を呼び出す直前の状態に戻します。つまり雛形編集画面を呼び出 した以降編集されたものはすべて無効となります。

調書毎作成方法

直接仮設、土工·地業

下図は自動作成された直後の「直接仮設工事」の数量計算書です。自動作成画面にある雛形編集で属性を指定された単価について(やりかた、墨出し等)は、その式と数量がすでに計算されているのがお判りかと思います。

							_
□	10 = 計展 計入	名称 やりかた 形状寸法 一般					
種別	形状寸法	計算式	数量	ロス	資材計	単位	ł
やりかた	一般	「建築面積」705.08	705.080		705.08	建m²	4
墨出し	AR	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²	
現寸型板		「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²	
単管ブラウット足場	高さ10m未満・期間6ヶ月				0.00	架m²	
仕上げ用足場(枠組3 組)	H=5.7m以上~7.4m未満•扌				0.00	伏m²	
即立足場	平面・H=1.8m・期間2ヶ月	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	床m²	
外部のツーンネット張	綱目25m・期間6ヶ月				0.00	鏫m²	
義生		「延床面積」 1389.23	1389.230		1389.23	延m²	
整理·清禄·片付	木造・S造・CB造	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²	

上図、式が空白で数量が[0.00]となっている単価があります。これは雛形編集で単価の指定はありましたが「数量根拠」や「数量名称」が指定されていないことによるものです。式が統計値によるものや、一定のものは数量根拠等の指定が可能ですが、そうでないものについては後から式を入力する必要があります。

(1)式の入力

形状寸池	対策は	防量	02	资材計	単位
→股	「建築面積」705.08	705.080		705.08	建が
一股	「延庆而精」1339.23	1389.230		1389.23	Shirt
	「延信面積」1309.23	1389.230		1389.23)送wł
高き10m未満・新聞6ヶ月	2			0.00	90/
ll=5.7m以上~7.4m未满·9	~			0.00	(Ant
平面・H+1.8m・期間2ヶ月	「延辰面積」1389.23	1389.230		1389.23	lit në
纲目25mi 期間69月				0.00	90v ²
	「延床園積」1989.23	1389.230		1389.23	送げ
未追いSià・OBià	「延庆而结」1339.23	1389.230		1389.23	3£vŕ
	形 秋 寸 注 一般 一般 高210m未満, 別館や月 H557n以上~74m未満, 男孩、H-1.5m、別館や月 朝日25m、別館や月 来話, Sià・OB油	形状 す 注 ド連該回版 705.06 「規 「「規 「「規 「「規 「「規 「「規 「「規 「「規 「「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 『 』 『 』	形状寸法 計算式 料量 一般 「建築団体」705.00 705.00 一般 「建築団体」705.00 1309.20 一般 「建築団体」1309.23 1309.20 「建築団体」1209.23 1309.20 1309.20 高速10m未済・M間か月	形式寸法 計算式 算量 口ス 一般 「建築道路」705.00 705.00 705.00 一般 「加尿道路」139.23 1399.230 1399.230 「地口市北洋小和街炉月 1209.230 1209.230 1209.230 市活10m北洋小和街炉月 一 1209.230 1209.230 市活10m北洋小和街炉月 一 1209.230 1380.230 町台・小北市・和街炉ヶ月 「建築街路」1399.23 1380.230 1380.230 明日25ma、湖路沙月 「北京街路」139.23 139.230 139.230	形式寸法 計算式 算量 口ス 減付 一般 「建築道路」705.00 105.00 105.00 105.00 一般 「建築道路」705.00 139.23 139.230 139.230 139.230 139.230 139.230 「地域市面積」139.23 「ジロホボ済・Mithoy 月 0.00 100.230 100.230 100.230 日本5.7m以上~7.4m未満す 0.00 0.00 139.230 139.230 139.230 日本6.7m就上~7.4m未満す 1.50.230 150.230 150.230 139.230 139.230 明日25ma、減額5v 月 「建築道路」139.23 150.230 129.230 129.230 129.230 未泊・5油・05油 「延尿面積」139.23 139.230 139.230 139.230 139.230

左図は「単管ブラケット足場」のセルに式を作成 するため、該当セルをダブルクリックしようとしてい ます

(44.06 + 9.06 + 2.00 + 1.44 + 2.00 + 9.06) × 2 × H6.29 + 9.16 × 2 × H3.30 という式を作り、Hosに計算させてみます。

(44.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)*2*H6.29

0.00	架m²

(44.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)*2*H6.29 まで入力したところで、残りを入力すると枠外になる可能性がある場合(実際にはエクセルで縮小される)は、次行に続きを入力することができます。

高さ10m未満・期間6ヶ月	(44.06+9.06+2.00	+1.44+2.00+9	9.06)*2*H5.29		0.00	架n ^e
H=5.7m以上~7.4m未满·)					0.00	伏m ^a
平面・H=1.8 m・期間2ヶ月	「延床面紙」138	語句参照表	Ctrl+F4	1389.230	1389.23	康m ^a
稲目25~ 期間6ヶ月		致量很期			0.00	$\beta \delta m^2$
	「延床面桃」138	以出語 句		1389.230	1389.23	延n ²
木造·S造·CB造	「延床面板」138	行追加	Ctrl+A	1389.230	1389.23	延m²
		行挿入	Ctrl+1			
		行北一	CAI+C			
		行點付	Ctrl+P			
		行利除	Ctrl+D			
		セルコピー セル貼付				

続きの式を次行に入力するには、次行に空白行 が必要ですので、次の行で「右ボタン」をクリックし て表示されるポップアップメニューより[行挿入]を選

択します。 または、次の行へキーボードの矢印キーにより フォーカスを移動した後、[Insert]キーを押下しても 行挿入ができます。

挿入した空白行の「式」セルに、残りの「+9.16*2*H3.30」を入力します。

ロ					
形状 法	計算式	数量	ロス	資材計	単位
-12	「建築面狭」705.08	705.080		705.08	建m²
-12	「延床面帳」1389.23	1389.230		1389.23	延m²
	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	延m²
高さ10m未満・期間6ヶ月	(44.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)+2+H6.29				3jêm²
	+9.16+2+H3.30				
H=5.7m以上~7.4m未满*月				0.00	伏m²
平面・H=1.0m・期間2ヶ月	「延床面積」1309.23	1389.230		1389.23	床m²

(44.06 + 9.06 + 2.00 + 1.44 + 2.00 + 9.06)×2×H6.29			架m²
+9.16×2×H3.30	911.115	911.12	+

左図は2行の式をドラッグした後、[計入](計処 理)ボタンをクリックして式を計算させようとしている ところです。

下図(左)はその結果です。演算子は全角文字に 置き換えられています。このとき、単位「架㎡」を数 量位置に合わせるには、[整列](単位整列)ボタン をクリックします。下図(右)

(1)	口	■
整列	計戻	計入
単位	整列	形状寸:

2箇所の式を合計する方法もあります。下図は1箇所目の式を入力してこの式の値を求めようとしています。

4.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)*2*H6.29				架m ²	
--	--	--	--	-----------------	--

複数の独立した計算式の合計を求めるには、式の中で値を求めておき、後で計処理を行います。複数の独立した計算値は、式の 直後(上図)で、[Ctrl] + [Enter]を押下します。下図(青線部)がその結果です。最後のアスタリスク(*)は消去しないでください。

6+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)*2*H6.29=850.6596*

次の式も同じように入力します。(下図)

(44.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)*2*H6.29=850.659		架m²
9.16*2*H3.30=60.456*		

〇 計展 <u>計入</u>	名 释 単管255/2 形状寸法 米さ10m未	▶足場 満・期間6ヶ。	Ą		
形状》法	計算式	費量	고	資材計	単位
-12	「建筑面铣」705.08	705.080		705.08	建m²
-18 -18	「延床面帳」1389.23	1389.230		1389.23	廷m ^a
	「延床面積」1389.23	1389.230		1389.23	廷m ^a
高さ10m未満・期間6ヶ月	(44.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)+2+H6.29=850.659				98m²
	9.16+2+H3.30=60.456+				
H=5.7m以上~7.4m未满·J				0.00	(Km²
甲面・H=1.8m・期間2ヶ月	「延床面積」1389.23	1369.230		1389.23	康n²

左図は2行の式をドラッグした後、[計入](計処 理)ボタンをクリックして式を計算させようとしている ところです。

下図(左)はその結果です。演算子は全角文字に置き換えられています。このとき、単位「架m²」を数量位置に合わせるには、[整列] (単位整列)ボタンをクリックします。下図(右)

(44.06 + 9.06 + 2.00 + 1.44 + 2.00 + 9.06)×2×H6.29	850.659		架m
9.16×2×H3.30	60.456		
(計)	911.115	911.12	

■	口	■
整列	計戻	計入
単位	整列	形状寸:

次に「仕上げ用足場(枠組3段)」の式「3.42*2.84*3」を入力します。

仕上げ用足場(枠組3段) | H=5.7m以上~7.4m未満・月3.34*2.84*3|

式を入力したら[計入]ボタンをクリックして計処理を行います。

3.34×2.84×3 28.456 28.46 伏㎡

H=5.7m以上~7.4m未满•》			
平面・H=1.8m・期間2ヶ月	「延床師稙」1389.23	語句參照者	E Ctrl+F4
綱目25㎜・期間6ヶ月		数量名称	
	「延床面積」1389.23	10.11.10.10 10.11.11	
木遺•S遺•CB遺	「延床面稿」1389.23	行追加 行排入 行北 ⁴ -	Ctrl+A Ctrl+I Ctrl+C
		行點付	OtritP
		行削除	Ctrl+D
		セルコピー セル貼付	

次の、単価「外部グリーンネット張」は、外部足場である「単管ブラ ケット足場」の数量と同じであるため、「単管ブラケット足場より 911.115」としたいところです。

「単管ブラケット足場」は雛形編集で「外部足場」属性が付けられて いますので、数量名称「外部足場」を呼び出すことにより簡単に作成 することができます。

左図は対象の式のセル上で右ボタンをクリックして開くポップアップメニューより、数量名称を呼び出しています。

■ <u>数量名称選択</u> × やりかた 墨出し 現寸型板 単管プ [・] 分小足場 養生 整理・清掃・片付	左図はその数量名称呼び出し画面です。下方 称を使う」チェックがOFFになっていることに注意 OFFであれば数量は計上されずに式の中に残 であれば雛形で編集された数量名称(外部足り 今回は式を完結させますので「数量を計上す OFFです。	うの「数量を計上する」チェ 意してください。「数量を計 るだけであり、「数量名称 易等)となります。 る」チェックはON、「数量名	:ックがON、「数量名 上する」チェックが を使う」チェックがON G称を使う」チェックは
✓ 数値を計上する 「 数量名称を使う	「単管ブラケット足場」より 911.115	911.115	911.12 架m ²

自動作成した計算書でも、はじめから手入力による作成時でも、自由に単価マスタを呼び出して、新しい単価を導入できます。導入 したい行の「種別」セルをクリックした後、マウスの右ボタンで開く「単価マスタ」選択画面で目的の単価マスタを選択すれば、すばやい 導入が可能です。

調書每作成方法

〈体と補助数量計算書

下図は自動作成された直後の「〈体」数量計算書です。自動作成画面にある雛形編集で属性(数量根拠や数量名称)を指定された 単価については、その式と数量がすでに計算されているのがお判りかと思います。

種別	形状寸法	た 算 恬	数量	ロス	資材計	単位
3.1 基礎(体						
捨てコンクリート	18N/m2・ポンプ行設	「1階床面積」705.08 ×「統計値」0.024	16.921		16.92	mЗ
基礎コンクリート	21N/m2・ポンプ計設・小型・	「1階床面積」705.08 ×「統計値」0.144	101.531		101.53	mЗ
型枠	非木造布基礎·地中梁	「基礎コン」101.531 ×「統計価」8.46	858.952		858.95	m²
3.2 上部(体						
土間コンクリート	18N/m2・ポツブ打設					mЗ
鉄筋·加工組立	S造基礎•51以上~50t未満	「基礎コン」101.531 ×「統計値」0.121	12.285		12.29	t
溶接金稠敷さ	5.0×100×100 スペーサー共					m²
摘材費・[材料費のみ]	肉厚4m 未満(醛量铁骨)・1	「延床面積」1389.23 ×「統計値」34 ÷ 1,000	47.233		47.23	t

下図は土間コン以外の式を入力し終わり、土間コン(式セルが水色の行)の数量計算書を開こうとしています。

日本 11日 11日	·圖 3 11 = 前除 整列 計戻 計入	名 称 土間コンツー 形状寸法 18N/m2-#	、 シフΫT設			
新 化 (1) がのことは、日本)	形状寸法	計算式	数量	ロス	資材計	単位
3.1 基底体						
捨てコンクリート	18N/nn2・ホンフ*打談	1階床面積 705.08 × 統計値 0.024	16.921		16.92	mЗ
基礎コンクリート	21 N/mn2・ポンプ打款・小型>	1階床面積 705.08 × 統計値 0.144	101.531		101.53	mЗ
型枠	非木造布基礎·地中梁	基礎コン101.531 × 統計値8.46	858.952		858.95	m²
3.2 上部(体						
土間コンウリート	18N/nn2・ホンフ*打談		3.767		3.77	mЗ
鉄筋·加工組立	S造基礎·5t以上~50t未准	基礎コン101.581 × 統計値 0.121	12.285		12.29	t
溶接金稠敷さ	5.0×100×100 スペーサー共	3.94×3.44×3	40.660		40.66	m²
綱材費・【材料費のみ】	肉厚4mn未満(軽量鉄骨)・1	廷床面積 1,389.23 × 統計値 34 ÷ 1,000	47.233		47.23	t

下図は青枠部は、[〈体]計算書の下部に開いた[土間コン]計算書で、この中に計算書を作成すると、〈体計算書の紺色の部分と式レベルでリンクします。

31 基礎(存 <th></th> <th>種別</th> <th>形状寸法</th> <th></th> <th>i</th> <th>計算式</th> <th>数量</th> <th>고</th> <th>資材計</th> <th>単位</th> <th>H</th>		種別	形状寸法		i	計算式	数量	고	資材計	単位	H
指数/m2・ボング打扱 11 <td>3.1 基</td> <td>堤く体</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>٠</td>	3.1 基	堤く体									٠
	捨てい	ウリート	18N/m2・ホンフ*打設	1 偕床面裱	705.08 ×	統計値 0.024	16.921		16.92	m3	
Weight with Weight Weight with Weight with Weight Weight with Weight Weight Weight Weight with Weight Weight with Weight We	基礎コン	ウリート	21N/wn2・ポンプ行設・小型の	1階床面積	705.08 ×	統計値 0.144	101.531		101.53	m3	
Image: state in the state	型枠		非木造布基础·地中梁	基礎コン10	1.531 × §	充計 値 8.46	858.952		858.95	m²	
3.2 \pm kir (4 m m m m m m m \pm db)/m 18N/m2· \pm $2m^{2}$ 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 m m m 3.5 m 112205 5.5 & & & & & & & & & & & & & & & & & &											
土間ログリー 18N/m2・ホック*打設 3.767 3.767 3.767 3.767 3.777 m3 鉄筋・加工組立 S遠基堤・6t以上~501未減 基礎ロン101.531 × 統計値 0.121 12.205 14.7.233 14.7.2	3.2 上	郎く体									
鉄筋・加工組立 S遠差槌・5t以上~50t未減 基礎コン 101.531 × 統計値 0.121 12.26 12.29 t 溶接金編敷き 5.0×100×100 ス^0++ 3.94×3.44×3 40.660 40.660 m² 面材垫・「材料数のみ] 肉厚4m未満(蟹量銀骨)・1 延尿面積 1.399.23× 統計値 34 ÷ 1.000 47.233 47.233 t 工場加工・租立 肉厚4m未満(蟹量銀骨)・1 鉄骨量より 47.233×60 47.233 t 47.233 t 現場建方 肉厚4m未満(蟹量銀骨)・1 鉄骨量より 47.233×60 2833.980 12.283.88 m² 現場建方 肉厚4m未満(蟹量銀骨)・1 鉄骨量より 47.233×60 2833.980 12.283.88 m² 加湯地酸 吹付ロッウウール砲式が柱・梁 鉄骨量より 47.233×60 2833.980 12.283.88 m² 加小 ワ エ エ エ 12.29 1 12.29 1 12.29 1 12.29 1 12.29 1 12.29 1 12.23 1 17.23 1 17.23 1 17.23 1 17.23 1 17.23 1 17.23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	土間コン	ウリート	18N/wn2・ホッフ*打設				3.767		3.77	m3	
溶損金 綱敷き $5.0 \times 100 \times 100 \ x^{-4} - 4$ $3.94 \times 8.44 \times 3$ 40.660 n^{4} 40.660 n^{4} 鋼材 増・【材料 数のみ) 肉厚 4nn 未満 健量 徒母)・1 送床面積 1.399.23 × 統計 位 34 ÷ 1.000 47.233 47.23 47.23 t t 現場地方 肉厚 4nn 未満 健量 徒母)・1 送母 量より 47.233 47.233 47.23 t <td>鉄筋・1</td> <td>加工組立</td> <td>S造基础-5t以上~50t未油</td> <td>基礎コン 10</td> <td>1.531 × £</td> <td>充計 値 0.121</td> <td>12.285</td> <td></td> <td>12.29</td> <td>t</td> <td></td>	鉄筋・1	加工組立	S造基础-5t以上~50t未油	基礎コン 10	1.531 × £	充計 値 0.121	12.285		12.29	t	
額材増・材料費のみ] 肉厚4m未満(軽量鉄骨)・1 延床面積 1,389.23 × 統計値 34 ÷ 1,000 47.233 47.23 t 工場加工・貃立 肉厚4m未満(軽量鉄骨)・1 鉄骨量より 47.233 47.233 47.233 t 47.23 t 現場建方 肉厚4m未満(軽量鉄骨)・1 鉄骨量より 47.233 × 60 47.233 47.233 t 47.233 t 47.23 t 防火被覆 吹付加タウラール(磁式)社・梁 鉄骨量 47.233 × 60 2833.960 2833.980 2833.980 2833.980 n	溶接金	網敷き	5.0×100×100 スペーリー共	3.94×3.44>	×3		40.660		40.66	m²	
工場加工・組立 内厚4m未満(軽量鉄骨)・1 鉄骨量より 47.233 47.233 47.233 47.233 1 現場建方 肉厚4m未満(軽量鉄骨)・1 鉄骨量より 47.233 47.233 47.233 47.233 47.233 1 <t< td=""><td>鋼材費</td><td>・[材料費のみ]</td><td>肉厚4m 未満(軽量鉄骨)・1</td><td>延床面積1.</td><td>389.23 ×</td><td>統計値 34 ÷ 1.000</td><td>47.233</td><td></td><td>47.23</td><td>t</td><td></td></t<>	鋼材費	・[材料費のみ]	肉厚4m 未満(軽量鉄骨)・1	延床面積1.	389.23 ×	統計値 34 ÷ 1.000	47.233		47.23	t	
現場建方 肉厚4m未満(軽量録音)・ 該骨量上り 47.233 47.233 47.233 47.23 t 耐火被覆 吹付ロッウウール 億式沙社・梁・ 該骨量 47.233 × 60 2833.980 2833.980 2833.980 2838.98 n°	工場加	エ・組立	肉厚4m未満(壁量鉄骨)・1	鉄骨量より	17.233		47.233		47.23	t	
耐火被覆 吹付ロッケウール 値式沙柱・梁・ 鉄骨量 47.233 × 60 2833.980 2833.980 2833.980 2833.980 2838.98 n² -	現場建	方	肉厚4m 未満(軽量鉄骨)・1	鉄骨量より	47.233		47.233		47.23	t	
小田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	耐火被	腰	吹付ロックウール(乾式)桂・梁・	鉄骨量 47.2	33 × 60		2833.980		2833.98	m²	
小田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田											
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$											
符号 部材位置 寸法 厚さ 箇所 体積 X 計算式 Y 計算式 構考 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
符号 部材位置 寸法 厚さ 箇所 体積 × 計算式 Y 計算式 備考											
符号 部材位置 寸法 厚さ 箇所 体核 × 計算式 Y 計算式 備考 ····································											¥
Image: state of the state	符号	部材位置	寸法 厚	さ 箇所	体積	× 計算式	∀ 計算	式	備考	ţ	*
									_		
									_	_	

下図、水色の部分が必須入力箇所です。通常は[符号] [部材位置] [厚さ] [箇所] [X式] [Y式]の順番に入力します。

符号	部材位置	寸法	厚さ	箇所	体積	× 計算式	∀ 計算式	備考
	光应		0.03	3				

ちなみに、[X式(3.94)] [Y式(3.44)]と入力しますと、結果は下図の様になります。[寸法]、[体積]が自動生成されています。

符号	部材位置	寸法	厚さ	箇所	体積	X 計算式	∀ 計算式	備考
	光庭	3.94 × 3.4	0.08	3	3.659	3.84	3.44	

	既出語句		-		
	行追加 行挿入 行北℃-	Ctrl+A Ctrl+I Ctrl+C			
	行貼付	Ctrl+P	-		
	行削除	Ctrl+D			
-+ 2+	セルコピー セル貼付			~	=1 /// -44
·丁法 3.94 × 3.44	三角形	×.	3.94	×	计算式
		~			

三角形や台形の場合は、それぞれ[X式][Y式] を入力後、寸法セルでマウス右ボタンクリックによ るポップアップメニューより[三角形]を選択してくだ さい。結果は下図の通りです。

符号	部材位置	寸法	厚さ	箇所	体積	× 計算式	│ 計算式	備考
	光庭	3.84×8.44×1/2	0.09	3	1.829	3.84	3.44	

「土間コン」の入力が終了したら、「〈体」画面のどこか、例えば下図のセルをクリックすると「土間コン」画面は消去されます。

3.2 上	部人体												
土間コン	ンリリート	18N/wn2・ポツプ打設								3.767		3.77	ın3
鉄筋・	加工組立	S造基础-5t以上~-5	Ot 未清	基礎	第 コン 10	1.531 × \$	統計値 0.121	1 5		12.285		12.29	t
溶摄金	と網敷き	5.0×100×100 z^^-	サー共	3.94	4×3.44	×3				40.660		40.66	m^2
鋼材費	₩[材料費のみ]	肉厚4mn未満(輕量鉄	(骨)•1	延展	ŧ面積1	,389.23 ×	統計値 34	÷ 1,000		47.233		47.23	1
工場加	0工·組立	肉厚4mn未満(輕量鉄	(骨)•1	鉄師	計量より	47.233				47.233		47.23	1
現場建	皇方	肉厚4mn未満(軽量鉄	(骨)•1	鉄₽	計量より	47.233				47.233		47.23	t
耐火被	表現	吹付ロックウール(乾式)札	£•梁•	鉄骨	升量 47.2	233 × 60				2833.980		2833.98	m²
符号	部材位置	寸法	厚	5	箇所	伴積	×	計算式		∀ 計算	犬	信考	ŕ
	光廊	3.94 × 3.4	4 0	.09	3	3.669	3.94		3.44				
	廊下出口	0.60 × 1.0	0 0	.09	2	0.108	0.60		1.00				

そして、下図のように式セルにその結果がリンクされます。

3.2 上部(体					
土間コンクリート	18N/m2・ポシフや打読	[土間コンクリート計算書参照] 3.767	3.767	3.77	m3
鉄筋·加工組立	S 遺基礎・5t 以上~501未満	基礎コン 101.531 × 統計値 0.121	12.285	12.29	t

「土間コンクリート」単価に「土間コン」数量名称が設定されていますので、いつでもこの「土間コン」計算書を呼び出すことができます。 同じように「柱コンクリート」計算書も作成することが可能です。

調書每作成方法

建具計算書

下図は建具計算書にて、建具符号「AW/1」を入力しています。画面では「aw1」(右側の縦棒はカーソル)としていますが、入力ボックスを抜ける(通常はEnter)と、「AW/1」に変換されます。(分離記号[/]は変更可能)

□ □ □ □ X 基本 概要 作成 I9セル	☑ 枠周	ם גיי	Ĩ ┃ [謙 ┃ 掛	⊿ ≀ઝ				
	符号	W	Н	箇所	枚数	計	面積	コード
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	aw1							
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
■ 建具計算書								

必要箇所を入力(符号、W、H、箇所)したら、「コード」セル上でマウス右ボタンをクリックして、「単価マスタ」一覧を開き、目的の単価を導入します。

符号	W	Н	箇所	枚数	計	面積	コード	名称
AW/1	1.75	2.00	54			3.500		単価マスタ ×
								標準単価
								市場単価
								<u>既出単価</u>

下図は内部建具計算書入力完成例です。

符号	W	Н	箇所	枚数	計	面積	⊐'−'ř	名称	規格寸法	単位
WD/1	0.60	1.80	4	1	4	1.080	251004	7ラッシュ戸	大きさ区分1・中	枚
WD/2	0.80	1.80	5	1	5	1.440	251004	7ラッシュ戸	大きさ区分1・中	枚
WD/3	1.05	1.80	1	2	2	1.890	251004	7ラッシュ戸	大きさ区分1・中	枚
WD/4	1.75	1.80	1	2	2	3.150	251004	7ラッシュ 戸	大きさ区分1・中	枚
WD/5	0.60	1.80	1	1	1	1.080	251104	がラス戸[FL・厚3m]	大きさ区分1・中	枚
WD/6	0.80	1.80	1	1	1	1.440	251104	がラス戸[FL・厚3m]	大きさ区分1・中	枚
WD/7	0.65	1.80	1	1	1	1.170	251104	が52戸[FL・厚3m]	大きさ区分1・中	枚
WD/8	0.80	1.80	1	1	1	1.440	251104	がラス戸[FL・厚3m]	大きさ区分1・中	枚
WD/9	1.75	1.80	1	2	2	3.150	251104	がラス戸[FL・厚3m]	大きさ区分1・中	枚
F/1	1.70	1.80	2	2	4	3.060	251504	ふすま	大きさ区分1・中	枚
F/2	1.70	0.60	2	2	- 4	1.020	251564	ふすま	大きさ区分田・天袋・地袋用・中	枚
F/3	2.80	1.80	1	4	4	5.040	251504	ふすま	大きさ区分1・中	枚
F/4	1.09	0.80	1	2	2	0.872	251564	ふすま	大きさ区分田・天袋・地袋用・中	枚
F/5	1.09	1.00	1	2	2	1.090	251534	ふすま	大きさ区分Ⅱ・中	枚
SS/1	1.40	1.90	1	1	1	2.660	251404	除子	大きさ区分1・中	枚
SS/2	3.30	1.80	1	4	4	5.940	251404	除子	大きさ区分1・中	枚
AD/3	1.49	1.80	1			2.682	253005	アルミ引違い窓	RC・CB遺用・大きさ区分II・ガラス共	m²
K71	2.15	2.35	1			5.052				
K/2	0.82	1.80	1			1.476				
K/3	1.49	1.90	1			2.831				

建具の按分

下図は、W=0.7, H=0.4 となっていますが、標準寸法は、「アルミ製・W91.6cm×H40cm」です。

MK/1 0.70 0.40 2 1 2 0.280 247501 窓面格子 7心裂・W91.6cn×H40cn ケ所

この標準単価を按分するには、画面上部の[按分]ボタンをクリックして、按分単価をセットします。このとき同時に規格寸法内の「アルミ製・W91.6cm×H40cm」も「アルミ製・W70cm×H40cm」に変換されます。

■ 建具按分		×
標準規格(W×H) 91.6 (cm)× 40 (cm)	単価 8,030	
標準規格寸法 アルミ製・W91.6cm×H4Ocm		
按分側の寸法 アルミ製・W7Ocm×H4Ocm		
按分式 8.030×W70/W91.6×H40/H40=6.136≒6.130		
<u>更新</u>	OK キャンセル	

上図「式」はエクセル出力時に[備考]欄に表示されます。

建具周り計算書

建具「枠周り」の計算書は、建具1行に対して下部枠周り画面1ブロックとなります。入力した建具の1行目[AW/1]の行をクリックしておいて、下図青枠内の1行目コードセルをクリックすると、上部「AW/1」の建具周り計算書となります。(上部[AW/1]の1行に対して、 青枠以下の行すべてが枠周り計算書です)

符号	W	Н	箇所	枚数	計	計 面積 コード				名称		規格寸法		単位
AW/1	1.75	2.00	54			3.500	253055	アルミラ	目違い。	ġ.		S遣用・大きさ区分口・ガラス共		m²
AW/2	1.75	1.20	1			2.100	253055	アルミラ	引違い	ž.		S造用・大きさ区分口・ガラス共		ma
AW/3	1.75	1.00	8			1.750	253055	アルミ引違い窓				S造用・大きさ区分口・ガラス共		m ²
AW/4	1.30	1.00	12			1.300	253055	アルミラ	引違い	22		S造用・大きさ区分口・ガラス共		m ²
AW/5	0.80	1.00	4			0.800	253051	アルミラ	引進い	55		S造用・大きさ区分I・ガラス共		m²
AW/6	0.80	0.90	4			0.720	253051	アルミラ	引進い	ŝ		S造用・大きさ区分1・ガラス共		m²
AW/7	1.75	1.40	12			2.450	253055	アルミラ	計違い	ŝ.		S造用・大きさ区分目・ガラス共		m²
AD/1	0.80	2.00	6	1	6	1.600	G001	片開	きフラッ	シュド	7	と"ニトッフ"・W80 × H200cm		り所
×−⊏		名	3 称			規	格寸法		単位	箇所		計算式	Ě	b量
¥-⊏		名	3 称			規	格寸法		単位	箇所		/ 大算情	Ĕ	」 史量
" 1−⊏		名 単価7.29	5称 ×一			規	格寸法		単位	箇所		計算式	Ĕ	b量
"-⊏		名 単価マスタ 橋準単 合成単	5 称 × —			規	櫓寸法		単位	箇所		, 計算式	Ŭ.	如量
'⊐-F		名 単価7.29 信牌単 合成単 市場出	5 称 × —			規	櫓寸法		単位	箇所		計算式		b量
––*		名 単価7.29 合成単 市場単 駅出単	3 称 × — 西 西 西			規	格寸法		単位	箇所		計算式	<u>ب</u>	2011
K		名 単価7.25 信選単 合成単 市場単 取出単	5 称 X — 历 — (1) (1) (1)			規	格寸法		単位	箇所		計算式	ų į	2
		名 単価7.29 信庭単 合成単 市場単 限出単	5 称 ×			規	格寸法		単位	箇所		計算式	Ĕ	收量
×		名 単価725 積準単 合成単単 取出単	· 称 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			規	格寸法		単位 	值所		計算式	j į	女 量

建具コードのときと同じようにコードセル上で右ボタンをクリックすると、単価マスター覧が開きますので、目的の単価表を選択しま す。 複合単価以外のマスタにつきましては「単価マスタ」の項で詳しく説明してあります。

単価選択が終了しましたら、その「式」の入力となりますが、下図のように既に[AW/1]の大きさから、いくつかの枠周り「計算式候補」が作成されており、ほとんどの場合この中から選択することができます。

☑ 枠間	9	王 〔 第集 15	2 100	に候補			•			名形	称 状寸法	70~トガラス FL・厚5nm・規模2.22m²以下		
符号	W	н	箇月1	75 - 11	2.00×	2	۴			名称		規格寸法		単位
AW/1	1.78	2.00	< 5 <mark>1</mark>	.75 + F 75 × H	42.00)) 2.00	<2	165	71.33	目違い	ž		S 适用・大きさ区分 II・ガラス共		m²
AW/2	1.78	1.20		75			55	アルミミ	引通い	59		S 造用・大きさ区分Ⅱ・カラス共		m²
AW/3	1.78	1.00	l i	76×2			155	アルミミ	引通い	514		S 造用・大きさ区分 II・カラス共		m²
AW/4	1.30	1.00	11	2.00 × 1	2		69	アルミミ	引温い	56		S 遺用・大きさ区分 II・ガラス共		m²
AW/5	0.80	1.00	4			0.800	253051	74.37	引違い	26		S 遺用・大きさ区分 I・ガラス共		m²
AW/6	0.80	0.90	4			0.720	253051	712	計選い	25		S 遺用・大きさ区分 I・ガラス共		m²
AW/7	1.78	1.40	12			2.450	253055	71233	计違い	25		S遣用・大きさ区分Ⅱ・ガラス共		m²
AD/1	0.80	2.00	6	1	6	1.600	G001	片開	きフラッ	XaF	P	と"ニトッフ"・W80×H200cn		り所
コード		4	5 称			規	格寸法		単位	箇所	X	計算式	ž.	量
25701	1 70	ートガラス			FL•	享5m・規4	隽2.22㎡以下		m²	54				64.000

下図は[式候補]から選択直後の画面です。

コード	名称	規格寸法	単位	箇所	た 算代	数量
257011	フロートカウス	FL・厚5mm・規模2.22m ² 以下	m²	54	1.75×H2.00	189.000

[AW/2]に対する枠周り計算書の例です。下図のパターンコピーを行いますと、ほかの建具周りに貼り付けたとき、式も該当建具に 合わせたものになり、高速な入力が可能となります。下図はその「枠周りコピー」をしています。赤枠内にご注目ください。

符号	W	н	箇所	枚数	at	面積	コード	:	名称		規格寸法		単位
AD/1	0.800	1.810	2			1.448	253401	アルネトア・(勝-	£□)		RC・CB造用・W80cm×H181cn		り所
AD/2	1.30	2.45	1			3.185	253215	玄関アルミトフ			RC・CB造用・片袖がプ・ランマ付・	中	り所
AD/4	10.44	2.25	1			23.490	G001	フロントドア			自動作ア付		り所
AW/1	0.60	0.40	1			0.240	253021	アルミ内側し窓	5		RC・CB造用・大きさ区分1・かう	ス共	m²
AW/2	0.60	0.40	3			0.240	253021	アルミ内側し窓	3		RC・CB遺用・大きさ区分I・がう	ス共	m²
AW/3	0.60	0.80	1	_		0.480	253021	アルミ内側し窓	3		RC・CB造用・大きさ区分I・ガラ	ス共	m²
AW/4	1.25	1.20	1			1.500	253005	アルミ引違い≋	Pci l		RC・CB造用・大きさ区分II・かう	ス共	m ²
			-				I			1			. ~
<u> </u>		2	5 称			規	格寸法	単位	箇所		計算式	動	量
25701	1 70	ートカラス			FL · J	⊊5m · 規∤	炭 その他面積	法	-3	0.60 × H0	.40	-	-0.720
25706	1 網	入板がうス			FW+	厚6.8m・#	1. 行迫加	Ctrl+A	3	0.60 imes H0	.40		0.720
24680	1 額	縁			杉・村	オエ共	行排入	Cirl+I	3	0.60 + H	0.40)×2		6.000
26158	5 J1	ルステイン塗	2		OS.	細物·木割	11.0.**	UIFI#G	3	0.60 + H	0.40)×2		6.000
							行貼付	Girl+P					
							行削除	C1rI+D					
							セルコピー セル貼付						
							枠周りコピ 枠周り貼り	े- रो	╘				

建具画面の[AW/2]すぐ下の、[AW/3]の枠周りも同じパターンですので、これに上でコピーしたパターンを貼り付けます。

コード	名称		規格寸法	単位	箇所	計算式	数量
		その他面積 行追加 行挿入 行北*-	CtrI+A CtrI+I CtrI+C				
		行貼付	GtrH-P				-
		行削除	CtrHD				
		セルコピー セル貼付					
		枠周りコピー 枠周り貼付					

[AW/3]の枠周りに[AW/2]のパターンが貼り付けられています。赤枠内にご注目ください。

符号	W	Н	箇所	枚数	計	面積	コード			名称		規格寸法		単位
AD/1	0.800	1.810	2			1.448	253401	アルミト	・7・(勝-	手口)		RC·CB造用•W80cm×H181cn		り所
AD/2	1.30	2.45	1			3.185	253215	玄閲	アルネ・ア			RC・CB造用・片袖タイブ・ラン7付・	Þ	り所
AD/4	10.44	2.25	1			23.490	G001	フロン	ハドア			自動ドア付		り所
AW/1	0.60	0.40	1			0.240	253021	7IV≷P	内側しる	3		RC・CB造用・大きさ区分I・ガラ	x共	m²
AW/2	0.60	0.40	3			0.240	253021	7IV≷P	内側しる	3		RC・CB造用・大きさ区分I・ガラ	х共	m²
AW/3	0.60	0.80	1			0.480	253021	7163p	内側しる	3		RC・CB遠用・大きさ区分 I・ガラス:		m²
AW/4	1.25	1.20	1			1.500	253005	TURE	引進い3	69		RC・CB造用・大きさ区分目・ガラス		m ²
					-		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							. ~
コード		え	5 称			規	格寸法		単位	箇所	100000000000	計算式	勤	1量
25701	1 20-	ートかうス			FL·J	⊈5mn・規材	與2.22m²以下		m²	-1	0.60 imes H0	.80		-0.480
25706	1 祖2	入板ガラス			FW-1	Œ6.8nn•∄	見模2.18mf 以「			1	$0.60 \times H0$.80		0.480
24680	1 額約	\$			杉市	オエ共			m	1	(0.60 + H	+ HD.80)×2		2.800
26158	5 311	レステイン望			os·i	組物·木部	δ•2回塗•索地	共	m	1	(0.60 + H	H0.80)×2		2.800
					1									

調書毎作成方法

外部仕上げ計算書

外部仕上面(位置)については、左図のように[共通][北面][東面][南面][西 面]を標準で用意してあります。

新しく作成する場合の手順は以下の通りです。

- a. 仕上げ面の選択。
- b. 部位(天井、壁、幅木、床、雑)の指定。
- c. 単価マスタから単価の導入。
- d. 数量式の入力。
- e. 箇所数の入力。
- f. 以下2.または3.から5.の繰り返し。

a.位置(面)の追加

□共通	位置、屋根	区 天井	□ 壁	区康	離	
《屋根》	位置編集					
名称		形	状寸	法		

位置(位置編集ボタンの左にあるプルダウンメニューの項目)を追加するには、[位置](位置編集)ボタンをクリックします。

- 位置名編集	×
□ 3 量 量 完了中止 通加 削除	
位置名	ファイル 🔺
共通	001
北面	002
東面	003
南面	004
西面	005

設定済み項目直下(水色セル)をダブルクリック(またはEnter)するとセル内入 力状態になりますので、追加したい位置名を入力します。

西面	005
光庭	006

位置名(例 光庭)を入力して[Enter]を押下すると、Hosが新しい番号を生成した後、次の行で位置名入力待ちとなります。

よければ[完了]ボタンをクリックします。

b.部位の指定

口共通	 Ξ	\boxtimes		\boxtimes	1
	屋根	天井	壁	床	雑

左図は、現在[共通]位置 [屋根]が選択されています。選択 されている部位は赤色で表示されます。

c.単価の導入

《 屋根 》	
名称	
	単価マスタ ×
	合成単価
	市場単価

各部位とも[名称]セルが単価マスタ導入窓口となります。 導入したい行の[名称]セルでマウスの右ボタンをクリックして開く 「単価マスタ」選択一覧で、参照したい単価マスタを選択してくだ

され. 以下、単価導入方法については編集概要(仮設等、建具)また は、「単価マスタの作成方法」の項目を参照してください。

d.数量式の作成

形状寸法	た 貸 括	力所
耐火野地板下地	43.92*19.42*1.031(勾配率)	

[計算式]セル上でダブルクリックまたはキーボードの[Enter]を押下して、式入力状態にします。

式の入力が終了しましたら、このほかに加算式、または減算式がなければ[Enter]を押下して、[b所]数を入力します。

ブロック式にしたい場合は上図の位置で[Ctrl] + [Enter]を押下して、[カ所]数を入力します。下図はブロック式の例です。

形状寸法	た 貸 恬		数	量
耐火野地板下地	43.92*19.42*1.031(勾配率)=879.3671184*	1		
	2.00*1.58*1.031=3.25796*	-2		
	2.08*1.58*1.031=3.3882784*	-3		
	2.92*10.16*1.031=30.5868832*	1		

ブロック式すべての行の式セルをドラッグして選択します。

形状寸法	た 貸 恬		数	量
耐火野地板下地	43.92*19.42*1.031(勾配車)=879.3671184*	1		
	2.00*1.58*1.031=3.25796*	-2		
	2.08*1.58*1.031=3.3882784*	-3		
	2.92*10.16*1.031=30.5868832*	1		

[計入]ボタンをクリックしてブロック演算を行います。(減算式は[カ所]をマイナスにしていることに留意してください。)

天井・スレートポート。張	フレキシブル板・厚5㎜・突付張・下地)	屋根面積 926.631 - 建築面積 705.08	1	221.551
内外装·薄付仕上塗材仕。	セメントリラン			

計算例(1)

「天井・スレートボート張」と「内外装・薄付仕上塗材仕上」は、式「屋根面積 926.631 - 建築面積 705.08」が対応しています。

形状寸法	た 貸 桔	加所	数	量
耐火野地板下地	43.92×19.42×1.031(勾配率)	1	879.367	
	2.00×1.58×1.031	-2	-6.514	
	2.08×1.58×1.031	-3	-10.164	
	2.92×10.16×1.031	1	30.586	
	(計)			893.275

計算例(2)

「住宅用ALCN'ネル」、「内外装・薄付仕上塗材仕上」、「壁・断熱材張」に、ブロック式「42.06×H5.79」~「(計)」までが対応しています。「外壁・モルタル塗はけ引き」が、式「42.06×H0.50」に対応します。

住宅用ALCパネル	7-1977*	42.06 × H5.79	1	243.527	
内外装·薄付仕上遂材仕。	セメントリシン	[AW/1] 1.75×H2.00	-28	-98.000	
壁·断爇材强	ポリスチレンフォーム・厚50mn	(計)			145.527
外壁・モル伽塗はけ引き	厚25m	42.06 × H0.50	1		21.030

計算例(3)

「住宅用ALCN'ネル」、「内外装・薄付仕上塗材仕上」、「壁・断熱材張」に、ブロック式「(17.56 + 2.00 × 2) × H5.79 + 10.16 × H2.80」 ~ 「(計)」までが対応しています。「外壁・モルタル塗はけ引き」に、式「(17.56 + 2.00 × 2 + 10.16) × H0.50」 ~「(計)」までが対応しています。

住宅用ALCハネル	7-19/7*	(17.56 + 2.00 × 2) × H5.79 + 10.16 × H2.80	1	153.280	
内外装·薄付仕上塗材仕。	セメントリシン	[AW/3] 1.75×H1.00	-2	-3.500	
璧·断熱材張	ホツスチレンフォーム・厚50mn	[AW/4] 1.30×H1.00	-2	-2.600	
		[AW/6] 0.80×H0.90	-2	-1.440	
		[AD/1] 0.80 × H2.00	-3	-4.800	
		[AD/1] 0.80 × H1.70	-2	-2.720	
		(計)			138.220
外壁・モルクル塗はけりき	厚25m	(17.56 + 2.00 × 2 + 10.16) × H0.50	1	15.860	
		[AD/1] 0.80 × H0.30	-2	-0.480	
		(計)			15.380

内部仕上げ計算書



内部仕上位置については、左図のように[1F 玄関]のみを標準で用意してあります。

a.部屋名(位置)の追加

口1F 玄関		区 天井	回内壁	日 市木	区 床	<mark>⊡</mark> 雑	
《内部天井》	部屋	屋名編集					

部屋名(部屋名編集ボタンの左にあるプルダウンメニューの項目)を追加するには、[部屋](部屋名編集)ボタンをクリックします。

部屋名	編集		×
□ 0 完了 中山	上 通加 削除		
階数	部屋名	ファイル	4
1F	玄関	001	$\left - \right $
1 F			

設定済み項目直下(水色セル)をダブルクリック(またはEnter)するとセル内入 力状態になりますので、追加したい位置名を入力します。

1F	玄関	001
1F	廊下A	002
1 F		

階数、部屋名(例 1F,廊下A)をそれぞれ入力して[Enter]を押下すると、Hosが 新しい番号を生成した後、次の行で階数入力待ちとなります。

部位の指定以降は「外部仕上げ計算書」に準じますので、説明は省略します。

調書毎作成方法

仕上計算書内コピー

共同住宅などでは、多くの場合、各階とも占用部分においても、共用部分においても同じサイズで同じ仕上げとなっています。 このような時に、「コピー」ボタン(下図)を活用すれば、重複入力を防止でき、入力ミスを最小限にすることが可能です。

■1F 事務室 ▼ ■	2 🖾 🖾 🛄 🖾 🗰 2 天井 内壁 巾木 床 雜	[]] []] □ ■ 編集 <u>北</u> ~ 計展 計入
《内部巾木》		仕上材を他の部位からコピー
名 称	形状寸法	た 貸 恬

ここではページ単位のコピーとなりますので、コピーされる側は必ず空白ページでなければなりません。何かデータが書き込まれていると「仕上材複写」 画面は開きません。

11 仕上村旗写					
◆ ● 回 回 ■ OK 中止 天井 内堂 ①ネ	庫	日本語	量も含む □ この この時価をコピーする	画面内でコピーする	
部屋宅	1	⊐~F	名称	形状寸法	
16 宏陽					-
1F ホール					
1F 197F					
1F 設衣所					
1F 浴室					
1F 倉庫					
1F 奉宿室					
1F 給湯室					
1F 便所					
1F 物入					
16 信胡					
1F 席舗出入口					
1F 階級黨					
2F #-1					
2F 特入A					
2F 應開					
2F 和室6帖					
2F 唐の間					
2F 化增入					
2F 押入A					
2F 押入B					
2F 台所					
2F 物入B					
2F べうンダ	-1				

左図は1F事務室の内部巾木に他の部屋からコ ピーするために開かれた「仕上材複写」画面です が、1F事務室巾木のデータは空欄ですから、当然 この部屋の巾木ボタンは無効となっています。

許 仕上材推写				2
◆ ● 回 回 開 ox 中止 天井 内室 和林	■ ■ - :	代、動量も含む すべての時間返コピーする	〒 この画面内でコピーする	
部屋宅	A 3-K	名称	形状寸法	4
1F 宏関	246921	「「「」	†≶	
16 本一ル	261505	オイルステイン(語	05、細物·木郎·2团雄·紫地共	
1F @T				
1F 設衣所				
1F 浴室				
1F 倉庫				
1F 奉宿室				
1F 給湯室				
16 便所				
16 物入				
16 店舗				
1F 店舗出入口				
16 階級案				
2F ホール				
2F 物入A				
2F 應開				
2F 和室6帖				
2F 唐の間				
2F 优绪入				
26 ቻላል				
2F 押入B				
2F 台所				
2F 物入B				
28 ペランダ	-1			

コピーしたい部屋の巾木を左側のリストから選択 します。巾木のデータがある部屋の「巾木」ボタン は有効となっていますから、そのボタンをクリックし て右側の画面にその項目を表示させます。

ここで[式、数量を含む]にチェックをしないで[0 K]ボタンをクリックすれば、式、数量を含まない項 目が元の頁に複写されます。

コピーする側と同じ形態であれば[式、数量を含む]にチェックをして[OK]ボタンをクリックして〈ださい。式、数量を含むすべての項目が元の頁に複写

他の部位、部屋から仕上材や計算式をコピーするには、上記の方法のほかに、コピーしたい部位(部屋)の調書をマウスの右ボタ ンクリックによるポップアップメニューより「コピー」して、該当調書に「貼付」るという一般的な方法があります。

入力補助

計算式

計算式例1 (単純計算)

(21.22+4.55)*H2.00

上図のような単一な式は、入力完了時点で、画面上部にある[計入](計処理:下図左)ボタンをクリックすることにより、その値を必要な箇所にコピーします。このときの小数桁は基本設定に依存します。



(21.22 + 4.55)×H2.00 51.540 51.54

式の途中にある半角数字以外(英字ならば半角でも可)の文字は計算結果に影響を与えません。また、計処理後の式は、各種演算子が全角のそれに変換されます。

再計算したい場合は、その行をクリックしておいて、[計戻](計戻し:下図左)ボタンをクリックしてください。再計算できる式に文字列 を元に戻します(下図右)。



計算式例2 (二重括弧の例)

(1.51+(3.64+4.22)*1.20+1.33)*2.42		

'(((('は'[{('に変換されます。

{1.51 + (3.64 + 4.22)×1.20 + 1.33}×2.42	29.698	29.70
---	--------	-------

計算式例3 (次行に続きの計算式)

(44.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)*2*H6.29		
+9.16*2*H3.30		

2行の式をドラッグして選択状態にします。

(44.06+9.06+2.00+1.44+2.00+9.06)*2*H6.29		
+9.16*2*H3.30		

[計入]ボタンをクリックします。

(44.06 + 9.06 + 2.00 + 1.44 + 2.00 + 9.06)×2×H6.29		
+9.16×2×H3.30	911.115	911.12

計算式例4 (ブロック計算式)

(3.03+5.03)*2*H2.47

[Ctrl] + [Enter]を押下します。

(3.03+5.03)*2*H2.47=39.8164*

ブロックしたい式をすべて作成します。(箇所数を忘れずに入力)

(3.03+5.03)*2*H2.47=39.8164*	4	
(3.00+5.03)*2*H2.47=39.6682*	23	
1.75*H2.00=3.5*	-27	
0.80*H2.10=1.68*	-27	
1.75*H2.10=3.675*	-27	
0.80*H1.00=0.8*	-27	

ブロック式をドラッグして選択状態にします。

(3.03+5.03)*2*H2.47=39.8164*	4	
(3.00+5.03)*2*H2.47=39.6682*	23	
1.75*H2.00=3.5*	-27	
0.80*H2.10=1.68*	-27	
1.75*H2.10=3.675*	-27	
0.80*H1.00=0.8*	-27	

[計入]ボタンをクリックします。

(3.03 + 5.03)×2×H2.47	4	159.264	
(3.00 + 5.03)×2×H2.47	23	912.364	
1.75×H2.00	-27	-94.500	
0.80×H2.10	-27	-45.360	
1.75×H2.10	-27	-99.225	
0.80×H1.00	-27	-21.600	
(計)			810.943

入力補助(計算式)

入力補助	(計算式入力状態の時:[*]	はキーボード)	
括弧	'()'	*[F12]	両括弧の中央にカーソルが位置します。
H(半角)	'Η'	*[PageDown]	高さを示す半角[H]をカーソル位置に追加
W(半角)	'W'	*[PageUp]	巾を示す半角[W]をカーソル位置に追加

式入力状態で右ボタンをクリックしたときに開く、ポップアップメニューには便利な入力補助があります。

1.既出語句



文字列選択 >	<
H 【A₩】 H 【₩D】 H 言t	
階床面積より 【階段部控除】	
【PS控除】 【K】 H 【SD】 H	
【AD】H 階段下	

おなじページにある、これまで入力した数値以外の文字を、簡単に 再利用できるよう一覧表にして表示します。

[文字列選択]表で、利用したい行をクリックすると、カーソル位置 にその文字列が挿入されます。('|'はカーソル位置)

12345 | 6789 12345 【階段部控除】 | 6789

2.数量根拠

元へ戻す	文字列選択 ×
切取り コピー 貼付け	建築面積 延床面積 1階床面積 開放面積
既出語句	基本面積
数量根拠	
語句参照表	

3. 語句参照

元へ戻す	t_語句参照	×
切取り コピー 貼付け	勾配率 立面図参照 屋根面積 建築面積	
既出語句 数量根拠 語句参照表	階段部控除 PS控除 モルタル床控除 階床面積より	

自動作成画面で設定された、いくつかの「面積」を参照できます。

[文字列選択]表で、利用したい行をクリックすると、カーソル位置 にその文字列と参照された数値が挿入されます。('|'はカーソル位 ^{mage}| 「1階床面積」705.08 |

- | 1階床面積」705.08 |
- 「」は基本設定に依存します。

既に登録された参照語句が選択できます。

[t_語句参照]表で、利用したい行をクリックすると、カーソル位置に その文字列が挿入されます。('|'はカーソル位置)

5.60*4.55* | 5.60*4.55*勾配率 |

単価マスタの作成方法

市場単価の作成

コード	名 称
	──単価マスタ × ──── 標準単価 合成単価 市場単価 既出単価

市場単価を作成するには、数量計算書からは[種別]セル、その他の計算書からは[コード]セルにて、マウスの右ボタンをクリックして開くポップアップメニューから[市場単価]を選択します。

左図はそのポップアップメニューから市場単価を導入しようとしています。

04 04 BE BE TO	B ea	#71,200 (甘)	移動受信報5型 1回線	a
出售名			anitate (m) and an intern	
10(11)(11)	50102131	防犯某任他的整	31234年	8
構造ポケット(現本)	\$0102832	R5/04-242#	バリオン教授用	1
株量ポケット(鉄(物)(お(約))	\$0102103	1/19/7/10/9-	スポラナ管成用	
構築ポクット(外図別)(本(件)	80102834	83'\$rh242f		
n.2)-(新聞(12))	80102135	心的估量限制成。		-
調料ボタット【資料】	50102135	3.6274982	300×300×120	
株舗実務72,74(現7)	50102837	大井建築及生た	SW	
時第末時7にアル電気にほる(50102830	留田和22~3~	5.0	
地論実行75,76(18001182()	50100839	4-2/形式~-0-	SW .	
rototkoh'(tototkeh)	50102810	総合譜	P型140・埋泥型	
	S0102811	表示灯	九型	
	\$0102812	建筑着化ビニル管	(225 Jan C (277-4 m)	
	\$0102113	心的住植物用限。		
	80102114	トルブース	2512(E)(B)(S)	
48				
全体使用品				
8A				
<u>*</u>				

市場単価、合成単価作成では、その場限りの一過性のものと、再 利用可能なものとがあります。Hosでは一過性の単価データを保存 することを「ローカル保存」、再利用可能なようにどの現場からも参 照できるフォルダに保存することを「サーバ保存」と呼んでいます。

サーバ保存ボタン



市場単価には、合成単価のようなローカル保存はありませんが [保存せずに作成]があります。

4 😣		Ð			
ОК 中止	編集	並替	サーバッ	非保	

市場単価の場合、多数の単価をサーバへ保存しても、余程汎用性がないと、爾後の単価や掲載頁管理が困難となります。通常は 上図下の[非保](保存せずに作成)を選ぶことをお勧めします。



傭考に文を追加する場合は、[頁]を削除しないで下さい。

形状寸法WB0×H200cm

考 [P468]

瀻

偭

コ ー ド

価 77,000 厂 80% 班

積木-−P468

ただし、どの出典先からコピーしたものかがわかるようにするため に、Hosでは単価コードにその出典名と掲載頁を組み合わせたもの (積ポ-P500 等)を使用しています。その為[非保存]であっても、同 じ画面で[出典名]だけは選択しておいてください。

左図は[非保]ボタンをクリックして開く単価作成画面です。青矢印のところに「積ポ」とあるのは、親画面で「積算ボケット」を選択しているためです。

ここに「名称」「形状寸法」等必要事項を入力します。

左図は市場単価入力例です。

この中で、コード部につきましてはHosが自動作成します。もちろん 変更も可能です。

また、単価には、80%等の割引率を掛けない「掲載単価」を入力してください。これについては、後述の「単価補正」にて説明してありま

ゴード	名 称	規格寸法	単位	箇所	た算情
積赤"P468	ビニトップ防火ドア	W80×H200cm	枚	1	

m

× 🗉

キャンセル

dd 血 鱼 生 血 血 生 也

単位 枚

OK

上図は、レコード編集画面で[OK]ボタンをクリックして、新しい市場単価が調書に導入された直後を示しています。

単価マスタの作成方法

合成単価の作成

コード	名	称
	単価マスタ ×	
	標準単価	
	合成単価	
	17%1年1100 既出単価	

合成単価を作成するには、数量計算書からは[種別]セル、その他 の計算書からは[コード]セルにて、マウスの右ボタンをクリックして 開〈ポップアップメニューから[合成単価]を選択します。

左図はそのポップアップメニューから合成単価を導入しようとして います。

● 会战联合(n-34)		×
🐓 👷 🖪 🖻 📕		
40	(18 - 10) ***	
110 - 10) that days	116-100A01/CC	
ero-romantre		
		1
		12
		12
		1
		1
		1
		100
		100
		12
		5
		12
		15
		15
		13
		15
		100
		5
		8

合成単価作成では、その場限りの一過性のものと、再利用可能な ものとがあります。Hosでは一過性の単価データを保存することを 「ローカル保存」、再利用可能なようにどの現場からも参照できる フォルダに保存することを「サーバ保存」と呼んでいます。

下図はサーバ保存への追加ボタンです。

Ē				
編集	並替	$\mathcal{A} = \mathcal{V}_{\mathcal{A}}$	ոհար	view

下図はローカル保存への追加ボタンです。

Ē				
編集	並替	$\mathcal{T}^{\perp}\mathcal{N}^{\circ}$	口一力儿	view

通常は、ローカル保存を選択して、爾後必要なものをサーバへ再登録したほうがいいでしょう。

下図は、サーバまたはローカルへ追加ボタンをクリックして開く合成単価作成画面の一部です。画面青枠行はこの合成単価の「鑑」 となります。 鑑の行で入力が必要な部分を水色で記してあります。 その他のセルはHosが作成しますので、 空白にしておいてください.

信合成单值(口)	-71/1/)							×
	☑ <mark>=</mark> 雜數 激量	▲ 佰 809	N6					
コード	名 称	形状寸法	注 算 恬	数量	単位	単価	金額	H
								٠
				<u> </u>				
				<u> </u>				

2行目以降がその内訳となります。単価をマスタから導入する方法はいつもの通りですが、この合成単価表内にさらに合成単価を 導入することも可能です。ここでは市場単価から先ほどの「ビニトップ防火ドア」をサーバに登録して導入してみます。

コード	名 称	形状寸法	計算式	数量
	[AD/1] 片開きフラッシュ	ビニトッフ [。] ・W80×H200cm		
	単価マスタ ×			
	標準単価			
	合成単価			
	既出単価			

今度は市場単価選択画面の[サーバ]を使用しますが、出典名と科目を忘れずに選択してください。作成された単価は選択した出 典名 その科目へ登録されます。



もし、出典先や適当な科目がない場合は、対象リストボックスの[空白行]をダ ブルクリックして出典名、科目名を追加してください。



左図青円内に「80%属」というチェックボックスがあります。これは 積ポなど割引の対象となるものに、単価の割引を指定するもので す。この属性を指定しておくと、後日この単価をサーバから呼び出し たときに、80%の割引を行うか否かの「問い合わせ」を行います。

後述の「単価補正」でも説明してありますが、ここでは掲載単価を 入力してください。

レコード編集画面で[OK]をクリックすると、「サーバ」域に保存されますので、どの現場からでも、この単価を参照できます(下図参照)。ここで、一旦サーバに保存されたデータを、先ほどの合成単価表にコピーするため、改めて作成した単価(水色行)をダブルク リックします。

◆ ● ● 目 目 目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	 〕 # 194	¥77,000 ビニ (枚) W80	トップ防火ドア × H200cm	÷
出典名		積算ポケッ	- [積木] ⇒ 金屑製建具	
建設物価[物]	S0201001	フロント材	10.44 × H2.25	٠
積算ポケット[積本]	S0201002	自動扉	而引	
積算ポケット(設備)[ポ(設)]	S0201003	ビニトップ防火ドア	W80 × H200cn	
積算ポケット(外回り)[ホ*(外)		N.	2	
コスト 情報[コスト]				



今回は作成した市場単価に「80%属」を付加しました(チェックをONにした)ので、左図のように問い合わせが行われます。80%割引しますので[はい]をクリックしてください。

合成単価表でのこの単価の導入状況は下図の通りです。数量欄がまだ空欄で すので、続けて該当数量を入力します。

コード	名称	形状寸法	た 算 恬	数量	単位	単価	金額
G0100001	[AD/1] 片開きフラッシ	ヒニトッフ [・] ・ ₩80 × H200 cm			ク所		
枯 木~-P468	ビニトップ防火ドア	W80 × H200cn	77,000×0.8=61,600		枚	61,600	

数量は「基本設定」で小数点以下桁数が定められていますので、[1.000]であれば、[1]と入力すれば結構です。

I	コード	名称	形状寸法	計算式	数量	単位	単価	金額
	G0100001	[AD/1] 片開きフラッシ	と"ニトッフ [®] W80×H200cm			ク所	61,600	
	積木'-P468	ビニトップ防火ドア	W80 × H200 cm	77,000×0.8=61,600	1.000	枚	61,600	61,600
ſ								

下図は単価導入が終了して、[雑材費等その他]の単価入力待ち状態です。

コード	名 称	形状寸法	計 箕 式	数量	単位	単価	金額
G0100001 【AD/1】片閉きフラッシ ビニトッフ		とニトッフ ^{*,} ₩80 × H200cm		130303636	ク所	71,700	
積赤-P468 ビニトップ防火ドア		W80 × H200cn	77,000×0.8=61,600	1.000	枚	61,600	61,600
23 サッシエ				0.370	X	16,400	6,068
242321	242321 シーリング ポリクレタン系・[断面15×10]			4.800	m	850	4,080
900002 その他		労×10~15%		1.000	芁		

雑材費等その他の単価は以下の方法で入力します。

		☑ ■ 雑費 数重	. 単価 809
数量	単位	雑材費等その	の他を額
	ケ所	71,700	
1.000	枚	61,600	61,600
0.370	人	16,400	6,068
4.800	m	850	4,080
1.000	芁		

合成単価表作成画面右上の[雑費](雑材費等その他)ボタンをクリックします。 (左図) 開いた画面(下図)右上にある「率(%)」に該当数値を入力します。

この場合は人工単価である「サッシエ」をダブルクリックします。

◆ 完了	下表より対象行を選択してください。 「端数	処理をするりア©) 計		12 + %	. = [
ヨード	名称	形状寸法	数量	単位	金額	*
G0100001	[AD/1] 片開きフラッシュ	ヒ゜ニトゥフ゜・ ₩80 × H200cm		ケ所		
査巾°-P46{	ビニトップ防火ドア	₩80×H200cm	1.000	枚	61,600	
23	サ ッシエ		0.370	X	6,068	
242321	シーリンクド	ポリウレタン系・[断面15×10]	4.800	m	4,080	

◆ 完了	下表より対象行を選択してください. □ 端数	処理をする 別ア(2) 計6	068 ×	12 🕂 %	= 728	Ĩ
ヨード	名称	形状寸法	数量	単位	金額	•
G0100001	[AD/1] 片開きフラッショ	Ե°ニՒッ フ°・ ₩80×H200cm		ንጠ		
査 市°-P46{	ビニトップ防火ドア	₩80×H200cm	1.000	枚	61,600	
23	サッ シエ		0.370	人	6,068	
242321	シーリンク	ポリウレタン系・[断面15×10]	4.800	m	4,080	

上図[完了]ボタンをクリックすると、下図の様に式が挿入されて、単価が計算されます。

コード	名称	形状寸法	計算式	数量	単位	単価	金額
G0100001	[AD/1] 片開きフラッシ	と*ニトッフ*・W80×H200cm			ケ所	72,400	
積木'-P468	ビニトップ防火ドア	W80 × H200 cm	77,000×0.8=61,600	1.000	枚	61,600	61,600
23	サッシエ			0.370	人	16,400	6,068
242321	シーリング	おりウレタン系・【断面15×10】		4.800	m	850	4,080
900002	その他	労×10~15%	6,068×12%	1.000	洰	728	728

ー応これで完了ですが、員数参照先を示したいときに、例えば鑑行の直後にそれを記述する場合は、行挿入を行い、下図のように入 カします。

ヨード	名称	形状寸法			計算式
G0100001	【AD/1】片開きフラッシ	Ľ°ニトッフ*• ₩80 ×	H200cm		
積木 P468	ビニトップ防火ドア	W80 × H200cm		77,000	×0.8=61,600
23	サッシエ		行挿入		
242321	シーリング	ポリウレタン系・日	行力増加し	5	
900002	その他	労×10~15%	11110-		12%
			行貼付け		
			行削除(切開	取り)	
			セルコピー		
			セル貼付け		
		_			

挿入行でマウスの右ボタンをクリック して開くポップアップメニューより[行挿 入]を選択して空白行を1行挿入しま す。

¹挿入した行の名称セルをダブルク リックして、例えば「員数は、コート 253371準用」というように入力します。

コード	名称	形状寸法	計算式	数量	単位	単価	金額
G0100001	[AD/1] 片開きフラッシ	と"ニトッフ"・W80 × H200cm			ケ所	72,400	
	員数は、コート253371準						
積木°₽468	ビニトップ防火ドア	W80 × H200cn	77,000×0.8=61,600	1.000	枚	61,600	61,600
23	サッシエ			0.370	~	16,400	6,068
242321	シーリング	ポリウレタン系・[断面15×10]		4.800	m	850	4,080
900002	その他	労×10~15%	6,068×12%	1.000	元	728	728

合成単価表作成画面で、編集終了の[OK]ボタンをクリックすると、下図のように登録番号(Hos初期画面で作成した現場番号)の下 に今作成した合成単価が登録されます。

	· 마-채 view		¥72,400 (ク所)	[AD/ ヒニトッ	1〕 片閉さフラッシュドア 7 ^{°,} W80 × H200cn	
科目				(15-	10〕内のすべて	
(15-10)内のすべて	G0100001	[AD/1])	情報さつラッシュ	ュドア	է°二ሎታን⁰ ₩80 × H200cm	

上図、「G0100001」コードはこの登録表内の整理番号で、この番号が調書の中の単価コードになるわけではありません。先ほど合成単価を作りはじめた調書へこの合成単価をコピーします。該当単価(水色行)をダブルクリックしてください。コードに新しい番号が 生成されています(下図)。今後、この番号はHosによって管理されます。

AD/1	0.80	2.00	1		1.600	G-001	[AD/1]	片開きフラッシュドア	ヒニトッフ*• W80 × H200cm	ケ所
2	-									/

45,100

45,100

2653(单/西南正(18分))

W100cu・中唐付・天袋湯・内装しな合板

押入れ・(建具除く)

 $\square = K$

形状寸法

計算式 1 13 所 3

名 称

鼓量 3.000

単 位 5万

単価

循考

標準単価

■1F個室 I ##	2 瓦 四 日本 原 2 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	□□□ 編集 計展
《内部雑》		行編集
名 称	形状寸法	(a minare)
カーテンレール	アルミ製・タブル・2m物	1
押入れ・(建具除く)	W180cm・中棚付・天袋無・内装した	1
押入れ・(建具除く)	W200cm・中棚付・天袋無・内装した	1
		聞いた編集

左図水色行のように該当単価をクリックしておき (実際には水色にはなりません)、該当計算書画面 の[編集]ボタンをクリックします。

開いた編集画面の[単価補正]ボタンをクリックします。	(左図)

補正式を入力して[Enter]キーを押下します。

10	補正式	<u>完了:Enter</u>	<u>中止:Esc</u>
単価補正	術止ェ∖	45,100*203	3/182*100/91

下図をご覧ください。コードには「補正」が付加され、備考欄に式が 挿入されました。次に、手入力で青円内のように形状寸法を整えま っ これで完了ボタンをクリックすれば終了です。

コード	265341補正
名 称	押入れ・(建具除く)
形状寸法 🤇	₩203㎞・9 棚付・天袋無・内装しな合板
計 箕 式	1
箇 所	3
数量	3.000
単 位	ク所
単価	55,200
標準単価	45,100
備考	45,100×203÷182×100÷91=55,279≒55,200

このように、単価を補正する場合には、標準単価を目的の単価に補正する過程で[式]が挿入されます。そのため、市場単価等を作成するときには、割引等は行わず、掲載単価をそのまま入力しておく必要があります。

単価マスタの作成方法

鉄骨単価の作成

符号	種別	形状寸法
0/1		
	単価マスタ ×	
	標準単価 会成単価	
	市場単価	
	送骨単価 既出単価	

● 鉄骨単価				×
◆ ● 10 記 ok 中止 編集 重要				
\$ 1 8	mananan		具形体洞(体洞)	
乳形体洞(体弱)	301.000001	異形林園	010	<u>نة</u>
九到	101 00 00 2	具利持病	013	-
広報中間(平間)	ID100003	具形技術	019	
H形調	D100004	具形技術	022	
转现止形相让形的	D100005	以形長期	025	
不等迈山形病(山形病)	101000016	风形特别	029	
清阳病	10100007	異形体菌	002	
リップ港形例	10100008	具形体菌	005	
18:00	ID100009	具形神機	088	
(編]溝形綱(溝形綱)				
キーストン・デッキ(デッキ)				
結鋼板(鋼板)				
網板				
一於朝途用尚未兩個管:關鍵:				
一续引适用内形弱管(周管)				
小径冉形娟轻(娟铅)				
経量回胞週回影響				
ボルト類				
その他				

鉄骨単価を作成するには、鉄骨計算書[種別]セ ルにて、マウスの右ボタンをクリックして開くボップ アップメニューから[鉄骨単価]を選択します。

左図はそのポップアップメニューから鉄骨単価を 導入しようとしています。

基本設定の「単価表選択一覧に[鉄骨単価]を 表示する」チェックを[ON]にして下さい。

既に登録されいる科目

- 1. 異形棒鋼(棒鋼)
- 2.丸鋼
- 3. 広幅平鋼(平鋼)
- 4.H形鋼
- 5.等辺山形鋼(山形鋼)
- 6. 不等辺山形鋼(山形鋼)
- 7.溝形鋼
- 8.リップ溝形鋼
- 9.1形鋼
- 10.軽溝形鋼(溝形鋼)
- 11.キーストン・デッキ(デッキ)
- 12. 縞鋼板(鋼板)

単価は登録されていません。 その他の科目は未登録状態です。

鉄骨単価画面左上の[編集]ボタンをクリックします。

🖥 鉄骨マスタ	(異形林綱)編集			11.100.000						x
	塗装 九綱·綱管·棒術	auz (a×π)	ロス率 形綱・	續管及;	び平綱		1.05			
⊐-K	名称	規格寸	法	単位	単価	0.2	径	単質	₩₩	H
101 00001	異形棒鋼	D10		t		1.05	10	0.56	0.031	٠
101 00002	異形種類	D1 3		t		1.05	13	0.995	0.040	
10100003	異形棒綱	D19		t		1.05	19	2.25	0.059	
101 00004	異形権綱	D22		t		1.05	22	3.04	0.069	
101 00005	異形権綱	D25		t		1.05	25	3.98	0.078	
101 00006	異形種類	D29		t		1.05	29	5.04	0.091	
10100007	異形棒鋼	032		t		1.05	32	6.23	0.100	
101 00008	異形権綱	D32		t		1.05	35	7.51	0.109	
101 00009	異形種綱	D38		t		1.05	38	8.95	0.119	

[塗装係数] 「赤枠」式がセットされていればHosが計算します。

[ロス率] 「青枠」下表をご覧ください。

ロス率

形鋼・鋼管及び平鋼	1.05
広幅平鋼及び鋼板	1.03
ボルト類	1.04
アンカーボルト	1.00
デッキプレート	1.05

塗装係数

鋼板など	2
平鋼など	2 × (a + b)
丸鋼・鋼管・棒鋼など	a× (パイ)
角形鋼管・山形鋼・「形鋼など	2 × (a + b)
H形鋼	2 × a + 4 × b
Ⅰ形鋼・溝形鋼など	2 × a + 4 × b
リップ溝形鋼など	2 × a + 4 × b + 4 × c
デッキプレートなどその他	ユーザ設定

鉄骨単価はすべてサーバ保存です。マスタに単価を登録したくない場合(現状維持)は、調書の[編集]ボタンで開く、行編集画面で個別にセット できます

ок ФШ

エクセル

転送(送信)

🗙 エクセル転送	<u>×</u>
┌種別────	
☑ 内訳書	B ☑ 外部仕上
☑ 合成単価表	☑ 仕上計算書
▼ 敷量計算書	☑ 仕上集計表
<mark>A</mark> ☑ < 体	▶ 建具計算書
☑ コンクリート計算書	☑ 建具集計表
☑ 鉄骨計算書	C 🔽 内部仕上
▼ 鉄骨集計表	☑ 仕上計算書
	☑ 仕上集計表
▼ 解体	☑ 建具計算書
☑ 発生材	☑ 建具集計表
○ 現在のエクセルファイル	を保持する 🔽 再集計する
• 新規	ОК
▼ すべて選択 📑 副	羊細設定 キャンセル

この画面は、まだ1度もエクセルに転送していない[新規]作 成時のものです。

A、B、Cは、親チェックです。これらのチェックをONにする と、それに属するすべての調書出力がONになります。OFF にすると同じく調書出力もOFFになります。もちろん子チェッ ク単独でも指定できますが、親チェックの下は相互に関連性 がありますので、通常は親チェックで指定してください。

[再集計する]チェックをONにすると、内外仕上集計表、内 訳書と合成単価表を再作成してエクセル転送を始めます。通 常はONにしてください。

エクセル転送2回目以降は、[現在のエクセルファイルを保 持する]が初期値になります。